





ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастыры

Б. Н. Нұрмаханов
Д. Д. Әбілдабекова
У. Т. Қарымсақов

КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА



Алматы, 2011

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

**Б. Нұрмаханов, Д. Д. Әбілдабекова
У. Т. Қарымсақов**

КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА

ОҚУЛЫҚ

*Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігі бекіткен*

Алматы, 2011

ӘОЖ 004.9 (075)

КБЖ 32.973 я 7

Н 86

Пікір жазғандар:

Ы. А. Нәби – педагогика ғылымдарының докторы, профессор (Қазақ ұлттық аграрлық университеті);

К. Р. Фазылов – техника ғылымдарының кандидаты, доцент (Л. Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті);

Қ. Ә. Тұрғымбаев – техника ғылымдарының кандидаты, доцент, (Қ. И. Сөтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті);

Нұрмаханов Б. Н., т.б.

Н 86 Компьютерлік графика: Окулық./ Д. Д., Әблілдабекова, У. Т. Қарымсақов – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.- 200 бет.

ISBN 978-601-217-223-2

Ұсынылып отырған окулық «Сызба геометрия және компьютерлік графика» пәннің «Компьютерлік графика» бөлімін төрөн менгеруге арналған. Кітапта AutoCAD жүйесінің негізінде екі және үш өшемдік кеңістіктерде сыйбаларды орындауға қажетті мағлұматтар берілген. Сонымен катар AutoCAD жүйесінің құралдарын тиімді пайдалануды үйрену үшін тәжірибелік жұмыстар орындалу үлгісімен берілген.

Окулық техникалық жоғары оку орындарының күндізгі және сырттай оку бөлімдері студенттеріне арналып шығарылып отыр.

ӘОЖ 004.9 (075)

КБЖ 32.973 я 7

© Б. Н. Нұрмаханов, Д. Д. Әблілдабекова,
У. Т. Қарымсақов, 2011

© ҚР Жоғары оку орындарының
қауымдастыры, 2011 ж.

ISBN 978-601-217-223-2

КІРІСПЕ

Дербес компьютерлер мен олардын перифериялық құралдарының пайда болуымен сыйба-графикалық жұмыстарды, геометриялық есептерді шешуді автоматтандыруға орасан зор мүмкіндіктер пайда болды. Сонымен бірге компьютерлік графика құралдары да құрделеніп, мүмкіндіктері көбейді (дисплейлер, плоттерлер, бағдарламалық құралдар жән т.б.).

Бастапқыда дисплейлердің нүктелік (координаталық), векторлық, растрлық түрлері жасалды. Кейін сапалы түрлі-түсті кескіндерді сомдайтын және экранда құрделі есептерді шешуге мүмкіндік беретін интеллектуалды терминалдар пайда болды. Сонымен бірге плоттерлердің мүмкіндіктері өседі.

Дербес компьютерлердің бағдарламалық құралдары жеке қолданбалы бағдарламалардан бастап арнағы графикалық тілдер мен қолданбалы бағдарламалар пакеттеріне (графикалық жүйелер) дейін дамыды. Дербес компьютерлердің қазіргі заманғы қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандырылуы интерактивтік режимде жұмыс істеге, яғни адам мен компьютердің арасында оперативтік графикалық катынас орнатуға мүмкіндік береді.

Заманауи графикалық жүйелер (AutoCAD және т.б.) авиаацияда, кеме жасауда, күріліста және т.б. салаларда кеңінен қолдануда.

Бүкіл әлемде қолданылатын CAD абрревиатуrasesы автоматты түрде жобалау жүйесі деген мағынаны білдіреді. Әдетте бұл ұғымның астарында компьютердің көмегімен сыйбаларды орындауга мүмкіндік беретін бағдарламалар және одан да басқа құрделі жобалау жүйелері жатады.

AutoCAD жүйесі америкалық Autodesk фирмасының өнімі болып табылады. Бұл фирманиң орталық офисі Калифорния штатының Сан Рафаэль қаласында орналасқан. AutoCAD жүйесінің алғашқы нұсқасы (версиясы) 1982 жылы жарық көрді. Бұл нұсқа сол кездегі кеңінен қолданылатын DOS жүйесінде жұмыс істейтін. Шын мәнінде бұл нұсқа дербес компьютерлерде жұмыс істейтін автоматты жобалау жүйесінің бірден-бірі болатын. Қазіргі кезде Autodesk фирмасы өзінің бағдарламалық өнімдерін сатудан дүние жүзінде төртінші орын алады,

AutoCAD-ты қолданушылардың тіркелген саны екі миллионнан асып кетті.

AutoCAD жүйесімен танысқаннан кейін сіз өзіңізді үлкен, әрі ерекше виртуалды корпорацияның мұшесі ретінде сезінесіз. Бұл корпорацияға Autodesk фирмасынан бөлек, әртүрлі саладағы қолданушы мамандар, өндірістік ұйымдар, жобалық институттар, AutoCAD қосымшаларын дайындаудың тәуелсіз ұйымдар кіреді.

AutoCAD жүйесінің өте кең тарауының себебі неде? Бұған ең алдымен өте қарапайым, әрі қуатты AutoLISP программалашу тілін қолданатын ашық жүйені жасау ықпал етті. Бұл бастапқыда көптеген мамандарды – кәсіби программашылар мен инженерлерді біріктірді. Нәтижесінде AutoCAD-тың графикалық мүмкіндіктеріне негізделетін әр салаға арналған қуатты жеке программалық пакеттер жасалды.

Қазіргі кезде AutoCAD жүйесі дербес компьютерлерде жобалау жүйелерінің ішінде стандарт болып табылады. Бұл пакет әлемнің 125-тен астам елдерінде қолданылады. AutoCAD әр түрлі салаға арналған арнайы мамандандырылған программалық жүйелер үшін база болып табылады. Қазіргі кезде фирмалық өнімдері геоинформациялық жүйелер саласында, машина жасау мен сәулет-кұрылым жобалауда кеңінен пайдаланылады.

AutoCAD-пен танысу графикалық жұмыстарды орындау мүмкіндіктері туралы түсінікті түбебейлі өзгертіп, көп уақытты үнемдеуге, шығармашылыққа көбірек көңіл боліп, күрделі, ауыр жұмыстарды машинаға қалдыруға мүмкіндік береді.

Компьютерлік графика пәні

Компьютерлік графика деп сыйба-графикалық жұмыстарды және инженерлік-геометриялық есептерді шешудің алгоритмдерін автоматтандыруды, сонымен қатар, графикалық ақпараттарды дербес компьютердің және оның перифериялық күрьылғыларының көмегімен дайындауды, сактауды және баспадан шығаруды автоматтандыруды айтады.

Компьютерлік графика күрделі графикалық жұмыстарды автоматты түрде орындауға мүмкіндік береді, ал бұл еңбек өнімділігін арттырады. Осының нәтижесінде бұл мақсат жалпы техникалық және графикалық мәдениетті, кеңістікте ойлау қабілетті дамытады.

Деректерді компьютер мониторында графикалық түрде көрсету алғаш рет өткен ғасырдың 50-ші жылдарында ғылыми және әскери бағытта қолданылатын ЭЕМ-дердің көмегімен жүзеге асырылған бо-

латын. Содан бері акпаратты графикалық тәсілмен беру компьютерлік жүйелердің, әсіресе дербес компьютерлердің ажырамас бөлігі болып табылады.

Компьютерлік графика – арнағы есептеу кешендерінің көмегімен бейнелерді жасау мен оларды өндөу құралдары мен әдістерін зерттейтін пән болып табылады.

Компьютерлік графика монитор экранындағы немесе сыртқы тасымалдаушылардағы (қағаз, кинопленка, мата және т.б.) көшірмелерінде кескіндерді бейнелеудің барлық түрлерін қамтиды.

Деректерді көрнекілеу адамзат қызыметінің әр түрлі салаларында орын алып келеді. Мысалы, медицина (компьютерлік томография), ғылыми зерттеулер, киімдерді модельдеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар және т.б.

Кескіндерді жасаудың тәсілдеріне қарай компьютерлік графика келесі түрлерге бөлінеді:

- растрлық;
- векторлық;
- фракталдық.

Пәннің тағы да бір ерекше бөлімі – үшөлшемді (3D) графика. Бұл пән обьектілердің көлемдік модельдерін виртуалды кеңістікте құрастырудың әдістері мен тәсілдерін зерттейді. Әдетте, мұнда кескіндеудің векторлық және растрлық тәсілдері үйлесімді қолданылады.

Түстеріне байланысты графика қара-ак және түрлі-түсті болады. Әр түрлі салаларға мамандандырылғанына байланысты инженерлік графика, ғылыми графика, Web-графика, компьютерлік полиграфия және т.б. түрлер болады.

Компьютерлік графика көбінше тек құрал ретінде қолданылғанмен, оның құрылымы мен әдістері математика, физика, химия, биология, статистика, бағдарламалау және т.б. фундаментальді және қолданбалы ғылымдарының жетістіктеріне негізделеді. Сондықтан компьютерлік графика қарқынды дамуда және көп жағдайда жалпы компьютерлік индустрияда жетекші орын алады.

Компьютерлік графиканың түрлері

Фракталдық графика

Фракталдық графика математикалық есептеулерге негізделеді. Фракталдық графиканың базалық элементі математикалық формула болып табылады. Яғни компьютердің жадында ешқандай обьектілер сакталмайды, ал кескіндер берілген тендеулер бойынша тұрғызылады.

Осы тәсілмен қарапайым құрылымдардан бастап табиғи ландшафттар мен үшөлшемді объектілерді имитация жасайтын күрделі кескіндерге дейін тұрғызылады.

Үшөлшемді графика.

Үшөлшемді графика ғылыми есептеулерде, инженерлік жобалауда, физикалық объектілерді компьютерлік модельдеуде кеңінен орын алады. Мысал ретінде үшөлшемді модельдеудің күрделі вариянтын – физикалық дененің қозғалыстағы кескіндерін құрастыру. Объекттің кеңістік модельдеу үшін келесі қадамдарды орындау керек:

- объекттің накты формасына барынша сәйкес виртуалдық каркасын (скелетін) жобалау және жасау;
- физикалық қасиеттері объекттің накты материалдарына ұқсас болатын виртуалды материалдарды жобалау және жасау;
- объекттің беттерінің бөліктегінен тиісті материалдарды тағайындау (кәсіби жаргонда оны «текстураларды объекттіге проекциялау» дейді);
- объект орналасқан кеңістіктің физикалық параметрлерін келтіру керек – жарықты, графитацияны, атмосфера қасиеттерін, өзара байланысты объектілер мен беттердің қасиеттерін беру;
- объектілер қозғалысының траекториясын беру;
- кадрлардың қорытынды реттілігін есептеу;
- анимациялық роликке қажетті эффекттерді беру.

Объекттің реалистік моделін құру үшін геометриялық примитивтер (тік төртбұрыш, куб, шар, конус және т.б.) және онлайндық деп аталатын жазық беттер қолданылады.

Растрлық графика.

Растрлық графикада кескіндер түрлі-түсті нұктелердің жиынтығынан тұрады. Графикалық ақпараттың осындай нұктелер жиыны немесе **пиксельдер** түрінде ұсынылуы растрлық түрдегі ұсынылу болып табылады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяшық қажет. Растрлық графикада ұзындық бірлігінде нұктелер санын анықтайтын мүмкіндік ұғымының маңызы зор. Оның келесі түрлері болады:

- түпнұсқаның мүмкіндігі;
- экран кескінінің мүмкіндігі;
- баспа кескінінің мүмкіндігі.

Түпнұсқаның мүмкіндігі.

Түпнұсқаның мүмкіндігі бір дюймдегі нұктелер санымен өлшенеді (*dots per inch - dpi*) және кескін сапасына койылатын талаптарға, цифровлау тәсіліне, файлдың форматына және баска да параметрлерге байланысты болады.

Экрандық кескіннің мүмкіндігі.

Кескіннің экрандық көшірмесінде растрдың элементар нұктесін пиксель деп атайды. Пикселдің өлшемі таңдалған экрандық мүмкіндікке, түпнұсқа мүмкіндігіне және кескін масштабына байланысты. Диагоналі 20-21 дюйм болатын мониторлар 640×480 , 800×600 , 1024×768 , 1280×1024 , 1600×1280 , 1920×1200 , 1920×1600 нүктелі экрандық мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

Экрандық көшірме үшін 72dpi мүмкіндігі жеткілікті, ал түсті немесе лазерлік принтерлерде басып шығару үшін 150-200 dpi, фотосурет басып шығару үшін 200-300 dpi мүмкіндіктері болуы керек.

Векторлық графика.

Растрлық графикада кескіннің базалық элементі нүкте болып табылады дедік. Ал векторлық графикада базалық элемент сызық болып табылады. Сызық бір тұтас объект ретінде математикалық жолмен сипатталады. Сондықтан векторлық графика құралдарымен объектті кескіндеу үшін қажетті деректер көлемі растрлық графикамен салыстырғанда едәуір аз болады.

Сызық – векторлық графиканың элементар объектісі. Кез келген басқа да объектілер сияқты, сызықтың да өзіне тән касиеттері болады. Мысалы, оның формасы (түзу немесе кисық), калыңдығы, түсі, түрі (тұтас, пунктірлі). Түйік сызықтардың ішін толтыру касиеттері болады. Түйік сызықтардың іші басқа объектілермен немесе таңдалған түспен толтырылуы мүмкін. Карапайым түйік емес сызық түйіндер деп аталатын екі нұктемен шектеледі. Ол түйіндердің де касиеттері болады. Қалған объектілердің барлығы сызықтардан құралады. Мысалы, кубты өзара байланысқан алты тік төртбұрыштардан құрауға болады, ал ол тік төртбұрыштардың әрқайсысы өзара байланысқан төрт сызықтардан тұрады. Немесе кубты өзара байланысқан он екі сызықтардан құралған деп қарастыруға болады.

Векторлық графиканың математикалық негіздері.

Әртүрлі объектілердің векторлық графикада берілу тәсілдерін қарастырып көрелік.

Нұкте. Бұл объект жазықтықта координаталар басына қатысты орнын анықтайтын екі санмен (x, y) беріледі.

Түзу. Түзудің теңдеуі $y = kx + b$. Егер k және b параметрлері берілсе, онда белгілі координаттар жүйесінде шексіз түзуді кескіндеуге болады.

Кесінді. Түзуден айырмашылығы – кесіндіні кескіндеу үшін қосынша тағы да екі параметр белгілі болуы керек. Мысалы, кесінді үштарының координаттари.

Екінші реттік қисықтар. Қисықтардың бұл класына парабола, гипербола, эллипс, шеңбер жатады. Басқаша айтқанда, екінші реттік қисықтарға тендеулеріндегі дәрежелері екіден артық болмайтын барлық сзықтар жатады. Түзу екінші реттік қисықтың дербес жағдайы болып табылады. Жалпы жағдайда екінші реттік қисықтың тендеуі

$$x^2 + a_1y^2 + a_2xy + a_3x + a_4y + a_5 = 0$$

турінде болады.

Сонымен, екінші реттік қисықты кескіндеу үшін бес параметр жеткілікті. Егер қисықтың кесіндісі қажет болса, тағы да екі параметр қажет болады.

Үшінші реттік қисықтар. Бұл сзықтардың екінші реттік қисықтардан айырмашылығы – сыну нүктелерінің бар болу мүмкіндігінде. Мысалы, $y=x^3$ функциясының графигінде координаталар басында майысу нүктесі бар. Үшінші реттік қисықтардың осы ерекшелігі оларды векторлық графикада табиғи объектілерді кескіндеудің негізі етіп алуға мүмкіндік береді. Мысалы, адам денесі кескінінің илгеп сзықтары осы үшінші реттік қисықтарға жақын келеді. Барлық екінші реттік қисықтар және түзулер үшінші реттік қисықтардың дербес жағдайы болып келеді.

Жалпы жағдайда үшінші реттік қисықтардың тендеуін төмендегідей жазуға болады:

$$x^3 + a_1y^3 + a_2x^2y + a_3xy^2 + a_4x^2 + a_5y^2 + a_6xy + a_7x + a_8y + a_9 = 0.$$

Сонымен, үшінші реттік қисық тоғыз параметрмен анықталады. Ал оның кесіндісін анықтау үшін қосымша тағы да екі параметр қажет.

Безье қисықтары – үшінші реттік қисықтардың дербес бір түрі. Безье (Bezier) сзықтарын тұрғызу әдісі кесіндіге оның ұштары арқылы ететін екі жанама түзулерді колдануға негізделген. Безье қисығының кесінділері сегіз параметрмен анықталады, сондыктan олармен жұмыс істей колайлы. Сзықтың формасына жанаманың көлбеулік бұрышы мен жанама кесіндісінің ұзындығы әсер етеді. Яғни, жанамалар қисық сзықты басқаруға арналған виртуальды «рычагтар» рөлін аткарады.

Растрлық және векторлық графика.

Сонымен, растрлық немесе векторлық форматты таңдау кескінмен жасалатын жұмыстың мақсатына байланысты болады. Егер түс берудің фотографиялық дәлдігі қажет болса, онда растрлық форматты таңдаған дұрыс. Логотиптерді, схемаларды, сыйбаларды, безендіру элементтерін векторлық форматта жасаған тиімді. Растрлық пен векторлық

графиканың екеуінде де графика (немесе мәтін) монитор экранына немесе баспа күрүлғысына нұктелер жиыны ретінде шығарылады. Интернетте графика GIF, JPG, PNG сияқты растрлық форматтарда беріледі, өйткені оларды броузерлер түсіну үшін қосымша модульдерді орнатуды қажет етпейді. Бір қарағанда, векторлық графиканы колдану тиімсіз сияқты болып көрінеді. Алайда, сызбаларды, суреттерді векторлық графикада орындаған ынғайлы. Өйткені кез келген сыйықты кате сызған кезде оны түзетуге болады. Оған қоса колданылатын редакторлар .gif, .jpg форматтарына экспорттауды қамтамасыз етеді.

Жұмыстың мақсатына байланысты әртүрлі графикалық редакторлар (растрлық немесе векторлық) колданылады. Эрине, олардың ортақ қасиеттері де бар – файлдарды әртүрлі форматтарды ашу немесе сақтау, аттары бірдей аспаптарды (карандаш, перо және т.б.) немесе функцияларды (выделение – белгілеу, перемещение – жылжыту, масштабирование – масштабты өзгерту және т.б.) колдану, қажетті түсті таңдау және т.б. Бірақ, растрлық және графикалық форматтардың қасиеттеріне байланысты редакторларда сурет салу, сызбаларды орындау және редакциялау принциптері әртүрлі. Мысалы, растрлық графикада объектіні белгілеу кезінде объект күрделі формалы облыс түріндегі нұктелер жиыны ретінде карастырылады. Оны белгілеу көбіне күрделі, эрі кын болып келеді. Ол объектіні жылжытқан кезде орны «тесік» болып қалады. Ал векторлық графикада объект графикалық примитивтердің жиыны ретінде карастырылады және оны белгілеу үшін тышқанның көмегімен әр примитивті белгілесе болады. Ал егер бұл примитивтер топтастырылған (группировка) болса, оның кез келген нұктесіне мензесе болғаны. Белгіленген объекттің жылжытқан кезде оның астында жатқан элементтер ашылады.

Қазіргі таңда графикалық редакторлардың бір-біріне жақындасу тенденциясы байқалуда. Көптеген векторлық редакторлар растрлық суреттерді фон ретінде қолдана алады, кескіндерді векторлық форматка қосымша орнатылған құралдар (трассировка) арқылы айналдыра алады.

Графикалық деректер форматтары.

Компьютерлік графикада кескіндерді сақтайтын файл форматтарының отыздан аса түрлері бар. Солардың ішінде жиі колданылатын түрлерін карастырып көрелік.

TIFF (Tagged Image File Format). Бұл формат жоғары сапалы растрлық кескіндерді сақтайған арналған (файлдардың көнештілігі (тиpi, tіrkeyi - .TIF). Бұл формат өте көн таралған. Ол IBM PC және Apple Macintosh платформаларының екеуінде де колданыла береді. Көптеген

графикалық, дизайнерлік бағдарламаларда қолданыс тапқан. Түс диапазоны өте кең – монохромды қара-ак түстен бастап *CMYK* 32-разрядтық түсті бөлу моделіне дейін.

PSD (PhotoShop Document). Adobe Photoshop бағдарламасының меншікті форматы (файлдардың көпшілігі .PSD). Графикалық де-ректерді сактау жағынан мүмкіндіктері өте көп, кең тараған формат. Әртүрлі түстік модельдер, түс бөлу, түсті 48-разрядтық кодтау қамтамасыз етіледі.

JPEG (Joint Photographic Experts Group). Бұл формат та растрлық кескіндерді сактауға арналған (файл атының көпшілігі .JPG). Файлды қысу дәрежесі мен кескіннің сапасы арасындағы қатынасты өзгерту мен басқаруды қамтамасыз етеді. Мұнда қолданылатын қысу әдістері «картық» ақпаратты жоюға негізделген. Сондықтан бұл форматтың көбіне электрондық кескіндер үшін ұсынады.

GIF (Graphics Interchange Format). Түстің белгілі бір түрақты саны бар (256) қысылған кескіндерді сактауға арналған (файл атының көпшілігі .GIF). Үлкен файлдарды қысуға мүмкіндік беретін бұл формат Интернетте кең қолданыс тапты. Түстер санының шектеулігіне байланысты бұл формат тек электрондық жарияларымдарда қолдануда.

PNG (Portable Network Graphics). Бұл формат басқалармен салыстырғанда жаңалau (1995ж) және кескіндерді сактауға және оларды Интернетте жариялауға арналған (файл атының көпшілігі .PNG). Үш түрлі кескіндер сакталады:

- 8 бит терендігі бар түрлі-түсті;
- 24 бит терендігі бар түрлі-түсті;
- сүр түсінің 256 реңдік градациясы бар қара-ак түсті.

PDF (Portable Dokument Format). Құжаттарды сактау форматы. Adobe фирмасы жасаған (файл атының көпшілігі .PDF). Бұл формат құжаттарды түргелімен сактауға арналғанымен, оның мүмкіндіктері өте көп. Кескіндер жоғары сапалы болады және оларды экранда да, баспада да шығаруға болады. Кескіндер мүмкіндігін басқаруға мүмкіндік беретін қуатты қысу алгоритмі кескіндердің жоғары сапасын жоғалтпай файлдарды қысуды қамтамасыз етеді.

Басқа пәндермен байланысы.

Компьютерлік графика үшін «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәні пререквизит болып табылады. Сызба геометрияны менгеру студенттерге заттардың графикалық модельдерде (комплекстік сызба, аксонометрия мен перспектива, сандық белгілері бар проекциялар) кескіндеу принциптерін сауатты пайдалануға, заттардың

геометриялық модельдерінде позициялық және метрикалық есептерді дұрыс шешуге мүмкіндік береді.

Инженерлік графиканы менгеру студенттерге көріністерді, тіліктерді, кималарды, бұйымдардың эскиздері мен сыйбаларын, біріктірудің кескіндерін, құрастыру сыйбаларын, жалпы көрініс сыйбалары мен схемаларды дұрыс орындауға мүмкіндік береді.

«Информатика» пәнінің де компьютерлік графиканы игеру үшін маңызы зор. Бұл пәнді менгеру студенттерге пернетактамен, принтермен, плоттермен сауатты жұмыс істеуге, экран элементтерін дұрыс қолдануға, керекті файлдарды ашып, сыйбаларды дұрыс сактауға, сыйбалар кітапханасын жасауға көмектеседі. Ал бұл компьютерлік графиканы толыққанды менгеруге септігін тигізеді.

Өз кезегінде «Компьютерлік графика» арнағы пәндерді оку үшін базалық пән болып табылады.

Пәнді оқыту мақсаты:

«Компьютерлік графика» пәнін оқытудың мақсаты – бұйымдардың, нысандардың сыйбаларын және технологиялық сұлбаларды орындау кезінде инженерлік есептерді шешу үшін қажетті білім беру.

AutoCAD графикалық жүйесін қолдану арқылы конструкторлық құжаттарды автоматты түрде орындаудың теориялық негіздерін үрету.

Пәнді оку барысында алған білімдер арнағы пәндерді оку кезінде, курстық және дипломдық жобаларды автоматты түрде орындау кезінде және магистратура мен аспирантурада оку кезінде қолданылады.

Пәнді оқыту міндеттері:


- графикадық редакторлармен танысу, AutoCAD жүйесімен танысу;
- AutoCAD жүйесінің көмегімен қарапайым сыйбаларды салуды үйрену;
- сыйбаларды AutoCAD жүйесінің көмегімен автоматты түрде орындау мен оларды рәсімдеуді, редакциялауды үйреніп, машиктану;
- компьютерлік графиканың теориялық негіздерін оқып, үйрену;
- AutoCAD жүйесінде конструкторлық құжаттардың графикадық белімдерін дайындаудың алгоритмдерін үйрену;
- сыйбалар кітапханасын жасау, көшірмелерін алу, блоктарды құру принциптерін үйрену;
- AutoCAD графикадық жүйесінің интернетпен және электрондық почтамен байланысының негіздерін білу;
- іскерлік, анимациялық және иллюстрациялық компьютерлік графикамен танысу.

1. ИНЖЕНЕРЛІК КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКАНЫҢ БАЗАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 AutoCAD графикалық жүйесі, оның ерекшеліктері мен артықшылықтары. Графикалық редактордың сипаттамасы.

AutoCAD жүйесінің ағылшын және орыс тіліндегі нұсқалары өте көп. Кең таралған колданбалы бағдарламалар мен жүйелердің көпшілігі сиякты бұл жүйенің қазақ тіліндегі нұсқасы жоқ болғандықтан, дәріс мұқтасарында ағылшын, орыс тіліндегі командаларды және командаларды орындау барысындағы сұраулар мен талаптарды өзгеріссіз, экранда көрсетілгендей беруді жөн көрдік.

AutoCAD 2008 интерфейсі Windows-ка арналған басқару элементтерінің стандарттық жиынын құрайды. Операциялық жүйенің өзінің немесе Microsoft Office пакетінің интерфейсімен таныс қолданушыға терезе элементтерімен жұмыс, командаларды енгізу киынга соқпадайды. Төменде AutoCAD 2008 интерфейсінің базалық компоненттері келтірілген.



1.1-сурет

AutoCAD-тың басты терезесі

AutoCAD-ты іске косқанда 1.1-суретте көрсетілген экран пайда болады, ол бірнеше элементтерден тұрады.

Оның негізгі элементтері:

- мәзір (меню) жолы (терезенің үстінгі бөлігінде орналасқан),
- жағдай жолы (терезенің астынғы бөлігінде орналасқан),
- графикалық терезе (оны AutoCAD-тың графикалық алаңы деп те атайды),
 - командалар жолы,
 - меңзер (курсор) киылсысы,
 - бірнеше аспаптар панельдері.

Бұл элементтердің әрқайсысының атқаратын қызметі бар, соларды біртінде қарастырайық.

Мәзір жолы

Бұл жол экранның жоғарғы бөлігінде орналасады. Бұрынғы нұсқаларда оны құлама деп атайды. Онда AutoCAD командалары функциялық қызметіне қарай топтастырылған.

Аспаптар панельдері

Аспаптар панельдері (Панели инструментов) – AutoCAD командаларымен байланысты графикалық элементтер (ішінде суреті салынған төртбұрыш) – пиктограммалар жинағы.

Графикалық алаң

Сызба экранның бас терезесінің графикалық алаңында орындалады. Бұл алаңның шетін табуға тырыспай-ақ койыңыз, ейткені оны шексіз деп айтуға болады. Бұл жерде сіз он километрлік су бөгеттінін (плотина) немесе миллиметрдің жүзден бір бөлігіндегі микроэлементтердің сыйбаларымен 1:1 масштабында қиналмай-ақ жұмыс істеуінізге болады.

Командалар жолы

Командалық жолда (кейбір әдебиеттерде оны командалар терезесі деп те атайды) AutoCAD-тың басқару командалары, олардың параметрлері енгізіледі және операцияны орындау жөніндегі акпараттар көрсетіледі. Командалық жолдың акпараты мәтіндік терезеде көрсетіліп, командаларды орындау хаттамасына автоматты түрде жазылады. Мәтіндік терезеден командалық жолдағы енгізілген және шығарылған мәліметтерді окуға болады. Экранда мәтіндік терезені көру үшін F2 пернесін басу керек.

Қалып-күй қатары (Строка состояния)

Бұл жолда курсор киылсының координаттары және сизу режимдері (Адым, Тор, Орто, Түзеу және т.б) көрсетіледі. Бұл режимдердің ат-


тары жолда түйме ретінде көрсетілген. Олардың косылуы немесе ажыратылуы сол түймелерді көрсетіп тышқанмен белгілеу арқылы немесе пернетактадағы F3 – F11 функционалдық пернелерін басу арқылы жүзеге асады. Косылып тұрган режимнің түймесі экранда сәл батыңқырап тұрғандай көрінеді.

Мензер қызылсы және таңдау дәлдегіші

Мензер (курсор) қызылсы сызбада нұктелерді көрсету үшін, ал таңдау дәлдегіші редакциялау командаларындағы объектілерді таңдау үшін колданылады. Редакциялау командаларының объектілерді таңдау жүйесі іске косылғанда мензер қызылсы бірден таңдау дәлдегішіне айналады. Егер жүйе нұкте координаталарын сұраса керісінше болады.

Мензер мен таңдау дәлдегішін басқару үшін көбіне тышқанды колданады. Мензердің ағымдық координаталары қалып-күй қатарының сол жақ бұрышында көрсетіледі.

Контекстік мәзір.



Контекстік мәзір тышқанның оң батырмасын басу арқылы экранға шақырылады және ол мензер қызылсының қасынан көрінеді. AutoCAD 2008 жүйесінде бұл мәзірге кіретін командалар құрамы бірнеше параметрлерге байланысты, соның ішінде:

- мәзірді шақыру кезінде орындалып жатқан команданың түрі,
- мензердің экрандағы орны,
- <Shift> пернесін мәзірді шақыру кезінде басып тұру.

Контекстік мәзірдің мысалы 1.2-суретте көрсетілген.

1.2 Анықтамалық ақпараттарды алу.


AutoCAD-та жұмыс істеу барысында анықтамалық ақпараттың бірнеше түрін алуға болады. Windows-та жұмыс істейтін басқа да бағдарламалардағыдей AutoCAD-тың мәзір жолының соңғы бөлімі Көмек (Помощь) деп аталады.

Осы бөлімнен Анықтама (Справка) пунктін шақырғанда экранға анықтамалық режимнің терезесі шығады. Құрылымды анықтамалық ақпаратты <F1> пернесін басу арқылы да шақыруға болады, бірақ бұл AutoCAD күту режимінде болғанда, яғни белсенді команда жоқ болған кезде орындалады.

Егер белгілі бір команданың орындалуы кезінде сол команда туралы анықтама алғының келсе <F1> пернесін басыңыз. Сол кезде нақты осы команда жайлы анықтамалық ақпарат шығады.

1.3 Сызбаларды сактау.

Кез келген жұмысты орындағанда оны алдымен сактауға дағдыланған жон. Бұнымен сіз езінізді әртүрлі жағдайлардың, мисалы, компьютер жұмысындағы ақаулар, электрэнергиясының кенеттен өшүі және т.б., әсерінен ақпаратты жоғалтып алудан сактанасыз. Сызбаны жиі сақтап отырган сайын, компьютер сөніп қалған жағдайда жоғалтатын ақпаратының мейлінше аз болады.



1.3-сурет

Сактау операциясын орындау үшін **Файл** құлама мәзірінен Сохранить командасын шақырту керек немесе тышканның сол батырмасымен пиктограммасын шерту керек. Сонда AutoCAD 1.3-суретте көрсетілгендей **Save Drawing As (Сохранение рисунка)** диалогтық терезесі шығады.


Бастапқы сактағанда сызбаға ат қою керек және оның қай папкада сакталатынын көрсету керек.

1.4 Әлемдік және колданбалы координаталар жүйесі.

AutoCAD графикалық жүйесінде барлық геометриялық объектілер ғаламдық тік бүрышты абсолюттік координаталар жүйесіне байлаңыстырылады. Бұл жүйе әлемдік координаталар жүйесі, (**ЭЖК, МСК (World Coordinate System)**) деп аталады.


Жаңа сызбаны бастағанда онда әлемдік координаталар жүйесі орнатылып тұрады. МСК осытерінің орналасуы әдеттегідей болып келеді: X осі көлденең орналасады және онға бағытталады, Y осі тік орналасады және жоғары қарай бағытталады. Сызбаны орныдау кезінде МСК орнатылған болса, оның пиктограммасында **W** символы болады. 1.4-суретте.

Қолданушы қажет кезінде меншікті қолданбалы координаталар жүйесін (ККЖ, орысшасы - Пользовательская система координат - ПСК)



1.4-сурет

орната алады. Қолданбалы координаталар жүйесін қолданудың үш өлшемді объектілермен жұмыс істеу кезінде маңызы өте зор. Кейде екі өлшемдік сызбаларда да қолданбалы координаталар жүйесін қолданған тиімді. Екі өлшемдік сызбада меншікті ПСК орнату үшін координаталар басын көрсетіп, остердің бұрылу бұрыштарын енгізу қажет. Бұдан кейін ПСК басында орналасқан нүктенің координаталары 0,0 болады. Қолданбалы координаталар жүйесін анықтау үшін AutoCAD бірнеше параметрлер ұсынады.



1.5-сурет

ПСК-ны күйге келтіру параметрлері

Меншікті ПСК орнату үшін **Сервис** құлама мәзірінің ішінен **Новая ПСК (New UCS)** бөлімін таңдап алу керек. Оның ішінде көптеген ко-

мандаларды ұсынатын екінші денгейдегі мәзір ашылады (1.5-сурет). Осы командалар **ПСК** атты аспаптар панелінде пиктограммалармен көрсетілген (1.6-сурет).

Тәмемдегі кестеде ПСК-ны жасайтын барлық командаларға түсінкітеме берілген.



1.6-сурет

Параметр	Сипаттама
MCK (World)	Ағымдық әлемдік координаталар жүйесіне мензейді – X осі көлденен, ал Y осі тік орналасады.
Объект (Object)	Таңдалған екі өлшемді объектінің бағытына сәйкес жаңа ПСК орнатады. XY жазықтығы таңдалған объектінің жазықтығымен сәйкес болады. Координаталар базы объектінің ерекше нүктесіне ауыстырылады (шешбер, доға, эллипс центрі және т.б.). X осінің оң бағытын анықтайтын нүктенде ретінде объектінің екінші бір ерекше нүктесі алынады.
Вид (View)	Координаталар базы ағымдық ПСК-ның бастапкы нүктесімен сәйкес болатын жаңа ПСК орнатады. Ал осьтер ағымдық көрініске параллель орналасады.
Начало (Origin)	Бастапкы нүктесін жаңадан көрсетілген нүктеге ауыстыру арқылы ПСК-ны жазықпараллель көшіру. Осьтердің бағыты өзгермейді.
3 (3 point)	ПСК-ның орнын үш нүктесінде арқылы анықтайтын. Бірінші нүктенде координаталар базын анықтайтын, екінші – X осінің оң бағытын, үшінші – Y осінің оң бағытын анықтайтын.
Ось Z	Жаңа ПСК Z осінің жаңа бағытын енгізу арқылы жасалады. Бұл опция XY жазықтығын көлбей орналастыру үшін қолданылады. Алдымен жаңа координаталар базын, содан соң Z осінің жаңа бағытын анықтайтын нүктенде координаталарын енгізу керек.
X	Координаталар жүйесін X осінен берілген бұрышқа бұру арқылы жаңа ПСК жасау.
Y	Координаталар жүйесін Y осінен берілген бұрышқа бұру арқылы жаңа ПСК жасау.
Z	Координаталар жүйесін Z осінен берілген бұрышқа бұру арқылы жаңа ПСК жасау.

1.5 AutoCAD жүйесінде үш өлшемді координаталардың түрлері:

- үшөлшемдік декарттыйк координаталары;
- цилиндрлік;
- сфералық.


Үшөлшемді модельдеу кезінде нұктелер координаталарын енгізуді әр түрлі координаталар жүйелерін қолданып іске асыруға болады.

Декарттық координаталар

Үшөлшемдік декарттық координаталар жүйесінде нұкте үш параметрмен (координаталармен) анықталады:

1. Абсцисса;
2. Ордината;
3. Аппликата.

1.7-суретте үшөлшемдік декарттық координаталар жүйесінде түр-ғызылған $A(-6,4,-7)$, $B(-3,-7,5)$, $C(6,8,5)$, нұктелері көрсетілген.



1.7-сурет

Цилиндрлік координаталар

Цилиндрлік координаталар жүйесінде нұктенің орны үш параметрмен анықталады:


1. Координаталар басынан нұктенің XY жазықтығындағы проекциясына дейінгі қашықтық.

- Х осінің бағыты мен координаталар басынан нүктенің XY жазықтығындағы проекциясына бағытталған вектор арасындағы бұрыш;
 - XY жазықтығынан берілген нүктеге дейінгі қашықтық;
- 1.8-суретте А(9<33,9) и В(6<164,4) нүктелері көрсетілген.


Сфералық координаталар

Бұл жүйеде де нүкте үш параметрмен анықталады:

- Нүктеден координаталар басына дейінгі қашықтық;
- Координаталар басынан нүктеге бағытталған вектордың XY жазықтығындағы проекциясы мен X осінің арасындағы бұрыш;



1.8-сурет



1.9-сурет


- Координаталар басынан нүктеге бағытталған вектор мен XY жазықтығының арасындағы бұрыш.

1.9-суретте D(10<37<29) нүктесі көрсетілген.

1.6 Командаларды шақыру тәсілдері

AutoCAD графикалық жүйесінде командаларды келесі тәсілдермен шақыруға болады (1.10-сурет):

- Аспаптар тақтасындағы пиктограмманы шерту арқылы;
- Құлама мәзір бөліміндегі қажетті пунктті таңдау арқылы;
- Команданың атын командалық жолда пернетақтадан енгізу арқылы;
- Команданы экрандық мәзірден таңдау арқылы.



1.10-сурет

ГІЗУ

AutoCAD командаларының көбінің орындалуы кезінде қосымша параметрлерді – опцияларды енгізу қажеттілігі туындейды.

Бұл опциялар команданың орындалу барысын немесе енгізілетін деректер түрін өзгертуге мүмкіндік береді. Қосымша опциялар командалық жолда команданың атынан кейін жазылып тұрады. Олар квадрат жакшалардың ішінде жазылады және бір-бірінен киғаш сызық арқылы белініп тұрады: [...] [...]. Опциялардың бірі зертте бастапқы қабылданған деп есептеледі. Көбіне бұл опция AutoCAD пакетін инсталляция жасаған кезде орнатылған болады, немесе қолданушымен осы команданы соңғы рет шақырғанда қойған опциясы болады.

Басқа опцияны таңдау үшін келесі операцияларды орындау керек:

1. Командалық жолда қажетті опцияның атын жазу керек. Бұл жерде опцияның атын түгел жазбай, бас әріптермен ерекшеленген белігін ғана жазып, **ENTER** батырмасын басқан жеткілікті.

2. Басқа опцияны таңдау үшін контекстік мәзірді қолдануға болады. Тышқаннның оң батырмасын басу арқылы контекстік мәзірді шақыртады. Контекстік мәзірден қажетті параметрді таңдау керек.

Команданы қайта шақыру

Соңғы орындалған команданы шақыру бірнеше тәсілдермен орындалады.

Бірінші тәсіл бойынша пернетақтада <ENTER> пернесін басу арқылы. Бұл тәсілдің қолдануға бір қолайсыздығы бар. Ол тышқаннан қолды алғып, пернетақтаға аусыс.

Екінші тәсіл бойынша контекстік мәзірді қолдану. Контекстік мәзір тышқанның оң батырмасын басу арқылы шақырылады.

Командалардың параметрлерін ен-

ГІЗУ

AutoCAD командаларының көбінің орындалуы кезінде қосымша параметрлерді – опцияларды енгізу қажеттілігі туындейды.

Бұл опциялар команданың орындалу барысын немесе енгізілетін деректер түрін өзгертуге мүмкіндік береді. Қосымша опциялар командалық жолда команданың атынан кейін жазылып тұрады. Олар квадрат жакшалардың ішінде жазылады және бір-бірінен киғаш сызық арқылы белініп тұрады: [...] [...]. Опциялардың бірі зертте бастапқы қабылданған деп есептеледі. Көбіне бұл опция AutoCAD пакетін инсталляция жасаған кезде орнатылған болады, немесе қолданушымен осы команданы соңғы рет шақырғанда қойған опциясы болады.

Басқа опцияны таңдау үшін келесі операцияларды орындау керек:

1. Командалық жолда қажетті опцияның атын жазу керек. Бұл жерде опцияның атын түгел жазбай, бас әріптермен ерекшеленген белігін ғана жазып, **ENTER** батырмасын басқан жеткілікті.

2. Басқа опцияны таңдау үшін контекстік мәзірді қолдануға болады. Тышқаннның оң батырмасын басу арқылы контекстік мәзірді шақыртады. Контекстік мәзірден қажетті параметрді таңдау керек.

1.7 Нұктелерді енгізу тәсілдері

Жұмыс барысында нұктелерді экранда тышқанның көмегімен шерту арқылы енгізуге болады. Одан басқа AutoCAD жүйесінде нұктелерді енгізу дін бірнеше тәсілдері бар.

1.7.1 Нұктелерді координаталары арқылы енгізу

Екінші тәсіл – командалық жолда пернетақтаның көмегімен нұктенің координаталарын енгізу, мысалы: **85,717,15**

Бұл мысалда нұкте екі координатасымен берілген: $X = 85$ мм, $Y = 717,15$ мм. Пернетақтадан координаталарды енгізген кезде абсцисса мен ордината арасына үтір қойылады, ал санның бүтін мен бөлшек бөлігінің арасына нұкте қойылады.

Абсолюттік координаталарды енгізген кезде координаталары 0,0 боятын нұктені сыйзбаның қай жерінде орналасқанын ескеру керек.

Үшінші тәсіл – командалық жолда пернетақтаның көмегімен салыстырмалы декарттық координаталарды енгізу, мысалы:

@80,35

Бұл жазудағы @ символы нұкте алдыңғы енгізілген нұктеге қатысты орналасатынын аныктайды. Бұл жазудағы 80 саны нұктенің алдыңғы нұктеге қатысты X осі бойымен 80 мм оңға ығысатынын, ал 35 саны – Y осі бойымен 35 мм жоғары ығысатынын білдіреді.

Төртінші тәсіл – командалық жолда пернетақтаның көмегімен салыстырмалы полярлық координаталарды енгізу, мысалы:

@43.5<60

Бұл тәсілде үтір жоқ, бірақ бұрышты білдіретін «<» символы бар. Бұл мысалда жана нұкте бұрынғы нұктеге қатысты 43.5 мм қашықтықта орналасады, ал ескі нұктеден жана нұктеге жүргізілген векторының абсолюттас осінің оң бағытымен жасайтын бұрыш 60 градуска тең. Бұл жерде ара қашықтық оң мәнді болу керек, ал бұрыштың мәні оң немесе теріс бола береді.

1.7.2. Динамикалық енгізу

AutoCAD жүйесінде командалық жолды COMMAND LINE HIDE (СКРЫТЬ КОМАНДНУЮ СТРОКУ) командасының көмегімен жасырып қоюға болады. Бұдан кейін графикалық экранда тек динамикалық енгізу ғана қолжетімді болады. Командалық жолды қайтадан көрінетін ету үшін COMMAND LINE (КОМАНДНАЯ СТРОКА) командасы колданылады. Бұдан бөлек командалық жолды басқару үшін Сер-

вис панелінен Командная строка пунктін таңдауға болады немесе <Ctrl>+<9> пернелерінің комбинациясын колдануға болады.

Көбіне мензер командалық жолда емес, графикалық экран алаңында орналасатындығынан деректерді динамикалық енгізуді колдануға тұра келеді.

Бұл жағдайда LINE (ОТРЕЗОК) командасы орындалғанда бірінші нүктенің координаталары абсолюттік болады. Мензердің қасындағы



Первая точка: 445.808 | 1498.8774

1.11-сурет

бірінші төртбұрышты терезеде санды енгізген соң, үтір пернесін басқан кезде бұл терезе жабылады да, екінші терезеге нүктенің екінші координатасын енгізу керек.

Екінші координатаны енгізген кезде бірінші координата терезесінде жабық құлыптың белгісі тұрады. Координаталар терезелерінен бір-біrine <Tab> пернесінің көмегімен ауысуға болады. Егер енгізуді қате жасаса, жүйе енгізуге тыбым салады, бұл кезде қате координатаны қызыл төртбұрышпен қоршайды. Екінші және келесі нүктелерді енгізу кезінде жүйе енгізуді бірінші нүктеге



1.12-сурет

кательсты салыстырмалы координаталарда енгізуді ұсынады. Бұл кезде мензердің қасында деректерді енгізудің екі терезесін көреміз: кашыктық терезесі және бұрыш терезесі (1.12-сурет).

Бастапқыда кашыктық терезесі екпінді болады. Бұл терезелерде де бір-біrine өтү үшін <Tab> пернесін қолдану керек. Графикалық экранда пернетақтадан деректерді енгізген кезде, координаталардың типін өзгерту үшін бірінші координатаның алдында келесі символдарды қолдану керек:


- # - абсолюттік координаталарға өтү;
- @ - салыстырмалы координаталарға өтү.

Динамикалық енгізуден бас тарту үшін **DYN** (ДИН) режимін өшіріп қою керек.

1.7.3 Объектілік байланыс функциялары

Нүктелерді енгізудің келесі бір түрі – объектілік байланыс функцияларының көмегімен нұсқау арқылы.

Объектілік байланыс функцияларын **Object Snap** (Объектная привязка) панелі (1.13-сурет) арқылы немесе контексттік мәзірдің көмегімен шакырады.




1.13-сурет


Object Snap (Объектная привязка) панелінде келесі функциялардың батырмалары жинақталған:

- аралық нүктенің көмегімен бакылауды қолдану;
- басқа (қосымша) нүктеден ығысу;
- шеткі нүктелер;
- орта нүктесі;
- киылысу нүктесі;
- жорамал киылысу нүктесі;
- сызықтық немесе доғалық сегменттің жалғасу нүктесі;
- доғаның, шенбердің немесе эллипстің центрі;
- доғаның, шенбердің немесе эллипстің квадранттары (бұл 0, 90, 180, 270° бұрыштарында орналасқан нүктелер);
- жанасу нүктесі;
- объектіге перпендикуляр;
- объектіге параллель;
- мәтінді, блокты, сыртқы сілтемені қою нүктесі;
- тораптық нүкте;
- объектіге ең жақын нүкте;
- объектілік байланысты қолданбай;
- объектілік байланыстың тұракты режимін күйге келтіру.

Контексттік мәзірдің (1.14-сурет) көмегімен объектілік байланыс функцияларын шакыру үшін <Ctrl> пернесін басып тұрып, тышқанның он батырмасын басу керек (мензэр міндетті түрде графикалық экран аймағында болуы керек және ешқандай аспаптар панельдерінде болмауы керек). Бұл мәзір өзінің функциялары жағынан Object Snap (Объектная привязка) аспаптар панеліне ұқсас. Бұл жерде тек қосымша Mid Between 2 Points (Середина между точками) пункты және Point Filters



1.14-сурет



1.15-сурет

(Координатные фильтры) косымша мәзірі бар. Point Filters косымша мәзірі алты түрлі координаталық фильтрлерді колдануға мүмкіндік береді: .X,.Y, .Z, .XY, .XZ, .YZ. Координаталық фильтр функциясы көбіне үшөлшемді түрғызулады. Бұл функция сыйбадағы бір нүктенің бір немесе екі координаталарын алып, кейін қалған координаталарын енгізуге мүмкіндік береді. Мысалы, келесі нүктенің үшін басқа бір нүктенің абсолюттасын алу керек болса, пернетақтадан X әрпін (немесе контекстік мәзірден таңдаған) енгізіп, абсолюттасы есептелеңдін нүктенің нұсқау керек. Содан соң нүктенің қалған координаталарын енгізе беруге болады.

Mid Between 2 Points (Середина между точками) функциясы екі нүктенің дәл ортасындағы нүктені енгізуге мүмкіндік береді. Екі нүктенің нұсқағанда жүйе олардың ортасын өзі есептейді.

Объекттілік байланыс функцияларын примитивтерді салу кезінде контекстік мәзірден Snap Overrides (Переопределение привязок) косымша мәзірін таңдау арқылы шақыруға болады. 1.15-суретте кесіндіні салу кезіндегі контекстік мәзірден объекттілік байланыс функцияларының тізімін шақырту көрсетілген.

1.8 Объекттілердің қасиеттері

Әрбір объективтінің өзіне тән қасиеттері болады. Оның ішінде кейбір қасиеттер барлық графикалық объективтерде болады: түсі, сзыбытың түрі, сзыбытың қалындығы. Бұл қасиеттер жалпы қасиеттер деп ата-

лады. AutoCAD жүйесінде бұл қасиеттерде бір қабатта орналасқан объектілер тобына немесе әр объектіге жеке-жеке тағайындауға болады. Әрине, қасиеттермен қабаттарда жұмыс істеген ыңғайлыш, алайда кейде объектілерге жекелеп өзіне тән қасиеттерді тағайындау қажет болып қалады.

Тұс.

Объектіге тұс тағайындау үшін құлама мәзірдің **ФОРМАТ (FORMAT)** бөлімінен **Цвет (Color)** командасын шақыртады. Экранда **Выбор цвета (Select color)** диалогтық терезесі пайда болады (1.16-сурет).

Бұл терезеде түсті үш түрлі белімнен таңдауға болады: Index Color (Номер цвета), True Color (Вся палитра) және Color Books (Альбомы цветов).


Таңдалған түстің аты қай белімнен таңдалғанына байланысты:

- негізгі түстің ағылшынша немесе орысша аты (мысалы, **Red** (Красный));
- **Index Color** (Номер цвета) бөлімінде 8-ден 255-ке дейінгі түстің нөмірі;
- RGB схемасына сәйкес стандартын үштігі (мысалы, 54,132,190);
- Түстер альбомындағы аты (мысалы, DIC 336).

AutoCAD жүйесінде нөмірі 1-ден 7-ге дейінгі түстер негізгі болып табылады:

1. қызыл – **Red** (Красный);
2. сары – **Yellow** (Желтый);
3. жасыл – **Green** (Зеленый);
4. көгілдір – **Cyan** (Голубой);
5. көк – **Blue** (Синий);
6. күлгін – **Magenta** (Фиолетовый);
7. ақ – **White** (Белый), шын мәнінде графикалық экранның фонына байланысты ақ немес қара болуы мүмкін.


Бұл түстердің жетеуі де **Color Control** (Цвета) тізімінде болады. Сонымен қатар, қажетті түсті тағайындау үшін **Свойства объектов (Object properties)** аспаптар панелін қолдануга болады (1.17-сурет).



1.16-сурет




1.17-сурет




1.18-сурет

Сызықтың түрі. Эрбір объекттіге немесе сурет кабатына сәйкес сызықтар түрі болады. Жүйеде бастапқы орнатылған сызық түрі Continuous (тұтас үздікісіз) болады. Сызықтың басқа түрін тағайындау үшін құлама мәзірдің ФОРМАТ (Format) бөлімінен *Тип линии (Linetype)* командасын немесе **Свойства объектов (Object properties)** аспаптар панеліндегі тізімнен *Другое (Other)* пунктін (1.18-сурет) тандау керек.




1.19-сурет

Экранда Диспетчер типов линий (Linetype manager) диалогтық терезесі ашылады. Загрузить (Load) батырмасын бассаңыз (1.19-сурет), Загрузка или перезагрузка типов линий (Load or reload linetype) диалогтық терезесі ашылады (1.20-сурет). Осы диалогтық терезеден қажетті сзықтың түрін таңдаپ, барлық терезелерде OK батырмасын басып шығу керек.



1.20-сурет

Сзылып қойған объектінің сзық түрін өзгертуді екі түрлі жолмен орындауга болады:



1.21-сурет

- Объектіні белгілеңіз. **Свойства объектов (Object properties)** аспаптар панеліндегі *Тип линии (Linetype)* тізімін ашып, қажетті сыйыктың түріне тышқанның сол батырмасын шерту керек.

- егер объектінің сыйығының түрімен бірге басқа да касиеттерін өзгерту керек болса, онда объектіні белгілеп, стандарттық панельден



(**Свойства (properties)**) пиктограммасын басыңыз. Одан белек **Свойства (properties)** диалогтық терезесін кез келген объектінің контекстік мәзірінен шақырып алуға болады. Объектіні белгілеген соң тышқанның оң батырмасын басып, контекстік мәзірді шақырасыз. Контекстік мәзірдегі тізімнің ең сонында **Свойства (properties)** пункті болады. Осыдан кейін ашылған диалогтық терезеде объектіге сыйыктың жүйеде орнатылған кез келген түрін тағайындаі аласыз.

Сыйыктың қалындығы.

Әрбір объектіге немесе сызба қабатына сыйыктың белгілі бір қалындығы (AutoCAD жүйесінде оны сыйыктың салмағы деп атайды) сәйкес келеді.

Объектіге қажетті сыйыктың қалындығын тағайындау үшін құлама мәзірдің **ФОРМАТ (Format)** бөлімінде **Вес линии (Lineweight)** командаһын таңдау керек немесе **Свойства объектов (Object properties)** аспаптар панелін (1.22-сурет) колдану керек.

Вес линии (Lineweight) командасын таңдағанда экранда **Настройки веса линии (Lineweight Settings)** диалогтық терезесі шығады (1.23-сурет). Бұл диалогтық терезеде сыйыктың бір қалындығын ағымдық етуге болады. Сонымен қатар сыйыктың экрандағы кескінінің масштабын өзгертуге болады (**Масштаб экранного отображения (Adjust Display Scale)**).


Сызылып койған объектінің сыйык түрін өзгертуді екі түрлі жолмен орындауға болады:

- Объектіні белгілеңіз. **Свойства объектов (Object properties)** аспаптар панеліндегі **Вес линии (Lineweight)** тізімін ашып, қажетті сыйыктың түріне тышқанның сол батырмасын шерту керек.


- егер объектінің сыйығының қалындығымен бірге басқа да касиеттерін өзгерту керек болса, онда объектіні белгілеп, стандарттық панельден



(**Свойства (properties)**) пиктограммасын басыңыз. Одан белек **Свойства (properties)** диалогтық терезесін кез келген объектінің контекстік мәзірінен шақырып алуға болады. Объектіні белгілеген соң тышқанның оң батырмасын басып, контекстік мәзірді шақырасыз. Контекстік мәзірдегі тізімнің ең сонында **Свойства (properties)** пункті болады. Осыдан кейін ашылған диалогтық терезеде объектіге сыйыктың жүйеде орнатылған кез келген қалындығын тағайындаі аласыз.



1.22-сурет




1.23-сурет

1.9 Қабаттар

AutoCAD жүйесінде әрбір графикалық объект өзіне тән түсі, сыйыктың түрі және сыйыктың салмағы сиякты қасиеттерге ие болады. Сыйыктың жуандығын бұл жүйеде салмағы деп атау қабылданған. Көбіне бұл қасиеттер объекті жасалған қабаттан алынады.

AutoCAD-та қабаттарды СЛОИ (LAYER) сыйбаны орындау барысында бір-бірінің үстіне қабатталған жұка калька қағаздарымен салыстыруға болады. Мұндай жұка



1.25-сурет


қағаздар олардағы барлық кескіндерді көргө мүмкіндік береді. Қабаттар эр түрлі түстерді колдануға мүмкіндік береді, бұл сыйбаны окуды женілдетеді (1.24-сурет).

Қабаттармен жұмыс істеу

Қабаттарды колдану – сыйыктардың түрлері мен түстері ажыратылатында тәртіппен сыйбаны орындаудың бірден-бір жолы. Қабаттар топтау мен сыйбаның графикалық элементтерін таңдаудың күшті құралы болып табылады. Архитектуралық сыйбаларда, мысалы, кабыргаларды, есіктерді, терезелерді, сумен қамтамасыз ету жүйелерін, электр жабдықтарының және тағы басқаларды бөлек қабаттарда орындау қолайлы. Машина жасау сыйбаларында осылік сыйыктар, көмекші сыйыктар, сыйыкшалау (штриховка) және т.б. бөлек қабаттарда орындауды мүмкін. Қабаттарды жасауга және оларды сақтауға болады.

Қабаттар көмегімен көптеген мүмкіндіктер пайда болады:

- Эр қабатта сыйыктардың меншікті түсі, түрі және қалыңдығы болады;
- Плоттердің каламдары үшін әр түрлі түстер белгілеуге болады, бұл сыйбаның түрлі-түсті болып басылуына мүмкіндік береді;
- Қабаттардың көрінетіндігін басқаруға болады. Керексіз қабатты көрінбейтін етсөніз, керекті объектілерді сыйзуды немесе оларды редакциялауды едәуір женілдетесіз;
- Плоттерде объекттің сыйзуды басқаруға болады;
- Қабатты кілттеп қоюға болады, бұл қабаттағы объектілерді өзгертуден корғайды.



1.25-сурет

Қабат параметрлері.

Әр қабатта сыйыктардың меншікті түсі, түрі және жуандығы болады. Кез келген сыйбаны бастағанда 0 қабаты косылады. Бұл қабаттағы сыйык ак/қара түсті болады, сыйыктың түрі - (*Continuous*), яғни үздіксіз тұтас, сыйыктың жуандығы - (*Default* – 0.25мм) болады (1.25-сурет).

Сонымен қатар қабаттың жағдайын анықтайтын төрт параметр (*states*) болады. Бұл параметрлерін қабаттың көрінетіндігін, қабатқа өзгеріс енгізу мүмкіншілігін баскарады.

- Вкл/Откл (On/Off). Қосылған қабаттар (On) көрінетін болады.

Ажыратылған қабаттар (Off) көрінбейтін болады, бірақ сыйбаны регенерация жасаған кезде қайта қосылады.

- Размороженный/Замороженный (Thawed/Frozen). Размороженный (Thawed), яғни қатпаған, қабат көрінетін болады. Замороженный (Frozen), яғни қатып қалған қабат көрінбейді және ол қабат редакцияланбайды, және сыйбмен бірге регенерацияға ұшырамайды.


- Разблокированный /Блокированный (Unlocked/Locked). Разблокированный (Unlocked) – блокка алынбаған қабат көрінетін болады және редакцияланады.

Блокированный (Locked) – блокка алынған қабат көрінеді, бірқа редакцияланбайды.


Выводимый на плоттер/Невыводимый на плоттер (Plottable/Not plottable). *Not plottable* деп белгіленген қабаттар плоттермен сыйбаны баспадан шығарған кезде сыйылады. Ажыратылған немесе қатырылған қабаттар плоттермен сыйылмайды.

Жаңа қабатты жасау.

Жаңа қабатты жасау үшін **Слои (Layers)** (1.26-сурет) аспаптар панеліндегі пиктограммасын шертіңіз немесе Формат құлама мәзірінен Слои пунктін таңдаңыз. Экранда **Диспетчер свойств слоя (Layer properties manager)** диалогтық терезесі пайда болады (1.27-сурет).




1.26-сурет




1.27-сурет

Осы терезеде барлық қолданылып отырған қабаттардың тізімі болады. Бұл терезеде жаңа қабаттарды жасауға және қабаттардың касиеттерін өзгертуге болады. Диалогтық терезедегі **Новый (New)** батырмасын шертініз. Қабаттар тізімінде жаңа қабат пайда болады. Оның бастапкы аты **Слой 1 (Layer 1)** болады. Бұл ат көк жолакпен ерекшеленіп тұрады және осы кезде қабаттың жаңа атын қоюға болады. Қабаттың атын енгізгеннен кейін Enter пернесін басыңыз.

Қабаттағы түсті, сзықтың түрі мен калындығын өзгерту үшін мензерді қабаттың сәйкес бағанасына тышқанның сол батырмасымен шертіп қалу керек. Сол кезде 1.28-1.30-суреттегілердей көрсетілген диалогтық терезелердің бірі ашылады. Сзықтың түрін таңдаған кез-



1.28-сурет




1.29-сурет

де 1.29-суреттегідей **Выбор типа линий** терезесі шығады. Қажетті сзықтарды енгізу үшін Загрузить батырмасын басу керек. Сонда 1.31-суреттегідей **Загрузка/перезагрузка типов линий** атты терезе шығады. Осы терезеден керекті сзықтың түрін таңда алу керек. Қажетті параметрлерді таңдағаннан кейін OK батырмасын басу керек.



1.30-сурет




1.31-сурет

2 ГРАФИКАЛЫҚ ПРИМИТИВТЕР

Кез келген сызба примитив деп аталатын графикалық элементтерден тұрады. Примитивтер жәй және құрделі болып екіге бөлінеді. Примитивтердің түрлері төмендегі схемада көрсетілген:



Примитивтерді салу командалары Рисование құлама мәзірінде орналасқан. Сонымен қатар олар Рисование аспаптар тақтасындағы бағыттар мен беріледі(2.1 сурет).



2.1-сурет

2.1 Жәй примитивтер

2.1.1 Нұктес (Точка - Point).

Нұктелер Точка (Point) командасының көмегімен сыйылады. Нұктелерді өзіндік стилімен және белгілі бір өлшемдермен сыйуға болады.

Команданы шакырудың үш түрлі әдісі бар.

- РИСОВАНИЕ (DRAW) мәзірі – Точка (Point) ;
- РИСОВАНИЕ (DRAW) аспаптар тақтасы –  пиктограммасы;
- Командалар жолы – Точка (Point).

POINT (ТОЧКА) командасын шакырганда келесі сұрау шығады:

Current point modes: PDVODE =0 PDSIZE = 0.0000

Specify a point:

(Текущие режимы точек: **PDVODE =0 PDSIZE = 0.0000**

Укажите точку:)



2.2-сурет

Node (Узел) обьектілік байлау функциясының көмегімен салуға пайдаланылуы мүмкін. Мұндай нұктелер тораптық деп аталады. Нұктелерді пайдалану мысалын қарастырайық. Алдын-ала дайындалған тораптық нұктелер арқылы кесінді салайык (2.3-сурет).

Ол үшін Line (Отрезок) командасын шакыру керек.

Specify first point:

(Первая точка:)

Тышқаннның сол батырмасының көмегімен **Object Snap** (Объектная

Нұктені экранда тышқаннның көмегімен немесе пернетақтадан координаталарымен енгізуге болады. Экранда нұктес пайда болады. Егер режимдер **PDVODE =0** және **PDSIZE = 0.0000** болса, нұктес экранда бір нұктес түрінде белгіленеді. Ал мұндай нұктені сыйбада колдану көбіне ынғайсыз. Сондықтан **Формат (Format)** құлама мәзірінде **Отображение точек (Point Style)** пункті бар. Осы аттас диалогтық терезеде нұктенің формасын таңдау алу керек. Сонда компьютер берілген нұктелерді жаңа формамен салып шығады.

Осындай формалармен бейнеленген нұктелер жаңа обьектілерді

привязка) тактасында (Node (Узел) пиктограммасын таңдаймыз. Курсордың көмегімен бірінші тораптық нүктені нұсқаймыз (жүйе нүктені шенбермен қоршап көрсетеді). Содан соң қайтадан объектілік байлаудың Node (Узел) функциясын таңдаپ, екінші тораптық нүктені нұсқаймыз. Бұдан кейін экранда ізделінді кесінді пайда болады (2.4-сурет).

Нүктелерді салатын командаларды қарастырайық (2.5-сурет).

Бірінші команда - DIVIDE (ПОДЕЛИТЬ). Бұл команда кесіндіні бірдей бөліктеге бөледі.

Бұл команданың бірінші сұрауы:

Select object to divide:

(Выберите объект для деления:)

Алдын-ала салынған кесіндіні нұсқау керек (2.6-сурет). Содан соң келесі сұрау болады:

Enter the number of segments or [Block]:

(Число сегментов или [Блок]:)

Кесіндіні қанша бөлікке болу керек болса, соңша санды енгіземіз. Мысалы, 6 санын енгізсек, берілген кесінді 6 бірдей бөлікке бөлінеді.

Келесі команда объектінің басынан бастап берілген кашкықта нүктелерді орналастырады. Бұл MEASURE (РАЗМЕТИТЬ) командасы.

Команданың бірінші сұрауы:

Select object to measure:

(Выберите объект для разметки:)

Алдын-ала салынған кесіндіні таңдаймыз. Содан соң келесі сұрау шығады:

Specify length of segment or [Block]:



1
2

2.3-сурет




1
2

2.4-сурет



2.5-сурет



2.6-сурет

(Длина сегмента или [Блок]:)

Қажетті санды енгізгеннен кейін компьютер нұктелерді кесіндінің басынан бастап берілген қашықтықта нұктелерді белгілең шығады.

2.1.2 Кесінді (Отрезок - Line).

Кесінді – AutoCAD жүйесіндегі ең қарапайым объект. Ол жалғыз болуы мүмкін немесе шеткі нұктелері қосылып сынық сзық құрауды мүмкін. Бұл сынық сзықтың әр кесіндісі өз бетінше бөлек объект болып табылады. Кесінділер Отрезок (Line) командасының көмегімен салынады. Команданы шақырудың үш түрлі едісі бар.

- РИСОВАНИЕ (DRAW) мәзірі – Отрезок (line);
- РИСОВАНИЕ (DRAW) аспаптар тақтасы –
- Командалар жолы – Отрезок (Line).

Кесінді командасын шақырганда командалық жолда келесі жазу пайда болады:

Command: _line Specify first point:

Бұл компьютер кесіндінің бастапқы нұктесін сұрап тұрғанын білдіреді. Бұл нұктені командалар жолында координаттарын енгізу арқылы беруге болады. Немесе курсордың көмегімен графикалық аланда тышқанның сол батырмасын шерту арқылы беруге болады. Одан соң, командалық келесі сұрау пайда болады:

Specify next point or [Undo]:

(Келесі нұкте немесе [Отменить]:), яғни компьютер кесіндінің екінші нұктесін сұрап отыр, оны да екі тәсілмен беруге болады: координаталарын беру арқылы немесе мендердің көмегімен.

[Undo] опциясы алдында берілген нұктені жояды. Бұл команданың орысша баламасы Отменить компьютермен орындалатын командалардың қатарына кіреді, сондықтан оны өзгеріссіз қалдырып отырымыз.

LINE командасы бұнымен аяқталмайды, ол келесі сұрауды жасайды:

Specify next point or [Undo]:

(Келесі нұкте немесе [Отменить]:)

Бұл команда экранда бірнеше кесінділерден тұратын сынық сзық салуға болатынын көрсетеді.

Егер курсорды графикалық алаңның ішіне қойып, тышқанның он батырмасын басса, экранда контексттік мәзір пайда болады:

Enter (Завершить) - аяқтау

Cancel (Прервать) - тоқтату

Close (Замкнуть) - тұйықтау

Undo (Отменить) - қайтару

Pan (Панорамирование) – панорамалау

Zoom (Зуммирование) – ұлкейтіп, кішірейту

Бұл мәзірде **Enter (Завершить)** пункті команданы аяқтайды, **Cancel (Прервать)** пункті команданың жұмысын токтатады, **Close (Замкнуть)** пункті соңғы кесіндінің соңғы нүктесі мен бірінші кесіндінің басын қосатын тағы да бір кесінді сзызып, тұйықтайты, **Undo (Отменить)** пункті ендірілген командаларды қайтарып жояды. **Pan (Панорамирование), Zoom (Зуммирование)** пункттері келесі тақырыптарда қарастырылады.

Егер ұзындығы 100 мм кесіндіні 60° бұрыш көлбеулікпен салу керек болса, онда бірінші нүктे берілгеннен кейін командалық жолда екінші сұрауға мынадай жауап жазылады:

@ 100 < 60.

2.1.3 Тік төртбұрыш (Прямоугольник - Rectang)

Тік төртбұрыш – сымбаларда көптеп кездесетін геометриялық фигура. Соңықтан AutoCAD графикалық жүйесінде арнағы **Прямоугольник (Rectang)** командасы бар.

Бұл команданы шакыру үшін тәмендегі тәсілдердің бірін колдануға болады:

1. **Рисование (Draw)** бөлімінен **Прямоугольник (Rectang)** командасы шақырылады.

2. **Рисование (Draw)** аспаптар панелінде  пиктограммасын курсормен таңдау арқылы шақырылады.

3. Командалық жолда **Прямоугольник (Rectang)** командасы жазылады.

AutoCAD графикалық жүйесінде тік төртбұрышты екі түрлі тәсілмен сыйзуға болады: тік төртбұрыштың диагоналінің шеткі нүктелерін көрсету арқылы және бір нүктесі мен тік төртбұрыштың қабыргаларының өлшемдерін енгізу арқылы.



Кәдімгі тік төртбұрышты салу



Фаска (Chamfer) және түйіндесу (Fillet) параметрлерін колданып, екі нүктесі арқылы тік төртбұрыш салу



2.7-сурет

Бірінші тәсіл бойынша тәмендегідей жолмен салынады.

Command: _rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Компьютер тік төртбұрыштың бірінші бұрышының нүктесін сұрап түр. Оны сіз графикалық алаңның кез-келген жерінде қалауызыша таңдай аласыз. Содан соң келесі сұрау болады:

Specify other corner point or [Dimensions]:

Бұл жерде тік төртбұрыштың төбесі болатын және бірінші нүктеден жүргізілген диагональдің бойындағы нүктені көрсету керек. Нүктенің координатасын әр түрлі жолмен енгізуге болады, оның ішінде объектілік байлауды да қолдануға болады.

Егер екінші нүктені сұраған кезде Specify other corner point or [Dimensions]: [*Размер Dimensions*] опциясын таңдап алса, AutoCAD жүйесі тік төртбұрыштың қабырғаларының өлшемін сұрайды: алдымен оның ұзындығын, яғни *X* осы бойынша өлшемін, содан соң енін, яғни *Y* оси бойынша өлшемін. Содан кейін үшінші нүктені көрсету керек деген сұрау болады. Бұл нүктені тік төртбұрышты алғашкы нүктеге қатысты қай жағына орналастыру керек болса сол жақты көрсету керек: жоғары және солға қарай, жоғары және онға қарай, төмен және солға қарай, төмен және онға қарай.

2.1.4 Көпбұрыш (Многоугольник - Polygon)

Дұрыс көпбұрыштарды сыйзу үшін Многоугольник (polygon) командасы қолданылады. AutoCAD графикалық жүйесінде көпбұрыш деп геометриялық дұрыс көпбұрыштарды, яғни ішкі бұрыштары тең және қабырғаларының ұзындықтары тең геометриялық дөңес түйік фигулярды айтады. AutoCAD жүйесінде көпбұрыштардың қабырғаларын 3-тен 1024-ке дейін қабылдауға болады.

Команданы шақыру тәсілдері:

1. **Многоугольник (Polygon)**  пиктограммасын басу арқылы, бұл пиктограмма аспаптар панелінің Рисование (Draw) бөлімінде орналасқан.

2. **Құлама мәзірдегі Рисование (Draw) бөліміндегі Многоугольник (Polygon) командасын таңдау арқылы.**

3. Командалық жолға **Polygon** сөзін жазу арқылы.

Команданы шақырғаннан кейін жүйе көпбұрыштың қабырғалар санын сұрайды:


Enter number of sides <4>:

Компьютердің өзі команданы осының алдында соңғы рет шақырған кездегі енгізілген қабырғалар санын ұсынады. Егер сол санмен келісетін


болсаңыз, тышқанның он батырмасын шертп қалу жеткілікті. Егер басқа сан керек болса, пернетақтада жаңа мәнді теруге болады. Содан соң жүйе көпбұрыштың центрін сұрайды:

Specify center of polygon or [Edge]:

Көпбұрыштың центрі болатын нүктені көрсеткен соң, келесі опциялардың бірін таңдау керек:



Радиусы 50 мм шенберге іштей
сызылған дұрыс алтыбұрыш




Радиусы 50 мм шенберге сырттай
сызылған дұрыс алтыбұрыш


2.8-сурет

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:

– шенберге іштей (*Inscribed*) немесе сырттай (*Circumscribed*) көпбұрыш сызу. Көпбұрыштарды сызу мысалы 2.8 және 2.9-суреттерде көрсетілген.



Радиусы 60 мм шенбердің ішіне
іштей сызылған дұрыс үшбұрыш



Радиусы 60 мм шенберге сырттай
сызылған дұрыс үшбұрыш

2.9-сурет

Әрі карай шенбердің радиусын енгізу керек:

Specify radius of circle:

Радиусты командалық жолда енгізуге болады немесе экранда нұктені таңдау арқылы енгізеді.

Егер [Edge] опциясын таңдаса, AutoCAD көпбұрыштың қабырғасының ұзындығына тең және сол қабырғамен беттесіп жататын шартты кесіндінің бастапқы және соңғы нүктелерінің координаттарын сұрайды.

Шенбер салу үшін Круг (Circle) командасы қолданылады. Шенберді салудың бес түрлі тәсілдері бар.

2.1.5 Шенбер (Круг - Circle)

Команданы шакыру тәсілдері:

1. **Круг (Circle)**  пиктограммасын басу арқылы, бұл пиктограмма аспаптар панелінде Рисование (Draw) бөлімінде орналасқан.

2. Құлама мәзірдегі Рисование (Draw) бөліміндегі **Круг** командасын таңдау арқылы.

3. Командалық жолга **Circle** сөзін жазу арқылы.

Графикалық жүйе шенберді салудың бірнеше жолын ұсынады:

1. Шенбердің центрі мен радиусы арқылы;

2. Шенбердің центрі мен диаметрі арқылы;

3. Берілген екі нүктесі арқылы;

4. Берілген үш нүктесі арқылы;

5. Берілген радиуспен шенберді екі объектіге жанама етіп салу;

6. Берілген үш объектіге жанама шенберді салу.

Бірінші тәсілді қарастырайық.

CIRCLE (КРУГ) командасын шакырғанда жүйе келесі сұрауды жасайды:


Specify center point for circle or [3P\2P\TTR (tan tan radius)] (Центр круга или [3Т\2Т ККР (кас кас радиус]):)

Шенбер центрін координаталарымен немесе курсордың көмегімен беруге болады.

Содан соң командалық жолда келесі сұрау пайда болады.

Specify radius of circle or [Diameter]: (Шенбер радиусы немесе [Диаметр]:)

Осы кезде шенбердің радиусының шамасына тең санды жазуға болады. Радиусты нүктесі арқылы да беруге болады (компьютер шенбер центрінен (1) жана нүктеге (2) дейінгі қашықтықты өлшеп,




2.10-сурет

оны радиус ретінде қабылдайды. Содан соң экранда шенбер пайда болады (2.10-сурет).

Егер D (Д) символын жазса, бұл сіздің DIAMETER (диаметр) опциясын таңдағаныңызды білдіреді. Бұл шенберді салудың екінші тәсілі болады. Немесе тышканның он батырмасын басып, контексттік мәзірді шақырамыз. Оның ішінде Диаметр опциясын таңдаймыз. Сол кезде диаметр шамасын ендіріңіз деген сұрау келеді:

Specify diameter of circle: (Шенбердің диаметрі)

Диаметр санмен жазылады немесе нүктемен көрсетіледі. Диаметрді нүкте арқылы да беруге болады (компьютер шенбер центрінен (1) жаңа нүктеге (2) дейінгі қашықтықты өлшеп, оны диаметр ретінде қабылдайды. (2.11-сурет).



2.11-сурет

Шенбер салудың үшінші тәсілі:

Егер шенбер центрінің орнына 3Р (3Т) опциясын таңдасан, онда жүйе шенберді үш нүкте арқылы сымады. Ол үшін әр нүктенің берілуін сұрайтын сұраулар кезек-кезек шығады. Осы үш нүктенің бергеннен кейін экранда шенбер пайда болады (2.12-сурет).

Шенбер салудың төртінші тәсілі:

Егер 2Р (2Т) опциясы таңдалса, онда компьютер 2 нүкте сұрайды және бұл екі нүкте болашақ шенбердің диаметрінде жатады деп есептеледі (олардың арасындағы қашықтық диаметрге тең болады). Осы жерде компьютер келесі сұрауларды қояды:

Specify first end point of circle's diameter:

(Шенбер диаметрінің бірінші шеткі нүктесі);

Specify first end point of circle's diameter:


(Шенбер диаметрінің екінші шеткі нүктесі);

Осы нүктелерді бергеннен кейін экранда шенбер пайда болады (2.13-сурет).


Шенбер салудың бесінші тәсілі:

TTR (KKР) опциясы берілген радиуспен және екі объекттіге жа нама болатын шенбер салады (2.14-сурет). Бұл жерде мынадай бірінші сұрау болады:


Specify point on object for first tangent of circle: (Объекттіде бірінші жанаманы анықтайтын нүктені көрсетіңіз:)



2.12-сурет



2.13-сурет



2.14-сурет

Сіз мендерді болашак шенбер жанасатын объектіге (1) (түзу, дуга, шенбер) жақындатасыз, сонда AUTOCAD жүйесі Deferred Tangent (Отложенная касательная) қызметі арқылы жанасу нүктесін табуға көмектеседі. Жанасу нүктесі кейінірек табылады, ал ол шенбер жанап ететін екінші объектіге (түзу, дуга, шенбер) байланысты.


Екінші сұрау:

Specify point on object for second tangent of circle:

(Объектіде екінші жанаманы аныктайтын нүктені (2) көрсетіңіз:)

Үшінші сұрау:

Specify radius of circle:



2.15-сурет

(Шенбер радиусы:)

Радиусты санмен жазып немесе екі нүктені көрсету арқылы беруге болады. Екі нүктені көрсеткендеге, олардың арасындағы қашыктық радиус болады. Егер берілген параметрлер бойынша шенбер салу мүмкін болмаса, онда жүйе соған сәйкес хабар береді. Көбінесе радиус тым кішкентай немесе шамадан тыс үлкен болса.

Шенберді берілген үш объектіге (түзу, дуга немесе шенбер) жанама салуға болады. Ол үшін **Рисование** құлама мәзірінен **Круг** командасын, оның ішінде **3 точки касания** опциясын таңдаймыз. Командалық жолдағы сұрауларға берілген үш объекттің кезегімен көрсетеміз. Сонда ізделінді шенберіміз берілген үш объектіге жанама болады. 2.15-суретте берілген үш шенберге жанама сыйылған шенбер көрсетілген.

2.1.6 Доға (Дуга - Arc)

Доғаны салу үшін Дуга (Arc) командасын қолданады. Бұл доғаны салу үшін ең көп керекті опциялары бар команда.

Команданы шақыру тәсілдері:

1. **Дуга (Arc)** пиктограммасын басу арқылы, бұл пиктограмма аспаптар панелінде Рисование (Draw) бөлімінде орналасқан.

2. Құлама мәзірдегі Рисование (Draw) бөліміндегі **Дуга** командасын таңдау арқылы.

3. Командалық жолға **Дуга (Arc)** сөзін жазу арқылы.

Графикалық жүйе доғаны үш параметрі бойынша салудың келесі нұсқаларын ұсынады:

3 нүктे

Басы Центр Соны (Начало Центр Конец)

Басы Центр Бұрыш (Начало Центр Угол)

Басы Центр Ұзындық (Начало Центр Длина)

Басы Соны Бұрыш (Начало Конец Угол)

Басы Соны Бағыты (Начало Конец Направление)

Басы Соны Радиус (Начало Конец радиус)

Центр Басы Соны (Центр Начало Конец)

Центр Басы Бұрыш (Центр Начало Угол)

Центр Басы Ұзындық (Центр Начало Длина)

Бұлардан басқа Жалғасы (Продолжение) опциясы бар.

Доғаларды салуды бірнеше мысалдармен көрсетейік.

Үш нүктеден арқылы доғаны салу. Бірінші нүктені (1) доғаның басы, (3) нүктесі доғаның соны, (2) нүктесі (1) мен (3) нүктелерінің арасында орналасады. Үш нүктеден арқылы доғаны сағат тілімен де, сағат тіліне қарсы да салуға болады (2.16-сурет).




2.16-сурет

Доғаны оның басы, центрі және соны арқылы салуды көрсетейік (2.17-сурет). Доға командасының бұл опциясын таңдағанда командалық жолда келесі сұрау пайда болады:

Specify start point of arc or [Center]:

(Начальная точка дуги или [Центр]:)

Бастапқы нүктені (1) енгіземіз. Бұдан соң компьютер доға центрін (2) енгізуі сұрайды. Доға сағат тіліне қарсы салынады. Доғаның соны (3) нүктесі доға мен (2) нүктесінен жүргізілген жорамал түзудің киылышында орналасады.



2.17-сурет

2.1.7 Тұзу (Прямая - XLINE)

Түзуді салу үшін Прямая (XLINE) командасын қолданады.

Екі бағытта да шексіз сзықтарды тұзу дейміз. Шексіз тұзулардың көбінесе объектілерді салу кезінде косымша сзықтар ретінде пайдаланады.


Шексіз түзулердің болуы сызбаның шекарасына әсер етпейді. Сондықтан түзулер зумдау процесіне немесе көрінісі экрандарына да әсері жок. Түзулерді жылжытуға, бұруға және көшірмесін жасауға болады.

Команданы шакыру тәсілдері:

1. Прямая (XLINE)  пиктограммасын басу арқылы, бұл пиктограмма аспаптар панелінде Рисование (Draw) бөлімінде орналасқан.
2. Құлама мәзірдегі Рисование (Draw) бөліміндегі **Прямая** командаһын таңдау арқылы.
3. Командалық жолға **Прямая** (XLINE) сөзін жазу арқылы.

Команданы шакырғаннан кейін, түзудің базалық нүктесін енгізу керек. Одан кейін түзудің екінші нүктесін енгізеді. Қажет болған кезде бірнеше түзулер салуға болады. Бұл түзулердің барлығы бастапқы базалық нүкте арқылы ететін болады. Команданы аяқтау үшін ENTER пернесін басыңыз.

Команданы бірінші шакырған кезде командалық жолда келесі сұрау пайда болады.




2.18-сурет

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/
Bisect/offset]

(Укажите точку или [Гор/Вер/
Угол/Биссектр/Смещение]:)

Қажетті опцияны таңдап, көлденен, тік, көлбеу орналасқан түзулердің салуға болады.

Сол сиякты берілген бұрыштың төбесі арқылы ететін және ол бұрыштың бөлітін түзуді салуға болады. Ол үшін **Bisect** опциясын таңдайды. Базалық нүкте ретінде бұрыштың төбесін (1) қабылдайды (2.18-сурет). Содан соң бұрыштың бірінші қабырғасындағы (2) нүктесін, екінші қабырғасындағы (3) нүктесін көрсетеді. Команданы аяқтау үшін ENTER батырмасын басаңыз.



2.19-сурет

Егер **offset** опциясын таңдасаңыз, берілген объекттіден *a* қашықтықта орналасқан түзуді салуға болады (2.19-сурет). Ол үшін алдымен берілген объекттіден жаңа түзуге дейінгі қашықтықтың *a* шамасын енгізеді. Содан кейін берілген объекттін (1) нұскайды. Содан кейін жаңа

түзудің объектінің қай жағында (2) салынатынын көрсетеді. Ізделінді түзу объектінің қай жағына қарай нұсқасақ, сол жағында пайда болады.

2.1.8 Сәуле (Луч - Ray)

Жазықтықтың бір нүктесінен басталатын және бір жағына қарай шексіз бағытталған геометриялық элементті сәуле дейміз. Бұл примитивті салу үшін RAY (ЛУЧ) командасы қолданылады.

Бұл команданы аспаптар тақтасынан немесе Рисование (Draw) құлама мәзірінен Ray (Луч) пунктін таңдау арқылы шакырады. Сонымен қатар командалық жолға Луч немесе Ray жазуын жазу арқылы шакыруға болады. Компьютердің бірінші сұранысына сәйкес сәуленің бас нүктесін енгізіп, сәуле бағытын анықтайтын екінші нүктені енгізеді.

2.1.9 Эллипс (ellipce)

Эллипс – фокус деп аталатын екі нүктеден қашықтықтарының қосындысы тұрақты болатын нүктелердің геометриялық орны. AutoCAD жүйесінде математикалық дәл эллипстерді де, эллипстік доғаларды да салуга мүмкіндік бар. Ол үшін Эллипс (ellipce)  командасы қызмет етеді.

Графикалық жүйе эллипстарды салудың бірнеше нұсқаларын ұсынады.

Эллипсті берілген екі осі бойынша салу мысалын көрсетейік (2.20-сурет).

Компьютердің бірінші сұранысы:

*Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/
Center]:*

(Конечная точка оси эллипса или [Дуга/Центр]:)

Осьтің бірінші (1) нүктесін енгізу керек. Келесі сұраныс:

Specify other endpoint of axis:

(Вторая конечная точка оси:)


Бұл сұранысқа жауап ретінде осьтің екінші (2) нүктесін енгізу керек. Жүйе бұл екі нүкте арқылы эллипстің центрін анықтайды (бірінші мен екінші нүктелердің ортасы).

Әрі қарай келесі сұраныс болады:

Specify distance to other axis or [Rotation]:

(Длина другой оси или [Поворот]:)

Осы кезде екінші осьтің ұзындығына тең санды енгізу керек. Егер



2.20-сурет

үшінші (3) нүктені көрсетсөніз, жүйе бұл нүктеден эллипс центріне дейінгі қашықтықты екінші жарты осытің ұзындық ретінде қабылдайды да, осы параметрлер бойынша эллипсті салады.

Егер компьютердің бірінші сұранысына CENTER (ЦЕНТР) опциясын таңдасақ, келесі сұраныс мынадай болады:

Specify center of ellipse:

(Центр эллипса:)

Эллипс центрін енгізгеннен кейін жүйе сұрайды:

Specify end point of axis:

(Конечная точка оси:)

Осытің шеткі нүктесін енгіземіз.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

(Длина другой оси или [Поворот]:)

Бұл сұраныска жауап ретінде екінші осытің ұзындығына тән санды енгізу керек.

Эллипстік дуганы салу үшін ELLIPSE (Эллипс) командасын шакырғаннан кейін компьютердің бірінші сұранысында Arc (Дуга) опциясын таңдау керек. Бұл команданы Рисование кұлама мәзірінде Эллипс командасының ішінде Дуга пунктін таңдау арқылы (2.21-сурет) немесе аспалтар тақтасында  пиктограммасын таңдау арқылы шакыруға болады.

Командалық жолда келесі сұраныс пайда болады:

Specify axis end point of elliptical arc or [Center]:

(Конечная точка оси эллиптической дуги или [Центр]:)

Осытің шеткі нүктесін енгіземіз.

Specify other endpoint of axis:

(Вторая конечная точка второй оси:)

Осытің екінші нүктесін енгіземіз.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

(Длина другой оси или [Поворот]:)


Бұл сұраныска жауап ретінде екінші осытің ұзындығына тән санды енгізу керек.

Келесі сұраныс дугаға байланысты болады:

Specify start angle or [Parameter]:



2.21-сурет



2.22-сурет

(Начальный угол или [Параметр]:)

Бастапқы бұрыш сан арқылы енгізіледі немесе бірінші оське катысты тышқанның көмегімен енгізіледі (1) (2.22-сурет). Эрі карай келесі сұраныс пайда болады:

Specify end angle or [Parameter/Included angle]:

(Конечный угол или [Параметр/Внутренний угол]:)

Осы кезде соңғы бұрыштың шамасын (2) енгізу керек немесе Included angle (Внутренний угол) опциясын таңдау доданың ішкі бұрышының шамасын енгізу керек. Барлық параметрлерді енгізгеннен кейін графикалық жүйе эллипстік доданы салады.


2.1.10 Сплайн (spline)

Сплайн – берілген нұктелер арқылы өтетін тегіс тұтас сызық. Нұктелер кез-келген мүмкін тәсілмен беріле береді. Сплайн салу үшін Сплайн (spline) командасы қолданылады. Бұл команданы Рисование кұлама мәзірінен Сплайн (spline) пунктін таңдау немесе аспаптар тақтасында пиктограммасын басу арқылы шақырылады. Одан бөлек командалар жолында Сплайн (spline) деп жазу арқылы шақыруға болады.

Команданың бірінші сұранысы:

Specify first point or [Object]:

(Первая точка или [Объект]:)



2.23-сурет


Бірінші нүктені енгізгеннен кейін келесі сұраныс шығады:

Specify next point:


(Следующая точка:)



2.24-сурет



2.25-сурет



2.26-сурет

Екінші нүктені енгіземіз. Командалық жолда келесі сұраныс пайда болады:

Нүктелерді қажетінше енгізіп, Enter батырмасын басамыз (2.23-сурет).

Бұдан кейін жүйе бастапқы жанасу бұрышын сұрайды.

Specify start tangent:

(Следующая точка или [Замкнуть/Допуск]<касательная в на чале>:)

Бұрышты пернетектадан санды енгізу арқылы немесе тышқанның көмегімен енгізуге болады (2.24-сурет). Одан соң ENTER пернесін басамыз. Егер сплайн түйік болмаса, онда сплайнның соңындағы жанаманың (2.25-сурет) бағытын сұрайды:

Specify end tangent:

(Касательная в конечной точке:)


Бұл сұранысқа жарап бергеннен кейін ENTER пернесін басамыз. Нәтижесінде экранда Сплайн сыйзығы (2.26-сурет) пайда болады.

2.1.11 Мәтін примитиві

Мәтіндік стильді қабылдау және оны өзгерту **Стиль текста (Text style)** диалогтық терезесінде жасалды. Ол құлама мәзірдің **ФОРМАТ** бөлімінен шақырылады. (2.27-сурет).

БІР ЖОЛДЫҚ МӘТИН (ОДНОСТРОЧНЫЙ ТЕКСТ)

Қысқа және өзіне ғана тән өзгертулері жоқ жазуларды **Однострочный текст (Dtext и Text)** командасының көмегімен жазады. Ол AutoCAD-тың құлама мәзірінің **РИСОВАНИЕ** бөлімінен шақырылады. Жалғыз мәтіндік жолды жазу үшін Text командасы, ал бірінің астында бірі орналасқан жолдардан тұратын мәтінді жазу үшін **Dtext** коман-



2.27-сурет

дасы қолданылады. Бірінші жолдан екінші жолға өту Enter пернесін басу арқылы іске асады. Мәтіннің әрбір жолы жеке объект болып табылады. Оларды жеке жылжытуға және форматтауға болады. **Text** командасы жазуды командалық жолда жазуға мүмкіндік береді, бұл жазу графикалық аланда жазуды аяктаганша көрсетілмейді. Келесі жазуды бастау үшін команданы қайта шақыру қажет.

Dtext командасының сұраулары.

Command:

DTEXT

Current text style: “Standard” Text height: 2.5000

Specify start point of text or [Justify/Style]: - мәтіндік жолдың бастапқы нүктесін көрсетініз.

Specify height <default>: - символдың биіктігін көрсетіңіз

Specify rotation angle of text <0>: - бұрын бұрышын көрсетініз

Enter text: - мәтінді жазыңыз

Enter text: - мәтінді жазыңыз

Enter text: - команданың жұмысын аяқтау үшін *Enter* клавишасын басу керек.

Specify height <default>: сұрауы ағымдық мәтіндік стильдің биіктігі нөлге тең болғанда ғана шығады.

Dtext: командасының кілттері

• **Style** – ағымдық стиЛЬДІ орнату;

• **Justify** – мәтіндік жолды түзету режимін орнату қызметін атқарады. Justify кілтін қолданғанда Dtext командасы келесі сұрауларды жасайды:

Current text style: “Standard” Text height: 2.5000

Specify start point of text or [Justify/Style]: J – мәтіндік жолды түзету режиміне отту

Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:

мұндағы:

• **Align** – екі нүктенің арасын қамтитын мәтінді жазу. Әрбір символдың биіктігі мен ені берілген ауданға сиятындағы етіп, автоматты түрде өзі есептеледі. Align кілтін қолданғанда Dtext командасы келесі сұрауларды кояды:

Current text style: “Standard” Text height: 10.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]: j – мәтіндік жолды түзету режиміне отту

Enter an option

[Align/fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: a – екі ортага мәтін жазу режиміне отту.

Specify first endpoint of text baseline: - бірінші нүктені - мәтіннің базалық сыйығының сол жақ төменгі нүктесін көрсетіңіз.

Specify second endpoint of text baseline: - екінші нүктені - мәтіннің базалық сыйығының оң жақ төменгі нүктесін көрсетіңіз.

Enter text: - мәтінді жазыңыз.

Enter text:

• **Fit** – мәтінді екі ортаға берілген ені мен биіктігі бойынша жазады. Бастапқы және соңғы нұктені, сонымен қатар биіктігін сұрайды. **Fit** кілтін қолданғанда **Dtext** командасы келесі сұрауларды жасайды:

Current text style: "Standard" Text height: 10.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]: j - мәтіндік жолды түзету режиміне оту.

Enter an option

[Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/
BR]:

f – екі ортага ені мен биіктігі бойынша мәтін жазу режиміне оту.


Specify first endpoint of text baseline: - мәтіннің базалық сыйығының сол жақ төмөнгі нұктесін көрсетіңіз.

Specify second endpoint of text baseline: - екінші нұктені - мәтіннің базалық сыйығының оң жақ төмөнгі нұктесін көрсетіңіз.

Specify height <10.0000>: - символдың биіктігін көрсетіңіз.

Enter text: - мәтінді жазыңыз.

Enter text:



2.28-сурет

• **Center** – мәтін жолының базалық сыйығын берілген нұктеге қатысты ортага орналастыру (центрлеу). **Center** кілтін қолданғанда **Dtext** командасы келесі сұрауларды қояды:

Current text style: "Standard" Text height: 10.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]: j - мәтіндік жолды түзету режиміне оту.

Enter an option

[Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/
BR]: **c** – центрленген мәтін жазу режиміне оту

Specify center point of text: - базалық сыйықтың бойынан мәтінді центрлеу нұктесін көрсету.

Specify height <10.0000>: - символдың биіктігін көрсетеу

Specify rotation angle of text <0>: - мәтіндік жолдың бұрышының көрсетеу

Enter text: - мәтінді жазу

Enter text:

• **Middle** – берілген нүктеге қатысты мәтіндік жолды көлденеңінен де, тігінен де ортаға орналастыру (центрлеу). Бұл кілт пен **MC** (төменде қара) кілтінің айырмашылығы мұнда жолдың жоғарғы жағы мен базалық сзығының арасындағы орта нүктे емес, мәтін жолы алынған ойша рамканың ортасы алынады. **Middle** кілтін қолданғанда **Dtext** командасы келесі сұрауларды жасайды:

Current text style: "Standard" Text height: 10.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]: j - мәтіндік жолды түзету режиміне оту.

Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:

m – көлденең және тігінен центрленген мәтін жазу режиміне оту

Specify middle point of text: - мәтінді қандай нүктеге қатысты түзету керек екенін көрсетеу.

Specify height <10.0000>: - символдың биіктігін көрсетеу.

Specify rotation angle of text <0>: - мәтіндік жолдың бұрышының көрсетеу

Enter text: - мәтін жазу.

Enter text:

• **Right** – мәтіндік жолды оң жағымен түзету. **Right** кілтін қолданғанда **Dtext** командасы келесі сұрауларды жасайды:

Current text style: "Standard" Text height: 10.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]: J- мәтіндік жолды түзету режиміне оту.

Enter an option

[Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:

r – мәтіндік жолдың оң жағымен түзетілген мәтінді жазу режиміне оту.

Specify right endpoint of text baseline: - мәтіннің базалық сзығының оң жақ төменгі нүктесін көрсетіңіз.

Specify height <10.0000>: - символдың биіктігін көрсетеу.

Specify rotation angle of text <0>: - мәтіндік жолдың бұрышының көрсетеу.

Enter text: - мәтін жазу

- **TL** – жоғары және сол жағымен түзетілген мәтіндік жолды жазу;
- **TC** - жоғары және ортасымен түзетілген мәтіндік жолды жазу;
- **TR** - жоғары және оң жағымен түзетілген мәтіндік жолды жазу;
- **ML** - орта және сол жағымен түзетілген мәтіндік жолды жазу;
- **MC** – тігінен және көлдененеңін орта нұктесінде центрленген мәтіндік жолды жазу;
- **MR** - орта және оң жағымен түзетілген мәтіндік жолды жазу;
- **BL** – төмен және сол жағымен түзетілген мәтіндік жолды жазу;
- **BC** – төмен және ортасымен түзетілген мәтіндік жолды жазу;
- **BR** – төмен және оң жағымен түзетілген мәтіндік жолды жазу.

Көпжолдық мәтін (Многострочный текст)

Mtext - көпжолдық мәтінді жазу командасы. Бұл **MText** командасы күлама мәзірдің **Рисование** бөлімінен немесе аспаптар панелінің пиктограммасын тышқанмен шерту арқылы шақырылады.

Ұзак күрделі жазулар көпжолдық мәтін ретінде жазылады. Мұндай мәтін абзацтың берілген еніне шақталып жазылады, оны керекті жерге дейін созуға да болады. Көпжолдық мәтінде жеке сөздер мен символдарды өзгертуге, форматтауға болады.

Көпжолдық мәтін мәтін жолдары мен абзацтардан тұрады. Жолдардың саны шектелмейді. Көпжолдық мәтін түгелімен бір объект ретінде есептеледі, оны жылжытуға, бұруға, жоюға, көшірмесін жасауға, айналық кескінін жасауға, созуға және масштабын өзгертуге болады.

Көпжолдық мәтінді редакциялау мүмкіндігі бір жолдық мәтіндікін анағұрлым көп. Мысалы, көпжолдық мәтін үшін жеке сөздердің, сөйлемдердің астын немесе үстін сызып қоюға болады, өздеріне тән қарыпты, түсін және биіктігін белгілеуге болады.

2.2 Күрделі примитивтер. Жазық примитивтер

Күрделі примитивтер жазық және кеңістік болады. Жазық примитивтерге келесілер жатады:

- Полисызық;
- Мультисызық;
- Сызықшалау (Штриховка);
- Өлшемдер;
- Растрлық кескіндер.


2.2.1 Полисызық (Полилиния - PLINE)

Полисызық - кесінділер мен додалар сегменттерінен тұратын үздіксіз сызық, ол жүйемен тұтас объект ретінде қабылданады.

Полисызықтың сызу үшін қажетті команданы Рисование құлама мәзірінен Полилиния пунктін таңдаңып немесе аспаптар тақтасынан пиктограммасын басу арқылы шакыруға болады. Кесінділерден тұратын полисызықтың мысалы 2.29-суретте көрсетілген.

Команданың бірінші сұрауы:

Specify start point:



(Начальная точка:)

Бастапқы нүктені (1) енгізгендегеннен кейін компьютердің келесі сұрауы болады:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

(Следующая точка или

[Дуга/Замкнуть/Полуширина/

Длина/ Отменить/Ширина]:)

Енді мен зермен сынық сыйықтың тәбелері болып табылатын нүктелерді ретімен (2-5) белгілең өту керек.

Нүктелерді белгілеуден бөлек, келесі опцияларды таңдауға болады:

• Arc (Дуга) – полисызықтың дугалық сегменттерді сызу режиміне өту;

• Close (Замкнуть) – полисызықтың тұйыктайтын кесіндіні сызу (сонымен бірге PLINE (ПЛИНИЯ) командасы аяқталады);

• Halfwidth (Полуширина) – сыйықтың енін беру, жарты енін енгізу арқылы (мысалы, сыйықтың ені 10 болу керек болса, оның жарты ені 5 болып енгізіледі);

• Length (длина) – алдындағы бөліктің жалғасы болып келетін сегментті салу, ұзындықты санмен немесе нүктемен енгізуге болады;

• Undo (Отменить) – PLINE (ПЛИНИЯ) командасының соңғы операциясын қайтару;

• Width (Ширина) – полисызықтың кезекті сегментінің енін енгізу (сегменттің басындағы ені оның аяғындағы енімен бірдей болмауы мүмкін); полисызықтың ені оның осінің екі жағына бірдей бөлініп сызылады.

Дугаларды сызу режиміне өткенде AutoCAD ұсынады:

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Secondpt/
Undo/Width]:

(Конечная точка дуги или

[Угол/Центр/Замкнуть/Направление/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая

/Отменить/Ширина]:)

Соңғы нүктені көрсеткеннен кейін AutoCAD жүйесі доғалық сегментті сызу бастайды, және ол доға полисызықтың соңғы сегментіне жанама болады. Осы кезде келесі опцияларды таңдауға болады:

- Angle (Угол) – доғалық сегмент үшін центрлік бұрыштың шамасы;
- CEnter (Центр) – доғалық сегменттің центрі;
- CLose (Замкнуть) – полисызықты доғалық сегментпен тұйықтау;
- Direction (Направление) – доғалық сегментті сызу үшін жанама бағыты;
- Halfwidth (Полуширина) – келесі сегменттің жарты ені;
- Line (Линейный) – тұзу сызықты сегменттерді сызу режиміне өту;
- Radius (Радиус) – доғалық сегменттің радиусы;
- Second pt (Вторая) – доғалық сегментті үш нүкте арқылы салу үшін екінші нүктені енгізу;
- Undo (Отменить) – PLINE (ПЛИНИЯ) командасының соңғы операциясын қайтару;
- Width (Ширина) – келесі сегменттің ені.

Доғалық сегменттерді салу тәсілдері CARC (ДУГА) командасымен доға салу тәсілдеріндей. Кез келген уақытта тұзу сызықты сегменттерді сызу режимінен доғалық сегменттерді сызу режиміне өтуге болады немесе керісінше доғалық сегменттерді сызу режимінен тұзу сызықты сегменттерді сызу режиміне өтуге болады. Сонымен қатар кез келген уақытта полисызықтың келесі сегменті үшін ені немесе жарты ені беруге болады.

Сегменттерінің ені әртүрлі болып келетін полисызықтың мысалы 2.30-суретте көрсетілген.

Полисызықтың жай примитивтермен салыстырғанда бірнеше ерекшеліктері бар:

- полисызық біртұтас объект болып табылады, бұл оны редакциялау үшін қолайлы
- полисызық жуан сызықтарды сызу үшін өте ыңғайлы;
- полисызық сегменттерінің енін өзгерту мүмкіндігін әртүрлі графикалық элементтерді сызу үшін колдануға болады (мысалы, стрелкаларды салу және т.б.).

Полисызық күрделі объект болып табылады. Алайда оны кез келген уақытта кесінділер мен доғалар тобына түрлендіруге болады. Бұны EXPLODE (РАСЧЛЕНИТЬ) командасы орындаиды. Бұл команданы Редактирование құлама мәзірінен немесе аспаптар панеліндегі  батырмасын басу арқылы шакыруға болады. Полисызықты бөлшектеген



2.30-сурет

кезде оның ені туралы акпарат жойылады, өйткені кесінділер мен доказардың ені болмайды. 2.31-суретте полисызықтың бүтін кезіндегі және бөлшектелген кездегі (оң жағында) кескіні көрсетілген.

Полисызыққа біріктіру

AutoCAD жүйесінде тізбектеліп сыйылған кесінділерді, доказарды полисызыққа біріктіру мүмкіндігі бар. Мысалы, егер кесінділер LINE (ОТРЕЗОК) командасының көмегімен сыйылса, онда оларды полисызыққа біріктіруге болады. Ол үшін PEDIT (ПОЛРЕД) командасы қолданылады. Оны **Modify | Object | Polyline** (Редакт | Объекты | Полилиния) құлама мәзірден немесе **Modify II** (Редактирование-2) аспаптар

панелінен  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.

Команданың бірінші сұрауы:

Select polyline or [Multiple]:

(Выберите полилинию или [Несколько]:)



2.31-сурет

Кесінділердің біріншісін нұсқау керек. AutoCAD жүйесі объектінің полисызық емес екенін ескертеді:

Object selected is not a polyline

Do you want to turn it into one? <Y>:

(Выбранный объект не полилиния.

Сделать его полилинией? <Д>:)

Егер Enter батырмасын бассаңыз не-


месе пернетактада Y (Д) деп енгізсөніз, онда таңдалған кесінді бір сегменттік полисызыққа айналады да, келесі кесінділерді өзіне қосып алуға дайын болады. Келесі сұрау:

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:

(Задайте опцию [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/

Убрать сглаживание/Типлин/Отменить]:)

Дәл осы кезде экранда динамикалық режимде команданың опциялары пайда болады (2.32-сурет).



2.32-сурет

Қажетті опцияны таңдау үшін пернетактада опцияның атында үлкен әріппен ерекшеленген әріпперін тери арқылы немесе тышқанмен экрандағы кестеде қажетті опцияны тери арқылы жүзеге асырылады. Пернетактада терген кезде соынан Enter батырмасын басу ке-

рек. Егер доға немесе кесінді косу керек болса J (Д) әрпін териу керек. Келесі сұрау қайталанып отырады:

Select objects:

(Выберите объекты:)

Алғашқы сегментке қосылатын кесінділер мен дөғаларды нұсқап отырып, сонынан Enter батырмасын басу арқылы команданы аяқтаймыз. AutoCAD жүйесі сегменттердің бәрін полисызықка қосып келесі акпаратты береді:

4 segments added to polyline

(Добавлено сегментов: 4) (4 сегмент қосылды).

Әрі карай AutoCAD сұрауды қайталайды:

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/

Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: (Задайте опцию [Замкнуть/Добавить/Ширина

/Вершина/СГладить/СПлайн/Убрать слаживание/Тигтин Отменить]:)

бұл сұрауга жауап ретінде ENTER пернесін басып, PEDIT (ПОЛРЕД) командасын аяқтаймыз.

2.2.2 Мультисызық (МЛИНИЯ - MLINE)


Мультисызық деп AutoCAD жүйесінде саны 1-ден 16-ға дейін болатын бірге сызылатын параллель сызықтардың жиынын айтады. Мультисызықты Млиння (mline) командасының көмегімен сымзады. Команданы шақырғаннан кейін жүйе келесі сұрау қояды:

*Specify start point or [Justification/
Scale/Stale]:*

(Начальная точка или [Расположение/Масштаб/Стиль]:)


Бастапқы нүктені енгізгеннен кейін, жүйе келесі нүктелерді енгізуінде сұрайды. Команданы аяқтау үшін Enter батырмасын басу керек.

Мультисызықтың әр элементінің өзіне тән түсі мен сызықтың түрі болуы мүмкін. Мультисызықтың элементтерінің арасындағы қашықтықты қалауынша алуға болады. Мультисызықты сыйзу кезінде оның STANDARD атты бір стилі орнатулы болады. Мультисызықтың



2.33-сурет

стилін өзгерту үшін Формат құлама мәзірінен **Стили мультилиний** диалогтық терезесін шакыру керек (2.33-сурет). Бұл терезеде **Создать** батырмасын бассаның жаңа стиль жасауға мүмкіндік алды. Егер орнатулы стильді өзгерткініз келсе **Изменить** батырмасын басасыз. Одан




2.34-сурет

кейінгі шығатын диалогтық терезелерде мультисызықтың өз осіне катысты орналасуын, сзықтарының арасындағы қашыктықтарын, сзықтарының түрлерін және түстерін, шеткі жиектерін тұйықтау түрлерін (тұзу немесе дуга түрінде) өзгертуге болады. 2.34 – суретте Мультисызықтың әр түрлі стильде сзызылуы көрсетілген.

2.2.3 Сзықпен түрлеу (Штриховка -Hatch)

Сзықпен түрлеу кезінде **Штриховка (Hatch)** командасы колданылады. Бұл команданы **Рисование** құлама мәзірінен немесе **Рисование** аспаптар панелінен пиктограммасын басу арқылы шакыруға болады. Экранда Штриховка и градиент атты диалогтық терезе пайда



2.35-сурет

болады. Бұл терезеде сзықшалаудың түрін, масштабын және сзықтардың көлбеулігін таңдап, тағайындауға болады (2.35-сурет).

Сзықпен түрлеудің екі тәсілі бар:

- Сызбадағы түрлеу орындалатын бөлігінің ішіндегі нүктені нұсқау арқылы (Добавить: точки выбора);

- Объектілерді таңдау арқылы (Добавить: выбрать объекты).

Сзықпен түрлеудің контурмен байланысы ассоциативтік және ассоциативтік емес болуы мүмкін (2.36-сурет). Ассоциативтік байланыс кезінде ассоциативтік сзықшалау орындалады, ол объект контуры өзгерген кезде бірге өзгереді. Ассоциативтік емес сзықпен түрлеу объектінің контуры өзгерген кезде өзгермейді.




2.36-сурет

Аннотативтік сзықпен түрлеу құм, бетон, болат, топырақ және т.б. материалдарды белгілеу үшін колданылады. Аннотативтік сзықпен түрлеу қағаз параграфының накты форматы үшін анықталады. Аннотативтік сзықпен түрлеуді жеке объект түрінде немесе үлгі ретінде жасауға болады. Аннотативтік сзықпен түрлеудің бағыты әркашан парактың бағытымен сәйкес болады.

2.2.4 Растрлық кескіндер


Растрлық кескіндер – нүктелерден (растрлардан) тұратын кескін, нүктелердің түстерінен сурет пайда болады. Жүйе растрлық сурет файлын оқып, оны сызбада түрлі-түсті төртбұрыш ретінде кояды.

Растрлық кескіндермен жұмыс істеу үшін IMAGE (ИЗОБ) команда-сы қолданылады. Бұл команда Insert (Вставка) құлама мәзіріндегі Image Manager (Диспетчер изображений) пунктінен шақырылады. Команда диалогтық терезені шақырады (2.37-сурет). Бұл терезеден Attach батырмасын басқанда экранда Select Image File (Выбрать файл изображения)




2.37-сурет

диалогтың терезесі пайда болады (2.38 – сурет). Бұл терезеде қажетті кескінді таңдаймыз, мысалы Домик. Енді осы кескінді өзіміздің сызбага қоюға болады.




2.38-сурет

Ол үшін ОТКРЫТЬ батырмасын басамыз. Экранда келесі терезе ашылады: Image (Изображение) (2.39 - сурет).



2.39-сурет

Барлық параметрлерді енгізгеннен кейін ОК батырмасын басамыз. Сонда экранда кескін пайда болады.



2.40-сурет

2.3. Өлшемдер

AutoCAD-та **өлшемдер** бір блокқа жинақталған бірнеше элементтерден құралады.

Бұл блокқа келесі элементтер кіреді:


- өлшем мәтіні,
- өлшем сзығы,
- бағыттаушылар,
- шығарма сзықтар.

Блок деп AutoCAD объектілерінің бір немесе бірнеше тобын айтады, олардың ортақ бір аты болады және бір объект ретінде карастырылады.

Өлшемдердің негізгі түрлері:

- Сзықтық өлшемдер,
- Ординаттық өлшемдер,
- Радиус,
- Диаметр,
- Бұрыштық,
- Базалық,
- Өлшем тізбегі,
- Лездік шығарма сзық,

- Шек,
- Центр маркері,
- Лездік өлшем.




2.41-сурет

Өлшемдік стиль деп AutoCAD-та өлшем блогының кескінін анықтайтын өлшем айнымалылары бекітілген топтарын атайды. Өлшем стиліндегі анықталатын өлшем айнымалылары төмендегідей параметрлермен баскарылады:

- Өлшем және шығару сзықтардың пішімі мен орны,
- Өлшем сзықтарындағы стрелкалардың түрі мен өлшемдері,
- Өлшем мәтінінің түрі мен өлшем сзығына катысты орналасуы,
- Өлшем бірліктерінің пішімі мен дәлдігі,
- Өлшем элементтерінің глобалдық масштабы,
- Шек мәндерін және оның параметрлерін енгізу және т.б.

Өлшемдік стильдерді жасау үшін және оларды өзгерту үшін Рзмстиль (dimstyle) командасы қолданылады. Бұл командамен экранға Dimension Style Manager (Диспетчер размерных стилей), яғни Өлшемдік стильдердің диспетчери атты диалогтық терезе шақырылады.(2.41-сурет). Осы диалогтық терезе арқылы өлшемдік стильдер жасалып және оларға өзгерістер енгізуге болады.

Өлшемдерді қою командаларын Dimension (Размеры) құлама мәзірінен немесе аспаптар тектасынан шақыруға болады.



2.42-сурет

AutoCAD жүйесінде барлық өлшемдер бастапқыда ассоциативті етіп орнатылады, яғни егер негізгі объектіні өзгертетін болсақ, онымен байланысты өлшемдер де өзгереді.

2.3.1. Сызықтық және параллель өлшемдер.

DIMLINEAR (РЗМЛИНЕЙНЫЙ) командасы сызықтық өлшемдерді қоюға арналған. Оны аспаптар тақтасында пиктограммасын басу арқылы немесе **Dimension (Размеры)** құлама мәзірінен **Linear (Линейный)** пунктін таңдау арқылы шақыруға болады.

Үшбұрышты объектінің өлшемдерін койып шығалық (2.43-сурет). Алдымен горизонталь өлшемнен бастайық. Команданың бірінші сұранысы:

Specify first extension line origin or <select object>:

(Начало первой выносной линии или <выбрать объект>:)

Бірінші шығару сызығының нүктесін (1) нұсқау керек. Жүйенің келесі сұрауды:

Specify second extension line origin:

(Начало второй выносной линии:)


Екінші шығару сызығының нүктесін (2) объектілік байлау көмегімен белгілейміз. Бұдан кейін жүйе өлшем сызығын қай жерге қою керек екенін сұрайды:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

(Положение размерной линии или

[Мтекст/Текст/Угол/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]):



2.43-сурет


Объектіде белгіленген нұктелер бойынша жүйе өлшемнің кай типін (горизонталь немесе вертикаль) қою керек екенін анықтайтын. Егер сіз онымен келіссеңіз, тышқанның сол батырмасын шертіп, өлшем сзығытың орнын анықтайтын нұктесін нұсқайсыз. Жүйе командалық жолда өлшем мәтінін жазады:

Dimension text = 30

(Размерный текст = 30).

Койылған өлшем біртұтас объект (примитив) болып табылады. Егер біз оны тышқанның көмегімен таңдайтын болсақ, ол түгелімен белгіленеді.

Дәл осы жолмен объектінің вертикаль өлшемін қоюға болады (2.44-сурет).



2.44-сурет

Бірінші және екінші шығарма сзығыттардың нұктелерін енгізгендегіндей, өлшемдік сзығытың орнын көрсететін кезде тышқанның көмегімен өлшемді сол (немесе он) жакқа тартып, қажетті орында тышқанның сол батырмасын шерту керек. Нәтижесінде объектінің вертикаль өлшемі койылады.

Сзығытың өлшемнің типін өзгертуге болады. Ол үшін өлшем сзығытың орнын көрсететін кезде келесі опциялардың бірін таңдауға болады:

- **Mtext** (Мтекст) – мультимедіїнің мүмкіндіктерін пайдаланып, күрделі өлшем мәтінін енгізу;

- **Text** (Текст) – жүйенің ұсынған мәтінінен бөлек өлшем мәтінін енгізу;

- **Angle** (Угол) – өлшем мәтінінің өлшем сзығына қатысты бұрышын беру;

- **Horizontal** (Горизонтальный) – горизонталь өлшемді қою;

- **Vertical** (Вертикальный) – вертикаль өлшемді қою;

- **Rotated** (Повернутый) – бұрылған (көлбеу) өлшем; AutoCAD жүйесі сүрайды:

Specify angle of dimension line: (Угол поворота размерной линии:)

Осы кезде бұрылу бұрышын пернетақтадан енгізуге болады немесе қайтадан өлшенетін объектінің екі шеткі нүктесін көрсету керек, сонда жүйе қажетті бұрышты өзі есептейді.


Сызықтық өлшемді қоюдың екінші тәсілі бар. Команданы шақырғаннан кейін объектінің екі нүктесін енгізу дің орнына *select object* (*выбрать объект*) опциясын қолдануға болады. Ол үшін Enter пернесін басу керек. Содан кейін жүйе келесі сұрауды жасайды:

Select object to dimension:

(*Выберите объект для нанесения размера:*)

Осы кезде объекттегі тиісті кесіндіні, доғаны, шенбердің немесе полисызық сегменттің көрсету керек. AutoCAD жүйесі шеткі нүктелерді өзі анықтап, өлшем сызықты қай жерге қою керек екенін сұрайды.

DIMALIGNED (РЗМПАРАЛ) командасы сызықтық өлшемді таңдалған кесіндіге немесе екі нүктеге параллель өлшемді қоюға мүмкіндік береді. Бұл команданы **Dimension** (Размеры) құлама мәзірінен **Aligned** (Параллельный) пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Бұл команданың жұмысының нәтижесі 2.45-суретте көрсетілген.



2.45-сурет

2.3.2 Доғаның ұзындығы

DIMARC (РЗМДУГА) командасы доғаның ұзындығын арнайы символдың көмегімен қоюға мүмкіндік береді. Бұл команданы **Dimension** (Размеры) құлама мәзірінен **Arc Length** (Длина дуги) пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Команданың бірінші сұрауы:

Select arc or polyline arc segment:


(*Выберите дугу или дуговой сегмент полилинии:*)

Доғаны көрсету керек. Әрі қарай:

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:

(Положение размера длины дуги или [Мтекст/Текст/Угол/Частичный/Выноска]:)

Доға ұзындығының өлшем орнын көрсету үшін нүктені тышқанның көмегімен нұсқау керек. **Мтекст, Текст, Угол** опцияларының мағынасы сызықтық өлшемдерді қойғандағыдей. **Partial (Частичный)** опциясы доғаның түгел өлшемінің орнына оның бөлігінің ғана өлшемін қою



2.46-сурет

керек кезде колданылады (жүйе доға бөлігінің екі нүктесін енгізуі сұрайды). **Leader** (Выноска) опциясы өлшем мәтінін шығарып көрсетуге арналған. Қажет болған жағдайда доға символы өлшемнің алдында емес үстінде болатында немесе мұлдем болмайтында етіп, өлшем стилін келтіруге болады. Доға өлшемдерін қою нұсқалары 2.46-суретте көрсетілген.

2.3.3 Ординаталық өлшем

DIMORDINATE (РЗМОРДИНАТА) командасы берілген нүктенің абсцисасы мен ординатасының мәндерін көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл команданы **Dimension** (Размеры) құлама мәзірінен **Ordinate (Ординатный)** пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Команданың бірінші сұрауы:

Specify feature location:

(Укажите положение элемента:)

Координатасы өлшенетін нүктені нұсқау керек. Келесі сұрау:


Non-associative dimension created.

Specify leader endpoint or fxdatum/Ydatum/Mtext/Text/AngleJ:

(Создан неассоциативный размер.

Конечная точка выноски или [Хзначение/Узначение/Мтекст/Текст/Угол]:)

Шығарма сызықтың аяқталатын нүктесін нұсқау керек. Бұл жерде жүйе екі координатаның (абсцисса немесе ордината) қайсысын қою



2.47-сурет

керек екенін өзі анықтай бастайды. Жұмыстың нәтижесі (1(201,283), 2(178,263) нүктелері) 2.47-суретте көрсетілген.

Команданың басқа опциялары:

- **Xdatum (Хзначение)** – абсцисса жазу сөресін беру, шығарма сызықтың орнына қарамастан;
- **Ydatum (Узначение)** – ордината жазу сөресін беру, шығарма сызықтың орнына қарамастан;

- **Mtext** (Мтекст) – мультимәтін мүмкіндіктерін пайдаланып жаңа мәтін енгізу;
- **Text** (Текст) – жаңа мәтін енгізу;
- **Angle** (Угол) – өлшем мәтінінің бұрышын беру.

2.3.4 Радиус

DIMRADIUS (РЗМРАДИУС) командасы радиус өлшемін қоюға арналған. Бұл команданы **Dimension** (Размеры) құлама мәзірінен **Radius** (Радиус) пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Команданың бірінші сұрауы:

Select arc or circle:

(Выберите дугу или круг.)

Доғаны немесе шеңберді нұсқау керек. Содан соң келесі сұрау болады (xxx орнында өлшемген радиусқа тең сандық мән болады):


Dimension text = XXX

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:


(Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол]:)

Мензермен өлшем сызығының орнын (шеңбердің сыртында немесе ішінде) нұсқап көрсету керек (2.48-сурет).

DIMJOGGED (РЗМИЗЛОМ) доғаның немесе шеңбердің радиусын сынық сызықпен белгілеу үшін қолданады (2.49-сурет). Бұл команданы



2.48-сурет




2.49-сурет

Dimension (Размеры) құлама мәзірінен **Jogged** (С изломом) пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Өлшем сызығының орнын және сыну нүктесін жүйе қосымша сұрайды. Сызықтың сыну бұрышын өлшем стилінде керекті күйге келтіруге болады.

2.3.5 Диаметр

DIMDIAMETER (РЗМДИАМЕТР) командасы диаметр өлшемін қоюға арналған. Бұл команданы **Dimension** (Размеры) құлама мәзірінен **Diameter** (Диаметр) пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде  pictogrammasын басу арқылы шақыруға болады. Диаметрді қою мысалдары 2.50-суретте көрсетілген.




2.50-сурет

Әдетте диаметрді шенбердің ішіне орналастырган кезде, ол доғаға койылған радиус сиякты қойылады, яғни диаметр өлшем сызығының бір-ақ жағында бағыттауышы болады. Егер диаметр екі жағында да бағыттауышмен болсын десеңіз, онда **DIMATFIT** жүйелік айнымалының мәнін 1 санына өзгерту керек. Ол үшін командалық жолда **DIMATFIT** командасын теріп, **Enter** батырмасын басамыз. Командалық жолда келесі сұрау шығады:

**Enter new value for DIM A TFIT <3>:
(Новое значение DIMATFIT <3>.)**

Жаңа мәнді, яғни 1 санын енгіземіз. Енді диаметрді шенбердің ішіне қойғанда оның екі жағында да бағыттаушытары болады (2.51-сурет). Қажет болған жағдайда **DIMATFIT** жүйелік айнымалысының қайтадан бұрынғы мәнін енгізуге болады.



2.51-сурет

2.3.6 Бұрыштық өлшем


DIMANGULAR (РЗМУГЛОВОЙ) командасы түзулер арасындағы бұрышты немесе доғаның бұрыштық өлшемін (немесе шенбер болігінің) қоюға арналған. Бұл команданы **Dimension** (Размеры) құлама мәзірінен **Angular (Угловой)** пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде  pictogrammasын басу арқылы шақыруға болады. Команданың бірінші сұрауы:

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

(Выберите дугу, круг, отрезок или <указать вершину>:)

Доғаны таңдаған кезде, бұрыштың төбесі ретінде оның центрі болады. Шығарма сзықтардың бағстары доғаның шеткі нүктелері болады. Өлшем сзығы шығарма сзықтардың арасындағы доға түрінде болады (2.52-сурет).

Шенберді таңдаған кезде (1) нүктесі бірінші шығарма сзықтың басы болады. Бұрыштың төбесі шенбер центрі болады. Бұрыштың екінші шеткі нүктесі ретінде (2) нүктесін нұскаймыз. Бұл нүктене екінші шығарма сзықтың басы болады. Бұл нүктене шенберде жатпауда мүмкін.



2.52-сурет

Кесіндіні таңдаған кезде екі кесіндінің кезек-кезек нұскай керек. Программа таңдалған кесінділерді бұрыштың қабыргалары ретінде, ал олардың киылысу нүктесін бұрыштың төбесі ретінде қабылдайды. Өлшемдік сзық кесінділердің арасындағы кіші бұрышты анықтайды. Егер өлшем дөғасы берілген кесінділермен киылыспаса ол кесінділер шығарма сзықтардың көмегімен ұзартылады. Койылатын бұрыш шамасы әрқашан 180 градустан кем болады.

2.3.7 Лездік өлшем

QDIM (БРАЗМЕР) командасы бір типті өлшемдер тобын немесе базалық және тізбекті өлшемдерді жылдам қою үшін арналған. Бұл команданы **Dimension** (Размеры) құлама мәзірінен **Quick Dimension** (Быстрый размер) пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде пиктограммасын басу арқылы шакыруға болады. Команданың бірінші сұрауы:

Associative dimension priority = Endpoint

Select geometry to dimension:

(Приоритет в ассоциативных размерах = Конточка

Выберите объекты для нанесения размеров.)

Бір типті өлшемдер койылатын объектілерді таңдау керек.

Жүйе осы жерде ассоциативті өлшемдер үшін Endpoint (Конточка) объектілік байлауының үстем болатынын хабарлайды. Бұл жағдайда Settings (Параметры) опциясының көмегімен өзгертуге болады.

Specify dimension line position, or

[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/
datumPoint/Edit


/seTtings]<Continuous>;

(Положение размерной линии или [Цепь/Ступенчатый/Базовый/
Ординатный/Радиус/Диаметр/Точка/Изменить/

Параметры] <Цепь>:)

Опциялармен танысайык:

- **Continuous (Цепь)** – өлшем тізбегін беру;
- **Staggered (Ступенчатый)** – сатылы өлшемдер (тізбек сиякты, бірақ өлшемдер сатылы орналасады) (2.53-сурет);
- **Baseline (Базовый)** – базалық өлшемдерді беру (2.54 – сурет);
- **Ordinate (Ординатный)** – ординаталық өлшемдерді беру;
- **Radius (Радиус)** – радиустарды қою;



2.53-сурет

- **Diameter (Диаметр)** – диаметрлерді қою;
- **datumPoint (Точка)** – базалық немесе ординаталық өлшем үшін базалық нүктені таңдау;
- **Edit (Изменить)** – бірнеше өлшемдерді өзгерту;
- **seTtings (Параметры)** – объектілік байлаудың баска түрін үстем етіп тағайындау.


2.3.8 Базалық өлшем

DIMBASELINE (РЗМБАЗОВЫЙ) командасы бір базалық нүктеден бірнеше өлшемдерді қоюға мүмкіндік береді. Бұл команданы **Dimension** (Размеры) күлгеме мәзірінен **Baseline (Базовый)** пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде pictogrammasын басу арқылы шакыруға болады. Команда бірінші шығару сызығының орнын сұрапайды, бірден екінші шығарма сызықтан бастайды:

Specify a second extension line origin or [Undo>Select] <Select>:

(Начало второй выносной линии или [Отменить/Выбрать] <Выбрать>:)

Базалық өлшемдердің базасы ретінде алдынғы сызықтық өлшем қабылданады (2.54-сурет). Егер сіз сол базаға келісетін болсаныз, екінші шығару сызығының бастапқы нүктесін көрсетесіз. Әрі қарай келесі нүктелерді нұсқап, оларды таңдауды Esc батырмасын басу арқылы аяқтайсыз.



2.54-сурет

Егер жүйе база ретінде қабылдайтын соңғы өлшемді таппаса, келесі сұрауды кояды:


Select base dimension:

(Выберите исходный размер:)

Бұл сұрауда жауап ретінде басқа сызықтық өлшемді база ретінде қабылдауға болады.

2.3.9 Өлшемдік тізбек

DIMCONTINUE (РЗМЦЕПЬ) командасы бір-бірін жалғастырып орналасатын өлшемдердің тобын қоюға арналған. Бұл команданы пернетақтадан енгізуден бөлек, **Dimension** (Размеры) құлама мәзірінен **Continue** (Продолжить) пунктін таңдау арқылы немесе **Dimension** (Размеры) аспаптар панелінде pictogrammasын басу арқылы шақыруға болады.



2.55-сурет

Команда бірінші шығару сыйығының орнын сұрамайды, бірден екінші шығару сыйығынан бастайды. Келесі шығару сыйықтарының орнын біртіндеп көрсетіп шығу керек. Өлшемді тізбектеп қоюдың мысалы 2.55-суретте көрсетілген.

2.4 Кеңістік примитивтері


Кеңістік примитивтеріне келесі примитивтер жатады:

- Көрініс экрандары;
- Ушолшемді полисызықтар;
- Блоктар.

2.4.1 Көрініс экрандары

Уш өлшемді объекттің тұрғызған кезде графикалық экранды бірнеше бөлікке (көрініс экрандарына) бөлгендегендегендеген қолайлар. Эрбір көрініс экранында өзінің көрү нұктесін орнатып, қажетті кескіндерді орындауға болады. Жүйе бірнеше қылышпайтын көрініс экрандарының конфигурациясын жасауға және оларға ат беруге мүмкіндік береді. Бұл команданы **View** (**Вид**) күлама мәзірінен немесе Видовые экраны аспаптар тақтасынан

 пиктограммасын басу арқылы шакыруға болады. Бұл команда 2.56-суреттегідей диалогтық терезені ашады




2.56-сурет


New name (Новое имя) алаңында конфигурацияның атын енгіземіз. Standard View ports (Стандартная конфигурация) алаңында конфигурацияларды Preview (Образец) алаңында көріп, қажетті конфигурацияны қабылдаймыз.

Бұл диалогтық терезеде режимді, көріністі және визуалдық стильді өзгертуге болады.

Егер Standard View ports (Стандартная конфигурация) тізімінде Три справа конфигурациясын таңдағанда Preview (Образец) алаңында



2.57-сурет



2.58-сурет

экранның үшке бөлінгенін көреміз. Үш экранның әрқайсысы үшін режимді, көріністі және визуалдық стильді қоямыз (2.57-сурет). ОК батырмасын басқаннан кейін экранда графикалық аланың үш бөлікке бөлінгенін көреміз (2.58-сурет). Белсенді көрініс экранының рамкасы жуан болып келеді және бұл көрініс экранында курсордың түрі айқас кесінділер болып келеді. Егер басқа көрініс экранын белсенді ету керек болса, тышқанның сол батырмасының көмегімен экранның ішіне шертіп қалу керек.

2.4.2 Үшөлшемді полисызықтар

Үшөлшемді полисызықтар тәбелерінің координаталары үш өлшемдік кеңістікте кез келген болуы мүмкін және бір-бірімен байланысқан түзу сыйыкты сегменттерден тұрады.

Үшөлшемді полисызықтар 3D POLY (3-ПЛИНИЯ) командасының көмегімен сыйылады.

Жүйенің бірінші сұрауы келесі болады:

Specify start point of polyline:

(Начальная точка полилинии:)

Осы кезде полисызықтың бастапқы нүктесі болатын нүктенің үшөлшемді кеңістіктегі координаталарын енгізу керек.

Дәл осылай келесі нүктесінің координаталарын енгізу керек. Жүйенің қайтарап сұрайтын сұрауы мынадай болады:

Specify end point of line or [Undo]:


(Конечная точка сегмента или [Отменить]:)

Үшінші нүктені енгізгенде сұрау өзгереді:

Specify end point of line or [Close/Undo]:

(Конечная точка сегмента или [Замкнуть/Отменить]:)

Қажетті нүктелерді енгізгеннен кейін Enter пернесін басып команданы аяқтаймыз. Экранда полисызықтың кескіні пайда болады. (2.59-сурет).



2.59-сурет

2.4.3 Блоктар

Блок деп AutoCAD объектілерінің бір немесе бірнеше тобын айтады, олардың ортақ бір аты болады және бір объект ретінде қарастырылады (75-сурет).

Бұл объектілер AutoCAD-тың стандартты объектілерінен тұрады және келесі мақсаттарда қолданылады:

- Бөлшектердің, олардың түйіндерінің, сызбада жиі қолданылатын элементтердің кітапханасын (каждетті элементтер жиналатын орынды кітапхана деп атау қабылданған) жасау. Оларды кейін жаңа сызбаларға қоюға болады.

- Сызбаларды жедел және тиімді орындау үшін оларға дайын блоктарды қою. Блоктарды жылжыту, көшіру.


- Диск кеңістігін үнемдеу және сызба файлын кішірейту мақсаты. Блокты адресті түрде сызбадағы орындарына қою арқылы күрделі сызбаларды өндеді жылдамдату;

- Сызбаның графикалық элементтерінің мәтіндік түсініктемелерімен байланысы үшін, әр түрлі сипаттізімдерді жасау үшін.


Блок жасау үшін **Блок** (**block** немесе **bmake**) командасы қолданылады.

Блоктың базалық нұктесі болады және ол сызбада блокты қою нұктесін анықтайды.

Блок жасау үшін BLOCK (БЛОК) командасын қолданамыз. Оны пернетактадан жазудан бөлек, **Draw (Рисование)** құлама мәзірінен **Block/Make (Блок/Создать)** пунктін таңдау арқылы немесе **Draw (Рисование)** аспаптар панелінде pictogrammasын басу арқылы шақыруға болады. Команданы шақырғаннан кейін экранда Block Definition (Описание блока) диалогтық терезесі пайда болады (2.60 – сурет). Бұл терезеде блокка атқару керек. Блоктың аты 255 символға



2.60-сурет



2.61-сурет

дейін болуы мүмкін. Ол әріптерден, цифрлардан, жүйемен немесе программамен басқа максаттарға колданылмайтын арнайы символдардан құралуы мүмкін. DIRECT, LIGHT, AVE_RENDER, RM_SDB, SH_SPOT и OVERHEAD деген атаулар блоктың аты бола алмайды.

Диалогтық терезенің жолдарын толтырылғаннан кейін OK батырмасын басамыз. Бұдан кейін бұл блок қойылған атпен компьютердің жадында сакталады.

Ал енді блокты қою операциясын қарастырайық. Бұл команданы **Insert** (Вставть) құлама мәзірінен **Block** (Блок) пунктін таңдау арқылы немесе **Draw** (Рисование) аспаптар панелінде пиктограммасын басу арқылы шакыруға болады. Бұл команда экранға Вставка блока диалогтық терезесін шақырады (2.61-сурет). Жүйе қойылатын блоктың атын сұрайды. Алдында жасалған блоктың атын жазып OK батырмасын басамыз. Енді жүйе блокты экранның кез келген жеріне қоюға дайын болады. Экранда блок жіңішке сыйықтармен көрінеді, тышқанның көмегімен блоктың орнын анықтаймыз да, тышқанның сол батырмасын шертіп, блокты қажетті орынға қоямыз.

3 РЕДАКЦИЯЛАУ КОМАНДАЛАРЫ

AutoCAD жүйесінің редакциялау командалары сыйбаға әртүрлі өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Сыйбаға өзгерістер енгізуге түрлі себептер болады. Кейбір редакциялау процедураалары сыйбаны салудың



3.1-сурет

бір бөлігі болып табылады, мысалы, объектіні көшіріп, жаңа орында көшірмесін қайталап салу керек болса. Қалған операциялар көп объектілерді өзгерту жасайды. Мысалы, объектілердің кейбір бөліктерін өшіру, жылжыту, оларды бұру, масштабын өзгерту және т.б.

Командалардың көбі **РЕДАКТИРОВАНИЕ** (кейбір нұсқаларда **ИЗМЕНИТЬ**) (*Modify*) бөлімінде орналасқан. Ең колайлысы сәйкес атты аспаптар тақтасын қолдану (3.1-сурет).

Әрі қарай редакциялаудың келесі командалары қарастырылады:

- Объектілерді өшіру (кетіру);
- Объектілерді тұтқалары арқылы редакциялау;
- Объектілердің орын ауыстыру;
- Объектілердің көшірмесін жасау;
- Объектілердің айналы кескіні;
- Массив жасау;
- Үқсас объектілерді жасау;
- Объектілерді бұру;
- Фаскаларды орындау;
- Түйіндесулерді орындау;
- Объектілерді ұзарту;
- Объектілерді кесу;
- Объектіні үзу;
- Объектіні бөлшектеу;
- Объектіні беліктеу;
- Объектілерді «касиеттер» терезесінде редакциялау;
- Объектілерді масштабтау.

3.1 Объектілерді өшіру (кетіру)

Объектілерді өшіру (кетіру) үшін *Стереть (Erase)* командасы колданылады.

Стереть (Erase) командасын құлама мәзірдің РЕДАКТИРОВАНИЕ (*Modify*) бөлімінен немесе аспаптар тақтасындағы  пиктограмма-сын басу арқылы шақыруға болады.

Command: erase

Стереть (erase) командасын шақырғаннан кейін, жүйе өшірілетін объектілерді көрсетуді сұрайды.

Select objects:

Объектін белгілеу үшін меңзерді өшірілетін объектіге тақап тышқанның сол жақ кнопкасын басады. Сонда белгіленген объект сзықтары нүктелі сзыққепен белініп тұрады. Содан соң *ENTER* пернесін басу арқылы белінген объектін өшіреміз.

Егер бірден бірнеше объектін кетіру керек болса, онда курсордың қомегімен бұл объектілерді рамкаға алып, белгілейміз де, *ENTER* пернесін басу арқылы команданы орындауды аяқтаймыз.

Осы операцияны көрсінше жасауға да болады. Алдымен объектілерді белгілеп алып, содан соң аспаптар панеліндегі *Стереть (Erase)* пиктограммасын басады немесе пернетактадағы «*Delete*» пернесін басады.

3.2 Объектілерді тұтқалары арқылы редакциялау

Объектілерді таңдаған кезде, оларды анықтатын нүктelerde тұтқалар пайда болады (3.2-сурет).



3.2-сурет

Бұл жерде арнағы Редакциялау командаларын шақырусыз таңдау керек. Тұтқалар пайда болуы үшін курсорды объектіге апарып, тышқанның сол батырмасын басып қалу керек.

Тұтқалардың қомегімен объектілердің геометриялық қасиеттерін өзгертуге болады. Редакциялауды бастау үшін тұтқаның біреуін таңдаап алу керек. Ол үшін тышқанның сол батырмасымен тұтқаның ішіне

шерту керек. Бұдан кейін таңдалған тұтқа базалық болады. Оның түсі өзгереді немесе түгелдей бір түске боялады.

Егер бірнеше тұтқаны таңдау керек болса, алдымен Shift пернесін басып тұрып, тұтқаларды біріне соң бірін таңдау керек. Қажет болған жағдайда тұтқаны таңдауды қайтаруға болады, ол үшін Shift пернесін басып тұрып, қайтадан сол тұтқаны шертіп қалу керек.

Енді редакциялау үшін Shift пернесін жіберіп, таңдалған тұтқаны ішіне шертіп қалу керек. Командалық жолда келесі хабар шығады:

STRETCH

Specify stretch point of [Base point/Copy/Undo/exit]:


РАСТЯНУТЬ

(Точка растягивания или [Базовая точка/Копировать/Отменить/Выход]:)

Бұл хабар бастапқы команда РАСТЯНУТЬ(СОЗУ) екенін айтады және басқа опцияларды таңдауға ұсыныс жасайды.

Тұтқалар арқылы редакциялау режимінен шығу үшін екі рет ESC пернесін басып керек.

3.3-суретте кесіндінің 1 төбесі орнында қалап, 2 нүктесін 3 нүктесіне ауыстырып, кесіндіні тұтқаның көмегімен редакциялау мыса-



3.3-сурет

лы көрсетілген. Ол үшін алдымен кесіндіні таңдаймыз. Содан соң 2 нүктесіне шертіп, оны базалық етіп аламыз. Содан кейін белгіленген тұтқаны 3 нүктесіне алып барып, тұтқаны шертіп қаламыз. Кесінді жаңа орнына келеді. Екі рет ESC пернесін басып, командадан шығамыз.

Дәл осылай кесінділердің немесе басқа объектілердің орнын ауыстыруға, оларды көшіруге және т.б. өзгерістер жасауға болады.

3.3 Объектілердің орнын ауыстырыу

Объектілердің орнын ауыстыру **Перенеси (Move)** командасының көмегімен жүзеге асырылады. **Перенеси (Move)** командасын құлама мәзірдің **РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify)** бөлімінен немесе аспаптар тақтасындағы  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.


Командалық жолда келесі хабар шығады:

Command: _move

Әрі қарай компьютер орнын ауыстыратын объектілерді таңдауды үсүнады:

Select objects: Specify opposite corner:

Тышканның сол батырмасын басу арқылы объекттің белгілейміз. Егер бірнеше объекттің жылжыту керек болса, онда курсордың көмегімен барлық қажетті объектілерді рамкаға аламыз. **ENTER** пернесін басамыз.



3.4-сурет

Specify base point or displacement:

(Задайте базовую точку или сдвиг:)

Бұл жерде ығысу параметрін немесе базалық нүктені координаталарымен беруге болады. Нәтиже дәл болу үшін базалық нүктені таңдаған кезде объектілік байлау режимін қолданған дұрыс.

3.4-суретте объектілік байлау бұйым кескінінің контуры мен осыткысызығының қылышында таңдалған.

Командалық жолда келесі жазу болады:

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

(Задайте вторую точку или <используйте первую точку в качестве параметра сдвига>:)

Объекттің жылжыту үшін екінші нүктені курсордың көмегімен көрсетуге болады немесе пернетақтадан нүктенің декарттық, болмаса полярлық координаталарын енгізу болады. Осымен AUTOCAD команданы аяқтайды, ал объект немесе объектілер тобы жаңа орынға ауысады.

3.4 Объектілердің көшірмесін жасау

Копирай (Copy) командасын құлама мәзірдің РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) бөлімінен немесе аспаптар панеліндегі  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.

Командалық жолда келесі хабар жазылады:


Command: _copy

Содан соң компьютер көшірмесі алынатын объектілерді нұсқауды сұрайды:

Select objects: (Объектілерді таңдаңыз:)

Тышқаннның сол кнопкасын басу арқылы объекттің белгілейміз. Егер бірнеше объектіден көшірме жасау керек болса, оларды рамкаға алып бәрін белгілейді. Содан соң **ENTER** пернесін басу арқылы объектілерді белгілеуді аяқтаймыз.

Содан соң компьютер сұрайды:



3.5-сурет

Specify base point or displacement, or [Multiple]:

(**Задайте базовую точку или перемещение, или [Несколько]:**)

(**Базалық нүктені беріңіз немесе көшіру, немесе [Бірнеше]:**)

Базалық нүктенің параметрін немесе көшіруді (жылжыту) координаттарты арқылы беруге болады. Дәлдік үшін объектідегі базалық нүктені таңдағанда объектілік байлауды пайдалану керек.

Multiple [Несколько] параметрі бір немесе бірнеше объекттің кез келген мөлшерде көшірмесін жасауға мүмкіндік береді. Екі немесе бірнеше көшірме жасау үшін пернетактада тәрпін жазамыз.

3.5-суретте көшірме объекті – шеңбер. Базалық нүктесі – шеңбердің центрі.

Specify second point of

displacement or <use first point as displacement>:

(**Задайте вторую точку или <используйте первую точку в качестве параметра сдвига>:**)

(**Екінші нүктені көрсетіңіз немесе <бірінші нүктені жылжыту параметрі негізінде пайдаланыңыз>:**)

Объекттінің көшірмесін орнату үшін екінші нұктені курсордың және объекттілік байлауды пайдаланып нұскауға болады немесе пернетактада координаттарын енгізу арқылы. Суретте екінші нұктелер осыткысындағы киылышын объекттілік байлау көмегімен көрсетілген.

3.5 Объекттілердің айналы кескіні

Объекттілердің айналы көшірмесін салу үшін **Зеркало (Mirror)** командасын қолданады (3.6-сурет).

Зеркало (Mirror) командасын құлама мәзірдің РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) бөлімінен немесе аспаптар панеліндегі  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.

Командалық жолда келесі хабар пайда болады:


Command: _mirror

Содан соң компьютер айналы көшірмесін жасау керек объекттің белгілеуді ұсынады:

Select objects: Specify opposite corner: 6 found

Тышканның сол батырмасын басу арқылы объекттің белгілейміз. Егер бірнеше объекттің белгілеуді үшінши жағдайда, объекттің көмегімен рамкаға алып, белгілейміз. Белгілеуді **ENTER** пернесін басу арқылы аяқтаймыз. Содан соң компьютер симметрия осінің бірінші және екінші нұктесін көрсетуді ұсынады.

Specify first point of mirror line:



3.6-сурет

(Симметрия осінің бірінші нұктесін нұсқаңыз:)

Specify second point of mirror line:

(Симметрия осінің екінші нұктесін нұсқаңыз:).

Объекттілік байлаудың көмегімен осыткысындағы ұштарын көрсетесіз.


Delete source objects? [Yes/No] <N>:

Бастапқы объекттің жою керек пе деген сұрауға жоқ деп жауап беру керек, яғни пернетактадан N әрпін басасыз. **ENTER** пернесін басқаннан кейін AutoCAD команданы аяқтайды, мониторда бастапқы объекттің айналы көшірмесі пайда болады.

3.6 Массив жасау


Массив (Array) командасы тік бұрышты немесе дөнгелек массивтер жасауға мүмкіндік береді. Массив (Array) командасын құлама мәзірдің РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) бөлімінен немесе аспаптар

тактасындағы пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Команданы шақырған кезде экранда диалогтық терезе пайда болады (3.7 сурет).



3.7-сурет

Егер тік бұрышты массив жасау керек болса, массивтің Rectangular (Прямоугольный массив) түрін қабылдаймыз. Содан соң көбейтілетін объекттің таңдаймыз. Ол үшін Выбор объектов деген сөздің қасындағы батырманы басамыз. Объектілерді таңдағаннан кейін, Enter батырмасын басамыз немесе тышқанның оң батырмасын шертеміз. Содан соң қатарлар мен бағандардың сандарын енгіземіз. Қатарларды арасындағы қашықтықты, одан соң бағандар арасындағы қашықтықты енгіземіз.



3.8-сурет


Қажет болған жағдайда бұрылу бұрышын енгізуге болады. Диалогтық терезенің барлық сұраптарына жауп бергенде, оның оң жақ белгінде нәтиженің кескіні көрсетіледі. Егер нәтиже дұрыс болса, OK батырмасын басамыз. Экранда берілген объекттің массивтің жасалғанын көреміз. Тік бұрышты массивтің мысалы 3.8-суретте көрсетілген.

Егер дөңгелек массив жасау керек болса, массивтің Polar (Круговой массив) түрін қабылдаймыз. Сонда диалогтық терезе 3.9 – суреттегідей болады.

Содан соң көбейтілетін объекттің таңдаймыз. Объектілерді таңдағаннан кейін, Enter батырмасын басамыз немесе тышқанның оң батырмасын шертеміз. Содан соң массив центрін енгіземіз. Оны координаталармен немесе сызбада нұсқау арқылы енгіземіз. Содан соң



3.9-сурет




3.10-сурет

массив элементтерінің санын енгіземіз. Толтыру бұрышы енгіземіз. Диалогтық терезенің барлық сұраптарына жауап берген кезде терезенің он бөлігінде массивтің алды-ала көрінісі бейнеленеді. Егер нәтижемен келісетін болсақ, ОК батырмасын басамыз. Дөңгелек массивтің мысалы 3.10-суретте көрсетілген.

3.6 Ұқсас объектілерді жасау

Подобие (offset) командасының көмегімен сыйбадағы объектіге ұқсас және одан белгілі бір қашықтықта орналаскан объектілерді салуға болады. Бұл жерде ұқсас объектінің салу деп отырғанымыз объектінің нормалі бойымен белгілі бір қашықтықта объектінің сзықтарының ығысын айтамыз.

Подобие (offset) командасын РЕДАКТИРОВАНИЕ құлама мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.



3.11-сурет

Командалық жолда келесі хабар шығады:

Command: _offset

Әрі қарай жүйе ығысу өлшемін енгізуіді сұрайды. Жүйеде бастапқы орнатылған өлшем 1 мм-ге тең болады. 3.11 мен 3.12 – суреттерде ұқсас объектілердің арасы 15 мм-ден болады. Сондықтан командалық жолда 15 санын енгіземіз:

Specify offset distance or [Through] <1.0000>

(Введите величину смещения или [Точка]: 15

Содан соң AutoCAD келесі сұрау кояды:


Select object to offset or <exit>

(Выберите объект для создания подобных или <выход>):

Бұл сұрауға жауап ретінде берілген объектінің нұсқау керек.

Specify point on side to offset:

(Укажите точку определяющую сторону смещения:)



3.12-сурет

Содан соң берілген объектінің қай жағына жаңа объектіні түсіру керек болса, сол жағында кез-келген нұктені нұсқау керек.

AutoCAD келесі сұрақты қояды:

Select object to offset or <exit>:

(Выберите объект для создания подобных или <выход>):

Егер қажет болса процесті әрі қарай жалғастыруға болады. Егер қажетті объектілерді салып болсаныз, ENTER пернесін басып, командалдан шығасыз.

Үйгису өлшемін командалық жолға жазып немесе курсормен экранда екі нұктені белгілеу арқылы енгізуге болады. Бұл екі нұктенің арасындағы қашықтықты жүйе ығысу өлшемі ретінде қабылдайды.

Егер үқсас объектіні сыйбада берілген бір нұктеде арқылы өтетіндей салу керек болса, **Точка [Through]** опциясын таңдау керек. Сонда AutoCAD келесі хабарды жазады:

Select object to offset or <exit>:

(Выберите объект для создания подобных или <выход>):

Объектіні таңдау керек.

Specify through point :(через точку:)

Жаңа үқсас объект өтетін нұктені нұсқау керек.

3.7 Объектілерді бұру

Объектілерді бұру **ПОВЕРНУТЬ (Rotate)** командасының көмегімен жүзеге асырылады.

ПОВЕРНУТЬ (Rotate) командасын РЕДАКТИРОВАНИЕ құлама мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.

3.13-суретте объектіні 60 градус бұрышқа бұру көрсетілген.

Командалық жолда келесі хабар шығады:

Command: _rotate

AutoCAD командасын шақырғаннан кейін командалық жолда келесі жүйелік айнымалылар туралы хабар шығады: **ANGDIR** – бұрышты есептеудің оң бағыты және **ANGBASE** – базалық бұрыштың бағыты.

(*Current positiveangle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0*)

Бұдан кейін объектілерді таңдау ұсынылады:

Select objects:

Тышканның сол батырмасын басу арқылы қажетті объектіні таңдаймыз. Егер бірнеше объектіні бұру керек болса, керекті объектілерді курсордың көмегімен рамкаға аламыз, таңдауды **ENTER** пернесін басу арқылы аяқтаймыз.

Содан кейін **AutoCAD** базалық нүктені сұрайды. Оның координаталарын пернетақтадан енгізу арқылы немесе экранда мензердің көмегімен енгізуге болады. Суретте базалық нүктे ретінде объекті осінің ұшы таңдалған.

Specify base point: _endp of


(задайте базовую точку:)

Объектіні бұру осы нүктенің төннегіндегі орындалады. Содан кейін **AutoCAD** бұру бұрышын енгізуді сұрайды.

Specify rotation angle [Reference]:

(Задайте угол поворота или [опорный угол]:)

Объектіні қажетті бұрышқа бұру үшін бұрыштың шамасын пернетақтадан немесе экранда тышканның көмегімен енгізуге болады. Базалық нүктені таңдаганнан кейін мензерді қозғалтқан кезде таңдалған объектілер базалық нүктенің айналысында бұрыла бастайды. Керекті бұрышқа бұрылған кезде тышканның сол батырмасын басып объектіні орнина бекітеміз. Бұл жерде жұмысты жеңілдету үшін объектілік байланысты, содан кейін ОРТО немесе полярлық трассалау режимдерін қолдануға болады.



3.13-сурет

3.8 Фаскаларды орындау


Фаска (chamfer) командасын РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) құлама мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.

3.14-суретте команданың кандай геометриялық параметрлермен жұмыс істейтіні көрсетілген.

Фасканы екі жолмен салуға болады:

1. Бірінші және екінші кесінділердегі фаскалардың ұзындығын анықтау арқылы;

2. Бірінші кесіндідегі фасканың ұзындығын және фасканың осы кесіндімен жасайтын бұрыштың шамасын анықтау арқылы.



3.14-сурет

Фаска командасы тек қана түзу сызықты объектілер: кесінділер, сәулелер, түзулер, тік төртбұрыштар, көпбұрыштар мен полисызықтар үшін ғана қолданылады.

Фасканы жасау процесі әдетте екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде команданың параметрлері койылады. Екінші кезеңде фаска жасалатын объектілерді нұсқау арқылы фасканы жасау орындалады. Егер ағымдық параметрлер фасканы жасау үшін жарайтын болса, бірден фасканы салуға кірісе беруге болады.

Фаска (chamfer) командасын таңдаған кезде командалық жолда келесі хабар шығады:

Command: _chamfer (команда: Фаска)

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000
(Режим с обрезкой) Параметры фаски Длина1=10.0000, Длина2=10.0000

Бұл фасканың артындағы сзықтарды кесіп алып тастау режимі ағымдық болып тұрғанын және фасканың бірінші және екінші кесінділердегі ұзындықтарын көрсетеді.

Содан соң фаска жасауға немесе опцияларды өзгертуге ұсыныс жасалады.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

(Выберите первый отрезок или [Полилиния/ длина/угол/обрезка/метод]: d

Егер фасканың ұзындығын өзгерту керек болса, Distance опциясын енгіземіз (d әрпін енгізсе жеткілікті). Бұл опцияны таңдағаннан кейін AutoCAD бірінші фасканың, содан кейін екінші фасканың ұзындығын сұрайды. Фасканың бірінші ұзындығын 60, екінші ұзындығын 20 деп қабылдайық.

Specify first chamfer distance <10.0000>: 60

Specify second chamfer distance <60.0000>: 20

Бұл деректерді енгізгеннен кейін AutoCAD команданы аяқтайды.

Әрі қарай қалған опцияларды қарастырайық: Polyline, Angle, Trim, Method (Полилиния, угол, обрезка, метод).

Polyline (Полилиния). Бұл опция полисызықтың барлық төбелерінде бірден фаскалар жасауға арналған. Бұл опцияны таңдағаннан кейін AutoCAD 2M полисызықты нұсқауды сұрайды. Осы кезде полисызықтың кез келген сегментін нұсқаса, фаска оның барлық төбелерінде жасалады. Осыдан кейін AutoCAD фаскалармен қосылған кесінділердің санын хабарлайды да, команданы аяқтайды.

Angle (Угол). Бұл опция фасканың бірінші кесіндінің ұзындығы мен бірінші кесіндінің фаскамен жасайтын бұрышы арқылы анықтау үшін арналған.

Trim (Обрезка). Бұл опция фасканың артындағы кесінділерді кесуді орнатуға немесе алып тастауға арналған.

Method (Метод). Бұл опция команданың орындалуы барысында фасканы салу әдісін өзгертуге мүмкіндік береді. **Distance (Длина)** әдісін таңдаған кезде фасканы салу үшін бірінші мен екінші кесінділердегі ұзындықтарын енгізу керек болады. **Angle (Угол)** әдісін таңдаған кезде фасканы салу кезінде бірінші кесіндінің ұзындығы мен бірінші кесіндінің фаскамен жасайтын бұрышының шамасын енгізу керек болады.

3.9 Түйіндесулерді орындау

Түйіндесуді **Сопряжение (Fillet)** командасының көмегімен орындаиды.

Сопряжение (Fillet) командасын РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify)

құлама мәзірінен немесе аспалтар тақтасындағы  пиктограммасын басу арқылы шакыруға болады.


Командалық жолда келесі жазу пайда болады:

Command: _fillet

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:

Түйіндесу радиусының мәні 0-ге тең болғандықтан, командалық жолда **R** әрпін енгіземіз. Содан соң **ENTER** пернесін басамыз. Командалық жолда келесі жазу пайда болады:



3.15-сурет

Таңдау нүктелері



Таңдау нүктелері

3.16-сурет

Specify fillet radius <0.0000> (задайте угол сопряжения):

Радиус мәнін енгіземіз.

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: (Выделите первый объект или [Полилиния/Радиус/Обрезь]):

Түйіндесетін объектілердің біріншісін таңдаймыз.

Select second object: (выделите второй объект)

Түйіндесетін объектілердің екіншісін таңдаймыз. Жүйе екі объекттің берілген радиуспен түйіндестіреді. Бастапқы орнатылған күйде команда фаска сыртындағы кесінді ұштарын кесіп таставды (3.15-сурет, а). Егер оларды сактап қалу керек болса (3.15-сурет, а), Trim параметрін таңдап, No Trim пунктін таңдау керек.

Бірінші және екінші объектілерді таңдаған кезде түйіндесу нәтижесі объектілердегі көрсетілген нүктелердің орнына байланысты. Оны 3.16-суреттен көруге болады.

3.10 Объектілерді ұзарту

AutCAD жүйесінде объектілерді бір шекара сзызығына дейін ұзартуға болады. Ол Удлинить (extend) командасының көмегімен жүзеге асады. Объектілерді шекара сзызығына дейін де (3.17-сурет), оның шартты жалғасына дейін де ұзартуға болады (3.18-сурет). Ұзартуға болатын объектілер: кесінділер, дугалар, эллипстік дугалар, түйықталмаған екіөлшемді немесе үшөлшемді полисызықтар, сәулелер.

Удлинить (extend) командасын РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) күлама мәзірінен немесе аспаптар тектасындағы  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.

Командалық жолда келесі хабар шығады:

Шекара сзызығы



Берілген объектілер



Объектілерді ұзарту

3.17-сурет

Шекара сызығы



3.18-сурет

Command: _extend

Әрі қарай компьютер екі жүйелік айнымалының мәнін көрсетеді, содан соң шекара сызықтарын көрсетуді сұрайды.

Current settings: Projection=UCS Edge=None

Select boundary edges ...

Select objects:

Шекара сызығы ретінде кесінділер, сәулелер, түзулер, дугалар, шенберлер, эллипстер, полисызықтар, сплайндар, мәтіндер қолданылуы мүмкін. Шекара сызығы ретінде екі өлшемді полисызық қабылданса, оның ені есептелмейді және объект оның осьтік сызығына дейін ұзартылады. Егер тұрғызуларап параптап кеңістігінде орындалып жатса, шекара сызықтары ретінде жүзбелі көрініс экрандары да қабылдана алады.

Шекара сызықтарын нұсқағаннан кейін AutoCAD келесі сұрауды қояды:

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: (Выберите удлиняемый объект или [Проекция/Кромка/Отменить]:)

Бұл жерде ұзартылатын объектілерді нұсқау керек.

Егер шекара сызығы қысқа болса, ал объекттің оның жорамал жалғасына дейін ұзарту керек болса, онда **Edge (Кромка)** опциясын таңдап, (**Extend**) шекара сызығының жалғасы режимін қою керек. Содан соң ұзартылатын объекттің нұсқау керек. Соңғы орнатылған опция команданы келесі шакырғанда ағымдық болып қалады.

3.11 Объектілерді кесу

Обрезать (Trim) командасы берілген сызық бойынша объекттің белгігін кесіп тастауға мүмкіндік береді(3.19-сурет).

Обрезать (Trim) командасын құлама мәзірдің РЕДАКТИРО-

ВАНИЕ (Modify) бөлімінен немесе аспаптар панеліндегі  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.

Командалық жолда келесі хабар пайда болады:

Command: _trim

Әрі қарай компьютер кесу процесін жүргізетін екі айнымалыны еске салады:


Current settings: Projection=UCS Edge=None

Projection жүйелік айнымалысы үш өлшемді модельдер үшін арналған. Edge жүйелік айнымалысы ойша қылышу үшін керек.


Select cutting edges ... (Кесу сызығын нұсқаңыз)

Select objects: (Объектілерді таңдаңыз:) 1 found

Бастапқы объект



Кесуден кейін



Кесу сызықтары

3.19-сурет

Select objects: 1 found, 2 total

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: (Кесілетін объектіні таңдаңыз немесе [Проекция/Кромка/Отменить]):)

Таңдауды аяқтау үшін ENTER пернесін басу керек.

3.12 Объектіні ұзу

Разорвать (break) командасы объектінің бір бөлігін өшіруге мүмкіндік береді. Үзуге болатын объектілер: кесінділер, түзулер, сәулелер, шенберлер, дугалар, полисызыктар, эллипстер, сплайндар.

Разорвать (break) командасын РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) құлама мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.


Командалық жолда келесі жазу шығады:

Command: break Select object: (Команда: _разорвать Выберите объект)

Тышқанның сол батырмасын басу арқылы объектіні белгілейміз. Бұдан кейін командалық жолда келесі жазу болады:

Specify second break point or [First point]: (Укажите вторую точку разрыва или [Первая точка])

Егер объекттін таңдаған жердегі нүктенде ұзудін бірінші нүктесіне сәйкес болса, онда ұзудің екінші нүктесін нұсқау жеткілікті. Егер ұзудін бірінші нүктесінен бөлек болса, онда **First point (Первая точка)** опциясын таңдаңып, ұзудің бірінші нүктесін нұсқау керек. Бұл кезде курсормен объекттін дәлдеудің қажеті жок. Графикалық жүйе көрсетілген нүктеден үзілеттін объекттің ойша нормаль жүргізіп, ұзу нүктесін анықтайды. 3.20-суретте команданың орындалу мысалы көрсетілген. Ескерте



а) Объекттің ұзудің бірінші нүктесінде таңдау

ә) Ұзудің екінші нүктесін таңдау және команданың нәтижесі

3.20-сурет

кететін жағдай: AutoCAD жүйесі объекттің ұзуді сағат тіліне қарсы бағытта орындаиды.

3.13 Объекттің бөлшектеу

Объекттің құрайтын элементтерге бөлшектеу үшін **Расчленить** (*explode*) командасы қолданылады. Бөлшектегеннен кейін құрама объектілер (блоктар, полисызықтар, тік төртбұрыштар, көпбұрыштар, мультисызықтар, облыстар, үш өлшемдік торлар мен денелер) жекеленген жәй объектілерге бөлінеді.

Расчленить (*explode*) командасын РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) күлама мәзірінен немесе аспаптар тектасындағы  пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады.


Командалық жолда келесі хабар шығады:

Command: _explode (Команда : расчленить)

Әрі қарай бөлшектенетін объекттің нұсқауды ұсынады:

Select objects: (Выберите объекты).

3.21-суретте бөлшектеу командасының орындалуы көрсетілген. Расчленить (explode) командасты орындалғаннан кейін дұрыс алтыбұрыш жекеленген алты бірдей кесінділерге айналады. Суретте кесіндінің бірі белгіленіп, жоғары жылжытып көрсетілген.



а) бөлшектеуге дейінгі дұрыс алтыбұрыш

ә) бөлшектеу операциясынан кейін дұрыс алтыбұрыштың орнына ұзындықтары бірдей алты кесіндіні аламыз

3.21-сурет

3.14 Объекттің бөліктеу

Көптеген геометриялық түрғызуларды орындаған кезде кесіндіні немесе доғанды бірдей бөліктеге бөлу және олардың бойында белгілі бір ұзындықта белгілеудер қажеттілігі туады.


Ол үшін AutoCAD жүйесінде **Поделить (divide)** және **Разметить (Measure)** операциялары бар. Бұл операциялардың екеуі де объекттің бөліп тастамайды, тек олардың бойында арнайы объект-нүктелерді немесе блоктарды қойып шығады. Объект-нүктелерді кейін **Нұкте** объекттілік байланысы ретінде колдануға болады.

Бөліктеуге болатын объекттілер: кесінділер, доғалар, шеңберлер, эллипстер, эллипстік доғалар, полисызықтар мен сплайндар. Полисызықты бөліктеу кезінде бөліктеу объекттің ретінде полисызықтың жекелеген сегменттері емес, өзі түгелдей қабылданады.

Бұл операцияларды орындау алдында AutoCAD тораптық нүктелерде қандай объекттілер қойылатыны жөнінде акпарат сұрайды. Егер бөліктеу кезінде объект-**Нүктелер** қолданылатын болса, онда нүктенің форматын экранда көрінетіндей етіп орнатып алу керек. Ол үшін құлама мәзірдің **Формат** бөлімінен **Отображение точек (Point Style)** белімін ашу керек. Экранда пайда болған диалогтық терезеде (3.22-сурет) нүктенің символын таңдап, оның өлшемін қою керек.

Егер бөліктеу нүктелерінде блоктар қойылатын болса, блоктың объектімен бағытталуын анықтап алу керек. 3.24-суретте блоктың доганы бөліктеу кезіндегі келісілген және келісілмеген бағытталуының айырмашылығы көрсетілген.

Поделить (divide) командасы объекттің ұзындығы бірдей бөліктерге бөлу үшін қолданылады. 3.23-суретте кесіндіні бірдей жеті бөлікке бөлу көрсетілген.



3.22-сурет

Бұл команданы шақыру үшін **Рисование (Draw)** құлама мәзірінен **Точка** командасы таңдалады. Оның ішінде **Поделить** командасы шакырылады.

Командалық жолда келесі хабар пайда болады:



3.23-сурет

Command: divide


Әрі қарай жүйе бөлінетін объекттің сұрайды:

Select object to divide(укажите объект для деления):

Бөлінетін кесіндіні көрсетеміз. Одан кейін келесі сұрау болады:


Enter the number of segments or [Block]: 7

Бұған жауап ретінде 2 мен 32767 сандарының аралығындағы бүтін санды енгізу керек (карастырып отырған мысалда 7 санын енгіземіз). AutoCAD берілген объектінің кәжетті сегменттер санына бөліп, тораптық нүктелерде **Точка** объектілерін қойып шығады. Команда өзінің жұмысын аяқтайды.



Блоктың бағыты объектімен келісілген

3.24-сурет



Блоктың бағыты объектімен келісілмеген

3.25-сурет

Егер **Блок (Block)** опциясын енгізетін болсақ, AutoCAD қою үшін блоктың атын сұрайды:

Enter name of block to insert : (Введите имя блока для вставки:)

Бұл жағдайда командалық жолда блоктың атын енгізу керек болады, бұл блок барлық тораптық нүктелерде қойылады. Блоктың объектіге байланысты бағытталуы келесі сұраудағы таңдауға байланысты болады:

Align block with object? [Yes/No] <Y>:(Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта? [Да/Нет]<Д>:)

Іә немесе жоқ деп жауап беріп, содан кейін қажетті бөліктер санын енгізіп, жұмысты аяқтау үшін ENTER пернесін басу керек. 3.24 және 3.25-суреттерде дөғаны бес бөлікке бөлудің блоктың бағыты объектімен келісілген және келісілмеген жағдайлары көрсетілген.

Разметить (measure) командасы объектінің берілген ұзындықта бөліктеп шығады.

Бұл команданы шақыру үшін **Рисование (Draw)** құлама мәзірінен **Точка** командасы таңдалады. Оның ішінде **Разметить** командасы шақырылады.

Командалық жолда келесі хабар пайдада болады:

Command: measure (Команда Разметить)

Содан соңбөліктеу объектісін сұрайды:


select object to measure:(Выберите объект для разметки:)

Объекттің таңдағаннанкейін келесі сұрау болады:

Specify length of segment or [Block]: (Укажите длину сегмента или [Блок]:) 30

Бұған жауап ретінде сегменттің ұзындығын енгізу керек. Оны командалық жолда енгізуге болады немесе экранда екі нүктені көрсету арқылы енгізуге болады, екі нүктенің арасындағы қашықтыкты AutoCAD сегменттің ұзындығы ретінде қабылдайды. Содан соң жүйе объекттің берілген ұзындықта бөліп шығады.

3.26 – суретте объекттің таңдау кезіндегі таңдау нүктесінің орналасуына байланысты бөліктеудің айырмашылығы көрсетілген.



3.26-сурет

Егер **Specify length of segment or [Block]: (Укажите длину сегмента или [Блок]:)** сұрауына жауап ретінде Блок опциясын енгізетін болсаңыз, AutoCAD блоктың атын сұрайды. Блоктың атын енгізгеннен кейін жүйе блоктың объекттіге қатысты бағытталуын сұрайды:

Align block with object? [Yes/No] <Y>:(Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта? [Да/Нет]<Д>:).

Иә немесе жок деп жауап беріп, содан кейін қажетті бөліктер санын енгізіп, жұмысты аяқтау үшін ENTER пернесін басу керек.

3.15 Объектілерді «қасиеттер» терезесінде редакциялау

Свойства (properties) диалогтық терезесі AutoCAD объектілерінің қасиеттерін көру мен өзгертудің негізгі құралы болып табылады. Бұл терезенің көмегімен редакциялауга жататын кез келген қасиеттерді өзгертуге болады, оның ішінде:

- *Барлық объектілерге тән жалпы қасиеттерді (түс, қабат, сыйықтың түрі, сыйық түрінің масштабы, баспа стилі, сыйықтың қалыңдығы, гиперсілтеме, биіктік) өзгерту;*
- *Объектілердің, оның ішінде нарақ кеңістігіндегі көрініс экрандарының да, геометриялық қасиеттерін редакциялау;*
- *Мәтін мазмұнын және қасиеттің өзгерту;*
- *Олшем блоктарының барлық параметрлерін өзгерту;*
- *Гипербайланыстарды өзгерту.*

Бұл диалогтық терезені келесі жолдармен шақыруға болады:

1. Стандартный аспаптар тақтасы ⇒  пиктограммасы;

2. Редактировать құлама мәзірі ⇒ **Свойства** пункті;

3. Контекстік мәзір арқылы: объекттің таңдағаннан кейін, тышқанның оң батырмасын басып, контекстік мәзірден **Свойства** бөлімін (ол тізімнің соңында болады) тандау;

4. Объектілердің ішінде көбісінің қасиеттері терезесін тышқанның сол батырмасымен объекттің екі рет шертіп қалып, шақыруға болады.

5. Пернетактадан **окносв** командасын енгізу арқылы.

Диалогтық терезедегі параметрлерді шақыру батырмаларының көмегімен жаңа параметрлерді қосымша диалогтық терезелерден таңдау арқылы енгізуге болады.

Диалогтық терезеде сұр түспен берілген қасиеттер өзгертуге келмейді және тек көрсету үшін ғана арналған.

Диалогтық терезедегі қасиеттер тізімі белгіленген объекттіге немесе объектілер тобына байланысты.

Егер бірде-бір объект таңдалмаса, терезеде объект қасиеттерінің ағымдық күйі туралы, баспа стилі туралы, көрініс экрандары мен колданбалы координаталар жүйесі туралы мәліметтер көрсетіледі. 3.27-суретте объект таңдалмаған кездегі терезенің күйі көрсетілген.

Егер бір объект таңдалса, терезеде бұл объекттің жалпы және геометриялық қасиеттері көрсетіледі. 3.28-суретте шеңбер таңдалған кездегі терезенің күйі көрсетілген.

Егер бір типті бірнеше объектілер таңдалатын болса, терезеде осы объектілерге ортақ жалпы және геометриялық қасиеттері көрсетіледі.

Егер әртүрлі типтерге жататын объектілер таңдалатын болса, терезеде тек жалпы қасиеттер көрсетіледі.


Кез келген қасиетті өзгерту үшін келесілерді орындау керек:

- Объекттің немесе объектілер тобын таңдау керек.

• **Свойства** терезесінде қажетті қасиеттің алағына кіріп, қажетті мәнді енгізу керек немесе тізімнің ішінен таңдан алу керек. AutoCAD сыйбада өзгерісті бірден енгізеді. Егер қасиеттер жаңа мәнді енгізу арқылы жүзеге асатын болса, осы жерде <Enter> пернесін басу керек.



3.27-сурет



3.28-сурет

- Редакциялауды аяқтау үшін меңзерді сыйба алағына алып барып, екі рет <Esc> пернесін басу керек немесе кез келген басқа команданы шақыру керек.

3.16 Объектілерді масштабтау.

Объектілерді ұлкейту немесе кішірейту **Масштаб (Scale)** командасының көмегімен жүзеге асырылады. **Масштаб (Scale)** командасын РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) құлама мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы  пиктограммасын басу арқылы шакыруға болады.


Команданы шакырғанда командалық жолда келесі хабар шығады:

Command: _scale (Команда: Масштаб)

Әрі қарай жүйе кішірейтілетін немесе ұлкейтілетін объектіні таңдауды сұрайды:

Select objects: (Выберите объекты:)

Тышканның сол батырмасын басу арқылы қажетті объектіні таңдаймыз. 3.29-суретте **Масштаб (Scale)** командасын қолдану арқылы объектіні екі есе ұлкейткен мысалы көрсетілген. Бұл жерде объектілерді (шенбер, төртбұрыш, екі осьтік сызық – барлығы төрт объект) таңдаған кезде рамканы қолданған. Объектілерді таңдауды ENTER пернесін басу арқылы аяқтаймыз.



3.29-сурет

Бұдан кейін AutoCAD базалық нүктені сұрайды. Бұл нүктे объектілер тобындағы қозғалмайтын жалғыз нүктे болады. Базалық нүктені координаталарын пернетақтадан енгізу арқылы немесе экранда курсордың көмегімен нұсқау арқылы енгізуге болады. Берілген мысалда базалық нүкте ретінде шенбер центрін қабылдаймыз.

Specify base point : _cen of

Базалық нүктені анықтағанинан кейін, командалық жолда масштаб коэффициентінің сан мәнін енгізу керек. Объектіні ұлкейту үшін коэффициент 1-ден үлкен болуы керек, ал кішірейту үшін - 1-ден кіші болу керек. Біздің мысалымызда 2 санын енгіземіз.

Specify scale factor or [Reference]: 2


AutoCAD таңдалған объективлерді ұлкейтеді де, команданы аяқтайды.

4 ҮШ ӨЛШЕМДІ ОБЪЕКТИЛЕРДІ САЛУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ РЕДАКЦИЯЛАУ

4.1 Үш өлшемді объектілерді салу құралдары

Үшөлшемді объектілерді салу құралдары келесі орындарда шоғырланған:

1. Draw (Рисование) құлама мәзіріндегі Modeling (Моделирование) бөлімінде;
2. Modeling (Моделирование) аспаптар панелінде (4.1-сурет);
3. DASHBOARD (ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ) басқару пультінде (4.2-сурет).



4.1-сурет

DASHBOARD (ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ) басқару пульті – горизонталь сзықтармен палитраларға бөлінген терезе. Контекстік мәзірдің көмегімен терезелерді ашуға немесе жабуға болады. Көрінетін палитралар толық көрінбейді. Оларды әр палитраның сол жақ төмөнгі бөлігінде орналасқан нұсқағыштардың көмегімен ашуға болады. Қөлденен орналасқан батырмалар катары да кыскартылып көрінеді. Қалған батырмаларды ашу үшін қатардың он жағында орналасқан үшбұрышты белгіні колданады.

4.2-суретте үшөлшемді объектілерді салу құралдары басқару пультінің 3D Make (3М построение) панелінде орнласқаны көрсетілген.

Суреттерде көрсетілген аспаптардан басқа, жүйеде үшөлшемді объектілерді салу құралдары бар – сплайндар мен полисызықтар. Бұл сзықтар 2-бөлімде қарастырылған.



4.2-сурет

рылған және олар екі өлшемді болып берілген еді. Алайда егер сплайн үшін нұктелерді бір жазықтықта жатпайтындағы етіп енгізсек, біз үшөлшемді сплайн сыйықты аламыз.


ҚАТТЫ ДЕНЕЛІ ОБЪЕКТИЛЕР – AutoCAD жүйесіндегі күрделі, әрі кызықты үшөлшемді объектілер болып табылады. Мұндай объектілерді модельдеу жоғары біліктілікті, көп уақытты талап етеді. Оның есесіне нәтижесінде алынған объектілер жұмсалған енбекті толығымен актайды. Өйткені, бұл объектілерге қолем, салмақ және басқа да инерциялық қасиеттер тән болады. Сонымен қатар, арнайы аспаптарды колдана отырып, қатты денелі объектіні салып, оның кез келген проекциясын, тілігі мен қимасын алуға болады. Үш өлшемді қатты денелі объектілерді салу үшін **Modeling** (Моделирование) аспаптар панелін колданған ынғайлы (4.1-сурет). Осы панельдегі барлық командаларды **РИСОВАНИЕ** (Draw) құлама мәзірдегі **Modeling** (Моделирование) бөлімінің көмегімен шақыруға болады. (4.2-сурет).

4.1.1 Параллелепипед


AutoCAD-та қаттыденелі параллелепипед салу үшін арнайы BOX командасы бар. Бұл команданың көмегімен салудың бірнеше тәсілдері бар. Компьютер осы тәсілдердің бірін - карама-қарсы төбелері арқылы салуды өзі ұсынады. Моделирование аспаптар панеліндегі  пиктограммасының көмегімен команданы шақырып, өлшемдері 300 x 100 x 200 параллелепипедті сыйып көрейік:

Command: _box (Команда: Жәшік)

Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: (Бірінші бұрыш нұктесін көрсетіңіз немесе [Центр]):



4.3-сурет



4.4-сурет

Specify corner or [Cube/Length]: I (Қарсы бұрыш нүктесін көрсетіңіз немесе[Куб/Ұзындық])

Параллелепипед табанының ұзындығының мәнін енгіземіз:

Specify length: 300

Параллелепипед табанының ені мен биіктігінің мәнін енгіземіз:

Specify width: 100

Specify height: 200

4.3 және 4.4-суреттерде жоғарыдағы параметрлермен берілген параллелепипед көрсетілген. 4.2-суретте каркастық модель, ал 4.3-суретте **Визуалды стильдің Концептуальный** командасының көмегімен бұйымды бояп көрсеткен.

Әрине, егер экранның графикалық ауданы планда ағымдық координаттар жүйесінде (ПСК) берілсе, сіз тек қана тік төртбұрыш көрсіз. Стандартты изометриялық проекцияның бірінде кескіндеу үшін VPOINT командасын колдану керек.

Center опциясын таңдаған кезде Автокад алдымен параллелепипедтің центрінің координаттарын сұрайды. Әрі карай жоғарыда көрсетілген жолмен параллелепипед салынады, бірақ оны центрі берілген нүктеде болатындағы етіп орналастырады, мысалы ағымдық координаттар жүйесінің басында орналастырады. Параллелепипедте кәдімгі кесінділердегідей объектилік байлауды колдануға болады.

4.1.2 Шар

AutoCAD-та шарды салу үшін арнағы SPHERE командасы бар. Бұл команданы шақыру жолдары:

1. Моделирование аспаптар панелі \Rightarrow  батырмасы;
2. Рисование мәзірі \Rightarrow Моделирование \Rightarrow Шар;
3. Командалық жолда Шар немесе Sphere сөзін енгізу;
4. Басқару пульті \Rightarrow 3D Make (3D построения) \Rightarrow Шар.

Команданы шақырған кезде AutoCAD алдымен шардың центрінің орнын сұрайды:

Команда: _sphere




Центр или [3Т/2Т/ККР]:

Одан кейін шардың радиусын немесе диаметрін сұрайды. Объекттілік байланыстың ішінде шар үшін тек қана центрге байлануды қолдануға болады. AutoCAD та шарды салу үшін арнағы SPHERE командасы бар.

4.5 – суретте шардың кескіні берілген. 4.5, а – суретте шардың каркастық моделі көрсетілген. Бұл жерде шардың кескінін бейнелейтін сызықтардың – изосызықтардың саны аз (жүйеде бастапқы орнатылған саны 4-ке тең) болғандықтан кескіннің көрнекілігі төмендей болады. Оны көбейту үшін командалық жолда isolines командасын енгізу керек. Жүйе изосызықтар санын енгізу дісінде сұрайды. Сол кезде жаңа мәнді енгізу керек. 4.5, ә-суретте шардың изосызықтар санының 16 болған кездегі кескіні көрсетілген. 4.5, б-суретте **Визуалды стильдің Концептуальный түрінің** көмегімен шардың боялған кескіні көрсетілген.

Шар командасын шақырғандағы центрден басқа опцияларды қарастырып көрейік.

3Т (Три точки) опциясын таңдағанда шарды үшөлшемді кеңістіктегі үш нүктені беру арқылы салуға болады. Бұл үш нүктеге шар шенберінің жазықтығын анықтайды.



ISOLINES мәнінің әр түрлі болғандағы шардың каркастық модельдері

4.5-сурет

2Т (Две точки) опциясын таңдағанда шарды үшөлшемді кеңістікте екі нүктені беру арқылы салуға болады. Шар шеңберінің жазықтығы бірінші нүктенің Z координатасымен анықталады.

ККР (Касательная, Касательная, Радиус) опциясын таңдаған кезде шарды берілген радиуспен баска екі объекттіге жанама етіп салуға болады.

4.1.3 Цилиндр (Cylinder)

AutoCAD-та цилиндрді салу үшін арнайы Cylinder командасы бар. Бұл команданы шақыру жолдары:

1. Моделирование аспаптар панелі ⇒  батырмасы;
2. Рисование мәзірі ⇒ Моделирование ⇒ Цилиндр;
3. Командалық жолда Цилиндр немесе Cylinder сөзін енгізу;
4. Басқару пульті ⇒ 3D Make (3D построения) ⇒ Цилиндр.

CYLINDER командасының көмегімен тік цилиндр салынады. Команданы шақырғанда командалық жолда келесі сұрау шығады:


Команда: _cylinder

Точка центра основания или [3Т/2Т/Кср/Эллиптический]:

Цилиндр табанының центрін беру (1) керек (4.6 – сурет).

Задать радиус основания или [Диаметр]:

Цилиндр табанының радиусын енгізу керек. Диаметр мәнін енгізу үшін пернетактадан D әрпін теріп, содан сон диаметр мәнін енгізу керек.




4.6-сурет

Задать высоту или [2Точки/Конечная точка оси]:

Цилиндрдің биіктігін (2) енгізу керек. Осыдан кейін команда жұмысын аяқтайды. Бұл жерде **2Точки** опциясын таңдасаныз, биіктікі екі нүкте арқылы беру керек. Екі нүктенің арасындағы қашықтықты жүйе биіктік ретінде кабылдайды. **Конечная точка оси** опциясын

таңдасаныз цилиндр осінің екінші шеткі нүктесін таңдау керек. Бұл нүкте цилиндр төбесінің центри болып табылады және үшөлшемді кеңістіктің кез келген нүктесінде болуы мүмкін. Осытің шеткі нүктесі цилиндрдің биіктігі мен цилиндрдің бағытын анықтайды. 4.7 – суретте цилиндрлерді кез келген бағытта салуға болатыны көрсетілген.



4.7-сурет

3Т опциясы цилиндр табаны шенберінің ұзындығын және цилиндрдің базалық жазықтығын үш нүктемен анықтайды.

2Т опциясы цилиндр табанының диаметрін екі үш нүктемен анықтайды.

Ккр опциясы цилиндр табанының шенберін берілген радиуспен және екі объекттің жанама етіп салуға мүмкіндік береді.

Эллиптический опциясы табаны эллипс болып келетін цилиндрді салуға мүмкіндік береді (4.8 – сурет). Бұл опцияны таңдағанда алдымен эллипстің бірінші осінің шеткі нүктесін сұрайды немесе эл-

липс центрін енгізуі сұрайды:

Конечная точка первой оси или [Центр]:

Нүктені енгізгеннен кейін компьютердің сұрауларына жауп ретінде бірінші осьтің екінші шеткі нүктесін, содан соң екінші осьтің шеткі нүктесін енгізу керек. Одан кейін цилиндрдің биіктігін енгізіп, команданы аяқтаймыз.


4.1.4 Конус (Cone)

AutoCAD-та конусты салу үшін арнайы CONE командасы бар. Бұл команданы шақыру жолдары:

1. Моделирование аспаптар панелі ⇒ батырмасы;
2. Рисование мәзірі ⇒ Моделирование ⇒ Конус;
3. Командалық жолда Конус немесе Cone сөзін енгізу;
4. Басқару пульті ⇒ 3D Make (3D построения) ⇒ Конус.

Cone командасының көмегімен цилиндр сияқты тік конус (4.9 - сурет) салынады. Команданы шақырган кезде командалық жолда келесі сұрау шығады:

Команда: _cone



Specify center point for base of cone or [Elliptical]:

Центр основания или [3Т/2Т/ККР/Эллиптический]:

Конус табанының центрін енгізгенде кейін, программа конус табаны шеңберінің радиусын (немесе диаметрін) сұрайды.

Specify radius for base of cone or [Diameter]:


Радиус основания или [Диаметр]:

Радиус немесе диаметр мәнін енгізген соң, конустың биіктігін енгізу керек.

Высота или [2Точки/Конечная точка оси/Радиус верхнего основания]:

Specify height of cone or [Apex]:

Бұл жерде конустың биіктігін немесе оның төбесінің координаталарын [Apex] енгізуге болады. Төбесінің координатасын енгізген кезде конустың биіктігін анықтап қана қоймай, конусты үшөлшемді кеңістікте қалауымызша бағыттауға болады (4.10 - сурет).



4.10-сурет


Cone командасын шақырган соң, оның табанының центрін енгізбей, басқа опцияларды таңдауға болады.

3Т опциясы конус табаны шеңберінің ұзындығын және конустың базалық жазықтығын үш нүктемен анықтайды.

2Т опциясы конус табанының

диаметрін екі үш нүктемен анықтайды.

ККР опциясы конус табанының шеңберін берілген радиуспен және екі объектіге жанама етіп салуға мүмкіндік береді.



4.11-сурет

Эллиптический опциясы табаны эллипс болып


кеletін конус салуға мүмкіндік береді (4.11-сурет). Бұл опцияны таңдағанда алдымен эллипстің бірінші осінің шеткі нүктесін сұрайды немесе эллипс центрін енгізуін сұрайды:

Конечная точка первой оси или [Центр]:

Нүктені енгізгенде кейін компьютердің сұрауларына жауап ретінде бірінші осытің екінші шеткі нүктесін, содан соң екінші осытің шеткі нүктесін

енгізу керек. Одан кейін конустың биіктігін енгізіп, команданы аяқтаймыз (4.10 – сурет).


Жоғарыда айтылған тәсілдердің бәрінде конус биіктігін енгізетін кезде, конустың үстіңгі табанының радиусын енгізуге болады. Бұл қыық конусты салуға мүмкіндік береді (4.12 – сурет).



4.12-сурет

4.1.5 Клин (Wedge)

AutoCAD-та клин деп аталағын сына тәрізді, пішімі диагоналімен белінген параллелепипедтің жартысы болып келетін призмалық деңелерді салуға болады. Бұл үшөлшемдік қаттыденелі объект күрделі пішімді геометриялық деңелерді құрастыру үшін жиі қолданылады. Бұл команданы шақыру жолдары:



4.13-сурет

1. Моделирование аспаптар панелі \Rightarrow батырмасы;
2. Рисование мәзірі \Rightarrow Моделирование \Rightarrow Клин;
3. Командалық жолда Клин немесе Cone сөзін енгізу;
4. Басқару пульті \Rightarrow 3D Make (3D построения) \Rightarrow Клин.

Клин командасын шақырғанда командалық жолда келесі жазу шығады:

Команда: _wedge

Клин параллелепипедтің жартысы болғандықтан, клинды салу үшін де алдымен призма табанының бірінші бұрышын сұрайды.

Первый угол или [Центр]:


Бұл жерде сына табанының бірінші бұрышын көрсету керек.

Другой угол или [Куб/Длина]:


Сына табанының екінші бұрышын енгізу керек.

Высота или [2Точки]:

Сына биіктігін енгізу керек. Биіктіктің оң мәнін енгізгенде, биіктік ағымдық ПСК-ның Z осінің оң бағытымен бағыттас етіп салынады.



4.14-сурет



4.15-сурет

4.13 – суретте өлшемі 300×100×200мм сынаның каркастық моделі көрсетілген. 4.14 – суретте **Визуалды стильдің Концептуальный түрінің** көмегімен сынаның боялған кескіні көрсетілген.

Центр опциясын қабылдаған кезде клин нұскалған орталық нүктенің көмегімен салынады (4.15 - сурет).

Команда: _wedge

Первый угол или [Центр]: Ц

Центр ретінде 1 нүктесін нұскаймыз.

Другой угол или [Куб/Длина]:

Табанының екінші бұрышын көрсетеміз.

Высота или [2Точки]:

Биіктікті енгіземіз.

Куб опциясын қабылдаған кезде сынаның ұзындығы, ені, биіктігі бірдей болады.

Длина опциясын қабылдаған кезде сынаның ұзындығын, енін, биіктігін енгізу керек (4.12 - сурет).

4.1.6 Пирамида (Pyramid)

AutCAD программасында пирамиданы **Пирамида (pyramid)** командасының көмегімен түрғызуға болады. Бұл команданы шақыру жолдары:

1. **Моделирование** аспаптар панелі ⇒ батырмасы;

2. Рисование мәзірі ⇒ **Моделирование** ⇒ **Пирамида**;

3. Командалық жолда **Пирамида** немесе **Pyramid** сөзін енгізу;

4. Басқару пульті ⇒ **3D Make (3D построения)** ⇒ **Пирамида**.

Команданы шақырғанда командалық жолда келесі жазу шығады:

Команда: _pyramid

4 сторон Описанный


Центральная точка основания или [Кромка/Стороны]:

Бұл жазу пирамиданың 4 бүйір жағы болатынын хабарлайды. Егер осымен келісетін болсаңыз, онда пирамида табанының центрін нұскайсыз.

Радиус основания или [Вписанный]:

Пирамида табанына іштей сыйылған шеңбердің радиусын енгізу керек (4.16,a – сурет). Егер пирамида табаны берілген шеңбердің

ішіне іштей сыйылсын (4.16,ә – сурет) десеніз **В** әрпін енгізесіз. Немесе тышқанның оң батырмасын басып, контекстік мәзірді шакырасыз. Контекстік мәзірдің ішінде **Вписаный** пунктін таңдайсыз.




4.16-сурет

Высота или [2Точки/Конечная точка оси/Радиус верхнего основания]:

Пирамиданың биіктігін енгізесіз.

Егер команданы шақырганнан кейін **Кромка** опциясын таңдасаныз, пирамида табанының бір қабыргасының ұзындығын енгізесіз.


Егер **Стороны** опциясын таңдасаңыз, пирамида бүйір жақтарының санын өзгерте аласыз. Бұл жерде 3-тен 32-ге дейінгі санды енгізе аласыз. Программада бастапқыда орнатылған саны 4 болады. Жұмысты



4.17-сурет

орындау барысында пирамиданы тұрғызу кезінде бұл сан алдында енгізілген санға тең болады. 4.17 – суретте пирамиданың бүйір жағының саны 8 болған кездегі каркастық моделі мен **Концептуальный** стилінде көрсетілген.

Пирамиданың биіктігін енгізетін кезде **2Точки** опциясын таңдасаңыз, пирамиданың биіктігін екі нүктемен бересіз. Программа биіктік ретінде екі нүктенің арасындағы кашықтықты қабылдайды.



4.18-сурет

Конечная точка оси опциясын таңдасаңыз, пирамида осінің шеткі нүктесін енгізесіз. Бұл нүкте пирамиданың төбесі болып табылады. Осытің шеткі нүктесі 3D кеңістіктің кез келген жерінде орналасуы мүмкін. Бұл нүкте пирамиданың ұзындығын және оның кеңістікте орналасуын анықтайды.

Қыық пирамиданы салу үшін **Радиус верхнего основания** опциясын таңдайсыз. Әрі қарай пирамиданың үстіңгі табанының радиусын енгізу керек болады. Содан соң біктігінің мәнін енгізесіз (4.18-сурет).

4.1.7 Айналу денелері

Айналу денелері – тұйық контурдың белгілі бір осытің төнірегінде айналуынан пайда болатын қаттыденелі объект.

Айналу объектісі ретінде тұйық сызықтар: полисызықтар, көпбұрыштар, тік төртбұрыштар, эллипстер және облыстар болуы мүмкін. Ұштарымен жалғасқан бөлек кесінділер мен доғаларды облысқа немесе тұйық полисызықка түрлендіру керек, содан соң алғынған объектінің айналу денесін жасау үшін қолдануға болады.



4.19-сурет

Айналу осі ретінде (**axis of revolution**)

X немесе Y осьтерін алуға болады. Сонымен қатар, айналу осі ретінде кесінділер мен полисызықтарды да алуға болады. 4.19-суретте айналу осі ретінде үзілмелі нүктелі сызықпен сызықпен қызыл түсті кесінді қолданылған.

Айналу бұрышы (**angle of revolution**) – қатты денені жасау кезінде бастапқы объектінің айналу осі төнірегінде айналу бұрышы. Ол бұрышы 360° болуы мүмкін, немесе толық бұрыштың бір бөлігі болуы мүмкін. 4.20-суретте айналу бұрышы 270° айналу денесін жасау мысалы көрсетілген.

AutoCAD-та айналу денесін салу үшін арнайы **Вращать (Revolve)** командасы бар. Бұл команданы шақыру жолдары:

1. **Моделирование** аспаптар панелі \Rightarrow батырмасы;
2. Рисование мәзірі \Rightarrow **Моделирование** \Rightarrow **Вращать**;
3. Командалық жолда **Вращать** немесе **Revolve** сөзін енгізу;
4. Басқару пульті \Rightarrow **3D Make (3D построения)** \Rightarrow **Вращать**.

Вращать командасын шақырғанда командалық жолда келесі жазу шығады:

Команда: _revolve

Текущая плотность каркаса: ISOLINES=4

Выберите объекты для вращения:

Айналдырылатын объектіні нұсқайсыз.

Егер денелердің бір жақтарын айналдыру керек болса **CTRL** пернесін басып тұрып, қажетті объектілерді белгілейсіз.

Блоктардың ішіндегі объектілерді айналдыруға болмайды. Сол сияқты өзін-өзі қиятын полисызықтарды да айналдыруға болмайды. Айналдыру командасы полисызықтың енін ескермейді және оны орта сызығымен айналдырады.

Начальная точка оси вращения или [Объект/X/Y/Z] <Объект/оси> Айналдыру осінің бірінші шеткі нұктесін көрсету керек.

Конечная точка оси:

Айналдыру осінің екінші шеткі нұктесін көрсетесіз.

Угол вращения или [Начальный угол] <360>:

Объектінің айналу осі төнірегінде айналу бұрышын енгізу керек.

Объект опциясын таңдасаңыз, айналдыру осі ретінде алдын-ала сзылған объектілерді таңдауға болады.

Осьтің оң бағыты ретінде объектінің ең жакын нұктесінен ең шеткі нұктесіне қарай бағыты есептеледі. Ось ретінде келесі объектілерді колдануға болады:

кеңінділер;

полисызықтың тұзу сегменттері;

денелер мен беттердің тұзу жиектері.

X (ось) опциясын таңдасаңыз, ағымды ПСК-ның X осін айналдыру осі ретінде колданасыз.

Y (ось) опциясын таңдасаңыз, ағымды ПСК-ның Y осін айналдыру осі ретінде колданасыз.

Z (ось) опциясын таңдасаңыз, ағымды ПСК-ның Z осін айналдыру осі ретінде колданасыз.


Егер изосызықтардың санын көбейткіңіз келсе, командалық жолда **isolines** командасын жазыңыз, командалық жолда келесі жазу шығады:

Новое значение ISOLINES <4>:

Осы жерде қажетті санды енгізесіз.

4.1.8 Сығу денелері

Сығу (Выдавить (extrude)) командасты тұйықталған жазық объектілерден дene алуға мүмкіндік береді. Сығу объектілері ретінде тұйық кисықтарды: полисызықтарды, көпбұрыштарды, тік төртбұрыштарды, эллипстарды және облыстарды қабылдауға болады.




4.20-сурет

Бұл команданы шақыру жолдары:

1. Моделирование аспаптар панелі \Rightarrow  батырмасы;
2. Рисование мәзірі \Rightarrow Моделирование \Rightarrow Выдавить;
3. Командалық жолда Выдавить немесе Extrude сөзін енгізу;
4. Басқару пульті \Rightarrow 3D Make (3D построения) \Rightarrow Выдавить.



Денені жасаушы бастапқы объект



Сығу арқылы алынған дene

4.21-сурет


4.22-сурет

Үштаратымен жалғасқан бөлек кесінділер мен дөгаларды облыска немесе түйік полисызыққа түрлендіру керек, содан соң алынған объекттің сығу денесін жасау үшін қолдануға болады.

Облысты **Область (Region)** командасының көмегімен немесе **Рисование (Draw)** аспаптар панелінен  pictogrammasын басу арқылы жасауға болады. 4.21 - суретте сығу денесін жасау үшін бастапқы объект көрсетілген. 4.22 - суретте сығу денесі көрсетілген, оның сығу биіктігі 100мм.

Тор күйісінің
диаметрі

Тор радиусы



4.23-сурет

Бұл денені түрғызу кезіндегі AutoCAD графикалық жүйесімен диалог төмендегідей болады:

Command: _extrude (Команда: _Выдавить)

Current wire frame density: ISOLINES=15 (Жүйе Изосызық параметрінің мәнін еске салады, ол 15-ке тең)

Содан соң компьютер сығу объектісін нұсқауды сұрайды:

Select objects: 1 found

Одан кейін сығу биіктігін (*height*) немесе сығу траекториясын [Path] енгізу керек. Биіктікті көрсетеміз - 100 мм:

Specify height of extrusion or [Path]: 100

Биіктіктің мәнін бергеннен кейін компьютер *жіңішкери бұрышын (angle of taper)* сұрайды. 0°; мәнін енгіземіз.

Specify angle of taper for extrusion <0>:0

Команданың орындалуы *Enter* пернесін басумен аяқталады.

4.1.9 Top

Шеңберді өзінің жазықтығында орналасқан түзу төнірегінде айналдыrsa тор беті пайда болады (4.23-сурет). AutCAD программасында торды **Top (torus)** командасының көмегімен түрғызуға болады. Бұл команданы шақыру жолдары:

1. Моделирование аспаптар панелі ⇒  батырмасы;
2. Рисование мәзірі ⇒ Моделирование ⇒ Top;
3. Командалық жолда Выдавать немесе Torus сөзін енгізу;
4. Басқару пульті ⇒ 3D Make (3D построения) ⇒ Выдавать.

Команданы шақырғанда командалық жолда келесі жазу шығады:

Команда: _torus

Центр или [3Т/2Т/ККР]:

Бұл жерде тор центрінің координаталарын енгізу керек, тор центрі тор осін анықтайды.

Радиус или [Диаметр] <0.0000>:

Тор радиусын (тордың айналу осінен торды жасаушы шеңбердің центріне дейінгі кашықтық) енгізу керек.

Радиус полости или [2Точки/Диаметр]:

Бұл жерде торды жасаушы шеңбердің радиусын енгізу керек. Оны тор күйсінің радиусы дейді. Егер тор күйсінің радиусы тор радиусынан



4.24-сурет

үлкен болса, яғни тордың айналу осі жасаушы шеңбермен киылыштын болса, тор жабық болады.

4.24 – суретте **Визуалды стильдің Концептуальный** түрінің көмегімен тордың боялған кескіні көрсетілген.

4.1.10 Ұғыстыру (Сдвиг - Sweep)



4.25-сурет

AutCAD программасында **Сдвиг (Sweep)** командасының көмегімен жазық сызықты (контур) ашық немесе түйік 2D немесе 3D траекторияның бойымен ұғыстыру арқылы жаңа денені немесе бетті тұрғызуға болады (4.25-сурет).

Траектория бойымен түйік жазық сызық қозғалатын болса дene тұрғызылады. Егер траектория бойымен ашық жазық сызық қозғалатын болса

бет тұрғызылады. Сонымен қатар, бір жазықтықта орналасқан бірнеше объектілерді де траектория бойымен ұғыстыруға болады.

Ұғыстыру операциясы орындалған кезде контур траекторияға перпендикуляр орналасып қозғалады.

Бұл команданы шақыру жолдары:

1. Моделирование аспаптар панелі ⇒ батырмасы;
2. Рисование мәзірі ⇒ Моделирование ⇒ Сдвиг;
3. Командалық жолда Сдвиг немесе Sweep сөзін енгізу;
4. Басқару пульті ⇒ 3D Make (3D построения) ⇒ Сдвиг.

Сдвиг (Sweep) командасының көмегімен келесі жазық сызыктарды ұғыстыруға болады: кесінді, доға, эллипстік доға, 2D полисызық, 2D сплайн, шеңбер, эллипс. Траектория ретінде келесі объектілерді кабылдауға болады: кесінді, доға, эллипстік доға, 2D полисызық, 2D сплайн, шеңбер, эллипс, 3D полисызық, 3D сплайн, спираль, дененің немесе беттің жиектері.

4.1.11 Қималары бойынша (По сечениям - Loft)

AutCAD программасында **По сечениям (Loft)** командасының көмегімен берілген бірнеше көлденең қималары бойынша жаңа бетті немесе денені салуға болады. Көлденең қималар беттің немесе дененің профилін (пішімін) анықтайды. Көлденең қималар ашық (мысалы, доға) немесе түйік (мысалы, шеңбер) болуы мүмкін. Команданы қолдану үшін кемінде екі қима берілу керек.

Бұл команданы шақыру жолдары:

1. Моделирование аспаптар панелі ⇒  батырмасы;
2. Рисование мәзірі ⇒ Моделирование ⇒ По сечениям;
3. Командалық жолда По сечениям немесе Loft сөзін енгізу;
4. Басқару пульті ⇒ 3D Make (3D построения) ⇒ По сечениям.

Команданы шақырганнан кейін командалық жолда келесі жазу шығады:



Выберите поперечные сечения в восходящем порядке:

Беттің немесе дененің кималары болып келетін ашық немесе түйік сызықтарды таңдау керек.

Задайте опцию [Направляющие/Путь/Только поперечные сечения] <Только поперечные сечения>:

Көлденең кималарды таңдау үшін Enter пернесін басыңыз. 4.26 – суретте денені тек көлденең кималардың көмегімен салу көрсетілген.

Направляющие опциясын таңдасаныз, бетті немесе денені бағыттауыштар бойымен түрғызды.



4.26-сурет


Бағыттаушы сызықтар – бұл беттің немесе дененің пішімін қосымша анықтайтын түзулер немесе қисықтар.

Путь опциясы кималары бойынша бетті немесе денені берілген траектория бойымен түрғызуға мүмкіндік береді. Қисық сызықты траектория барлық кималардың жазықтығын қылп өту керек.

4.2 Үшөлшемді объектілерді редакциялау

AutoCAD жүйесінің редакциялау командалары сызбада түрлі өзгерістер жасауға мүмкіндік береді.

Үш өлшемді объектілерді редакциялау үшін арнайы аспаптар панелі қолданылады (4.27-сурет).



4.27-сурет




4.28-сурет

Сонымен қатар, үшөлшемді объектілерді құлама мәзірдің **РЕДАКТИРОВАНИЕ**, немесе **ИЗМЕННИТЬ**, (**Modify**) бөліміндегі командалардың көмегімен редакциялауға болады. Ең қолайлысы **Редактировать** атты жылжымалы панельді колдану болып табылады (4.28-сурет).

4.2.1 Денелерді біркітіру

AutoCAD программасында екі немесе бірнеше денені біркітіру үшін **Объединение (Union)** командасы қолданылады. Ол команданы келесі жолдармен шақыруға болады:

1. Редактирование мәзірі ⇒ Редактирование тела ⇒ **Объединение**;
2. Моделирование аспаптар панелі ⇒ батырмасы;
3. Командалық жолда **Объединение** немесе **Union** сөзін енгізу;
4. Басқару пульті ⇒ **3D Make (3D построения)** ⇒ **Объединение**.



4.29-сурет

Команданы шақырғаннан кейін командалық жолда келесі жазу шығады:

Select objects: (Выберите объекты:)

Объектілерді бір-бірлеп таңдауға болады немесе барлығын бірдей рамкамен таңдауға болады. Команда **Enter** пернесін басумен аяқталады. Команданың орындалу мысалы 4.29 – суретте көрсетілген.

4.2.2 Денелерді алу

AutoCAD программасында бір денеден екінші бір денені алу үшін **Вычитание (Subtract)** командасы қолданылады. Ол команданы келесі жолдармен шақыруға болады:

1. Редактирование мәзірі ⇒ **Редактирование тела** ⇒ **Вычитание**;

2. Моделирование аспаптар панелі ⇒  батырмасы;

3. Командалық жолда Вычитание немесе **Subtract** сөзін енгізу;

4. Басқару пульті ⇒ **3D Make (3D построения)** ⇒ **Вычитание**.

Команданы шақырғаннан кейін командалық жолда келесіжазу шығады:

Select solids and regions to subtract from: (Қай облыстар немесе объектіден басқа денелер алынатынын көрсетінің.)


Объектілерді таңдауда дәлдегішінің көмегімен кезек-кезек көрсетуге болады және рамканың көмегімен бірнеше объекттің бірден көрсетсе болады. Объектілерді таңдау **ENTER** пернесін басумен аяқталады.

Содан соң командалық жолда алынатын объектілерді көрсетуді сұрайды:

Select solids and regions to subtract :

Команданы орындау **ENTER** пернесін басу арқылы аяқталады.

Команданың орындалу мысалы 4.30 – суретте көрсетілген.



4.30-сурет

4.2.3 Массив

Үш өлшемді объектілердің XY жазықтығында массивін жасау үшін **Массив (Array)** стандарт командасын қолдануға болады. Дөңгелек және тікбұрышты массивтерді жасау жазық объектілердің массивін жасаудан ешбір айырмашылығы жоқ (4.31 - сурет). 3M-массив (**3d array**) командасы үшөлшемді тікбұрышты және дөңгелеу массивтерді жасауға мүмкіндік береді. Үшөлшемді тікбұрышты массивтер осындаидай жазық массивтерден айырмашылығы – мұнда қатарлар мен бағандарға қабаттар (этаждар) қосылады. Өкінішке орай, мұнда алғы шарттарды екіөлшемді массивті жасағандағыдей диалогтық терезе-

де емес, командалық жолда енгізуге тұра келеді. Бұл енгізіліп қойған параметрлерді өзгертуді қыынданатады, сондыктан бастапқы шарттарды енгізгенде аса мүкият болған жөн.



4.31-сурет

4.2.4 Фаска салу

Фаска (Chamfer) командасын қаттыденелі объекттіде фаска жасау үшін колдануға болады.

Бұл операция төмендегідей жолмен орындалады.

РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) аспаптар панеліндегі **Фаска (chamfer)** pictogrammasын басыңыз. Командалық жолда келесі жазу пайда болады:

Command: _chamfer (команда: Фаска)

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000

(Кесу режимі) **Фаска параметрлері Ұзындық1=10.0000, Ұзындық2=10.0000**

Бұл әкпарат ағымдық режимде фасканың сыртындағы сызықтардың кесілеттінін және фасканың бірінші және екінші кесінділерінің ұзындықтарын көрсетіп отыр.

Одан кейін жүйе фасканы жасауға немесе опцияларын ауыстыруға сұрау береді:

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

Бірінші кесіндін таңдаңыз немесе [Полисызық/ұзындық/бұрыш/кесу/әдіс]:

Қатты денелі объектінің фаска жасалатын қырын көрсетеміз. AutoCAD таңдалған элементтің түрін анықтап, келесі ақпарды береді:

Base surface selection... (Базалық бет таңдалуда...)

Сұрау: Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK> (Бетті таңдау опциясын беріңіз [Келесі/ОК<ағымдық>]).

Базалық бет – қаттыденелі объектінің фаска жасауға болатын, қырлармен шектелген жағы.

Базалық бетті дұрыс таңдау өте маңызды, есіреле фаска катеттерінің ұзындықтары әр түрлі болса. Фасканың бірінші ұзындығы базалық бетте, ал екіншісі – іргелес жағында орналасады.

Егер беттің дұрыс таңдалғанына көзіңіз жетсе, ENTER пернесін басаңыз.

Одан кейін жүйе базалық беттегі фасканың ұзындығын сұрайды:

Specify base surface chamfer distance <10.0000>: 15

Пернетақтадан 15 санын тереміз, ENTER пернесін басамыз.

Командалық жолда екінші катеттің ұзындығын сұрайды:

Specify other surface chamfer distance <10.0000>: 15

Фасканың екінші катетінің ұзындығын пернетақтада 15 санын жазу арқылы енгіземіз де, ENTER клавишаын басамыз. Содан соң сұрау болады:

Select an edge or [Loop]: (Қырын таңдаңыз немесе [Контур]):


Беттің фаска жасалатын бір немесе бірнеше қырын көрсету керек, команданы ENTER пернесін басу арқылы немесе тышқанның он батырмасын шерту арқылы аяқтайды. 4.32-суретте фаска жасаудың үлгісі көрсетілген.

4.2.5 Түйіндесу

Түйіндесу (Fillet) командасын қаттыденелі объектіде түйіндесу орындау үшін қолдануға болады.

РЕДАКТИРОВАНИЕ (Modify) аспаптар панеліндегі **Сопряжение (Fillet)** пиктограммасын басыңыз. Командалық жолда келесі жазу пайда болады:

Command: _fillet (Команда: сопряжение),




4.32-сурет

Сонымен катар ағымдық режим туралы акпарат береді:

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000

Содан соң командалық жолда келесі сұрақ болады:

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: (Выберите первый объект или [Полилиния/Радиус/ обрезка])



4.33-сурет

Бұл сұраққа жауап ретінде қаттыденелі үшөлшемді объекттің түйіндесетін іргелес жактарының қырын нұсқау керек.

Командалық жолда түйіндесу радиусын енгізуі сұрайды. Түйіндесу радиусын 15-ке тең етіп аламыз:


Specify fillet radius <10.0000>(задайте радиус сопряжения): 15

Команданы **ENTER** пернесін басу арқылы немесе тышқанның оң батырмасын шерту арқылы аяктайды. 4.33 - суретте түйіндесу жасаудың үлгісі көрсетілген.

4.3 Визуализация

Кескіндеу стильдері – көрініс экранында жиектердің кескіні мен көлеңкелерді басқаратын параметрлердің жиыны. Кескіндеу стильдерін колданған кезде өзгеріс нәтижесі көрініс экранында бірден көрінеді.

Кескіндеу стильдерінің бес түрі колданылады (4.34 – сурет):



4.34-сурет

2D каркас. Объектілер кесінділер мен қисықтар түрінде кескінделеді (жақтар мен денелердің жиектері ретінде).

3D скрытые. Объект каркас түрінде кескінделеді. Артқы жақтарға қатысты сыйыктар көрінбейді.

3D каркас. Объектілер кесінділер мен қисықтар түрінде кескінделеді (жақтар мен денелердің жиектері ретінде).

Концептуальный. Объектілер боялып, жақтардың арасындағы жиектер тегістеліп көрсетіледі. Бояу Гуч стилі қолданылады. Бұл стиль бойынша сұық түсте жылы түске өту байқалады. Бұл эффект шынайы кескіннен алыстау болғанымен, осылай бояу модельдің айқын кескінделуіне асер етеді.

Реалистичный. Объектілер боялып, жақтардың арасындағы жиектер тегістеліп көрсетіледі. Объектілердің материалдары кескінделеді.

Ренк беру

Үшөлшемді кескіндер екі өлшемді кескіндерге қарағанда шынайы болып көрінгенімен, оларға шынайы түстер, жарық пен көлеңкелер және т.б. нәрселер жетіспейді. Кескіндерге ренк беру оларды мейлінше шынайы етіп көрсетеді. Визуализацияның бұл түрін үшөлшемді беттер мен қаттыденелі объектілерге қолдануға болады. Ренктеудің жэй бояудан айырмашылығы, бұл едәуір күрделі процедура, әр түрлі оптикалық эффектілердің көмегімен үшөлшемді сахнаның кескінін жоғары дәрежеде шынайы етіп көрсетеді. 4.35 – суретте графикалық жүйенің




4.35-сурет

осындағы функционалдық кескіндерінің қолдануымен жасалған сахна көрсетілген.

Ренктеу (Рендеринг) – бірнеше рет қайталап жасап қажетті нәти-


жеге кол жеткізетін көпэтапты процесс. Ренктеуді орындау үшін *Тонирование* (Рендеринг) аспатар панелін қолдану керек (4.36 - сурет). Төменде ренктеуді орындаудың жолы көрсетіледі.



4.36-сурет

1. Жарық көздерін жасаңыз. AutoCAD жүйесінде төрт түрлі жарық көздері бар: шашыранқы - *рассеянный (ambient)*, қашықтағы - *удаленный (distant)*, нүктелі - *точечный (point)* и бағытталған жарық көзі – *прожектор (spotlight)*.


2. Сахнаны жасаңыз. *Сахна* – бұл жарық көздерімен берілген көрініс.
3. Материалдар кітапханасынан материалдарды енгізу керек. Меншікті материалдарды жасауға болады. *Материал* – бұл беттің қасиеттерінің жиыны. Оның құрамына беттің түсі текстурасының үлгісі, беттен жарықтың ыдырауы, шағылышы, сынуы, беттің кедірбұдырылығы, мөлдірлігі және микрорельеф картасы.
4. Материалдарды сызбадағы объекттермен байланыстырыңыз.
5. Фон мен туман эффектісін қосыңыз.
6. Ренктің параметрлерін орнатыңыз.
7. Модель кескінін ренктеніз. (*Тонирование (Render)* батырмасын басыңыз).




4.37-сурет

AutoCAD графикалық жүйесінде ренктеудің үш түрі бар – жеңілдетілген (Render), фотопрактик (Photo Real) и сәуле трассалу (Photo Raytrace).

4.37 – суретте прожектор (*spotlight*) – бағытталған жарық көзін пайдалану мысалы көрсетілген. 4.38 – суретте (*distant*) – қашықтағы жарық көзін пайдалану мысалы көрсетілген. 4.39 – суретте жарық көзінің екеуінің бірге пайдалану мысалы көрсетілген. На рисунке 8 показан пример использования двух источников света одновременно.



4.38-сурет



4.39-сурет

5 КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКАДАН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР


1-тәжірибелік жұмыс. Графикалық жүйемен танысу. AutoCAD интерфейсі

AutoCAD интерфейсі Windows-ка стандартты болып келетін басқару элементтер тобын қолданады. Операциялық жүйенің өзімен таныс немесе Microsoft Office пакетін білетін пайдаланушыларда AutoCAD терезесінің элементтерімен жұмыс істей, онда командаларды енгізу қындық тудырмайды.

Төменде AutoCAD интерфейсінің негізгі элементтері қыскаша көлтірілген.

AutoCAD-тың негізгі терезесі.

AutoCAD-ды жүктегендеге 1-ші суретте көрсетілгендей бірнеше элементтерден тұратын терезе пайда болады.



1-сурет

Олардың негізгілері:

- мәзір жолы (терезенің жоғарғы жағында орналасады),
- қалып күй қатары (терезенің төменгі жағында орналасады),

- графикалық терезе (оны басқаша AutoCAD-тың графикалық алаңы деп атайды),
- командалық жол,
- мензер қылышы,
- бірнеше аспаптар тақтасы.

Бұл элементтерді әр қайсысының өзінің функционалдық тағайын-дамалары бар және олар анығырақ төменде қарастырылады.

Мәзір жолы

Экранның жоғарғы бөлігінде мәзір жолы орналасқан. Онда функционалдық белгілері бойынша топталған AutoCAD-тың командалары орналасқан.

Аспаптар тақтасы

Аспаптар тақтасы пиктограммалар (AutoCAD-тың белгілі бір командаларымен байланысқан, суреті бар тік төртбұрыш тәріздес графикалық элемент) тобын құрайды.

Графикалық аймақ

Объектілерді түрғызу процесінің барлығы AutoCAD-тың негізгі терезесінің графикалық аймағында орындалады. Бұл аймақтың шекарасын табуға әрекеттенбеніз, себебі оны іс жүзінде шексіз деп айтуда болады. Айталық, Сіз бұл жерде он киллометрлік плотинаның сывасын салумен немесе миллиметрдің жүзден бір бөлігін құрайтын микроэлементті жобалаумен айналыссаңыз болады, және бұның барлығын Сіз 1:1 масштабпен орындаісyz.

Командалық жол

Командалық жолға (немесе басқа әдебиеттерде кездестіруге бола-тындаі, командалық терезе) AutoCAD-ты басқару командалары мен олардың параметрлері енгізіледі және орындалып жатқан операцияларға жүйенің реакциясы туралы ақпарат шығарылады. Командалық жолдағы ақпарат автоматты түрде мәтіндік терезеде көрінеді және командаларды орындау хаттамасына жазылады. Диалог мәтінін толық көру үшін F2 пернесін басу қажет, сонда экранда да мәтіндік терезе пайда болады.

Қалып-күй катары

Қалып-күй катарында мензер кимасының координаттары мен сывба режимдерінің, мысалы, Қадам (Шаг), Тор (Сетка), Орто, Түзету (Выравнивание), Ізкесу (Отслеживание) және тағы басқаларының күйі көрсетіледі. Режимдердің атаулары әрдайым дәрежелік жолда батырмалар күйінде орналасады. Сәйкес режимдерді қосып немесе өшіру


үшін сол режимнің батырмасын басу арқылы, немесе пернетақтаның функционалдық пернелері F3-F11 басу арқылы жүзеге асады. Сәйкес режим қосулы тұрғанда оның батырмасы визуалды түрде басулы тұрады.

Мензер киылсы мен таңдау дәлдеуіші

Мензер киылсысы сыйбада нүктелерді көрсету үшін, ал таңдау дәлдеуіші – редакциялау командаларында объектілерді таңдау үшін қажет. Редакциялау командаларында жүйе объектіні таңдауға сұраныс жасаған кезде мензер киылсы автоматты түрде таңдау дәлдеуішіне айналады. Егер жүйе нүктелердің координаттарына сұраныс жасаса, онда кері процесс жүреді. Мензер киылсы мен таңдау дәлдеуішін басқаруға көрсету құрылышы ретінде әдетте тышқан қолданылады. Мензер киылсының ағымдағы коордианаталары қалып-күй қатарының сол жағында көрінеді (AutoCAD терезесінің төменгі сол жағында).

Контексттік мәзір

Контексттік мәзір (командалар жиынтығы орналасқан тік төртбұрыш алан) экранда тышканның оң жақ батырмасын басқанда пайда болады және ол мензер киылсының жаңынан шығады. AutoCAD-та



2-сурет

контексттік мәзірдегі командалар құрамы бірнеше параметрлерге байланысты, соның ішінде:

- мәзірді шақырған кездегі команданың типіне байланысты,
- мензердің экрандағы орнына байланысты,
- контексттік мәзірді шақырған кезде **<Shift>** пернесін басуға байланысты.

Контексттік мәзірге мысал 2-ші суретте көрсетілген.


Контекстік мәзір командаларының тобында әдетте Шығу деген команда болады, сол арқылы активті командамен жұмысты аяқтаса болады.

Анықтама ақпаратты алу

AutoCAD-та жұмыс істей отырып пайдаланушы анықтаманың бірнеше түрін ала алады.

Windows астында жұмыс жасайтын басқа да бағдарламалардағы сиякты AutoCAD-тың мәзір жолының соңғы бөлімі Анықтама (Справка) деп аталады. Бұл бөлімнен Анықтама пунктін таңдасаның экранда анықтамалық режим терезесі ашылады (3-сурет).

Бұл терезедегі құрылымдық анықтамалық акпарат Пуск мәзірін-



3-сурет


дегі Windows жайлы анықтамаға ұксас. Бұл терезе AutoCAD команданы күту режимінде болғанда және команда орындалып жатпаған жағдайда F1 пернесін басу арқылы шақырылады. Егер Сіз кез келген команданы орынданап отырып, тек сол команда жайында анықтама алғызыз келсе F1-ді басыңыз.

2-тәжірибелік жұмыс. Мұқаба бетті жасау.


Мұқаба бетті жасаудың бірінші этапы – бұл A4 пішімді контур және МЕСТ 2.301-68-ге сәйкес сызба алаңының рамкасын сыйзу.

Сызбаны сыйбас бұрын өзімізге кажетті сыйыктардың түрлерін қабаттар құру арқылы жасап аламыз. Бізге екі түрлі сыйық түрі қажет. Оның бірі сызба алаңының рамкасы және A4 форматын сыйзуға арналған сыйыктар. Меню жолынан **Формат** бөліміне кіріп **Қабат (Слой)** басамыз. Нәтижесінде келесі терезе шығады:

Бұл терезенің жоғарғы жағында **Жаңа қабат құру** (*Создать слой*) батырмасын басамыз да қабаттың атын **Контур** деп, **Сызық типін** (*Тип линий*) **Continous**, **Сызық қалыңдығы** (*Вес линий*) 0,8 деп береміз. Тағы



1-сурет



2-сурет



3-сурет



4-сурет

да **Жаңа қабат құру** (*Создать слой*) батырмасын басамыз да бұл жолы оны **A4** атап, **Сызық типін** (*Тип линий*) **Continous**, **Сызық қалыңдығы** (*Вес линий*) 0,35 деп орнатамыз да ОК батырмасын басамыз;

A4 қабатын ағымдағы қылыш орнатамыз. Ол үшін аспаптар тақтасынан **Қабаттар** (*Слои*) төменге карай деген бағытшаны басамыз да, сол жерден өзіміз құрган қабаттарды көреміз.

Сол тізімнің ішіне **A4**-ті таңдау үшін тышқанның сол жақ батырмасын басамыз.


Енді сызбаны сызбас бұрын, барлық түзулер тек горизонталь немесе вертикаль ғана сызылатын режимді орнатып аламыз, оны **OPTO** (режимдер тақтасы, немесе қалып-күй қатары, AutoCAD жұмыс терезесінің төменгі жағында орналаскан) батырмасын басу арқылы орнатамыз.

Содан кейін **Кесінді** (*Отрезок*) түзулерді сызу командасын пайдаланамыз. Бұл команданы келесі тәсілдер арқылы шақырса болады:




5-сурет

меню жолынан **Салу** (*Рисование*)—ден **Кесінді** (*Отрезок*) пунктін таңдау арқылы, немесе **Салу** (*Рисование*) құрал-саймандар тақтасының сәйкес пиктограмманы басу арқылы.




6-сурет


Осыдан кейін командалық жолда келесідей жазу пайда болады:




(Команда: бірінші нүктесінде:) яғни, компьютер түзудің бастапқы нүктесінің координаталарын сұрап түр. Сұраныска жауап ретінде 0,0 координаталарын енгізіп, *Enter* пернесін басамыз.



Бастапқы нүктесі берілгеннен кейін, командалық жолда келесі сұраныс шығады:



(Келесі нүкте немесе [Болдырмай]):) ягни компьютер түзудің екінші нүктесін беруді сұрап тұр. Оған A4 форматының ені 210 мм деп жазамыз да тағы *Enter* пернесін басамыз. Содан кейін тышқанның көмегімен түзудің бағытын жоғары қарай деп көрсетіп, оған A4 форматының ұзындығын енгіземіз 297 мм де *Enter* пернесін басамыз. Осы операцияны 7-суреттегідей тік төртбұрыш жасалынғанша қайталаймыз.



7-сурет


Ендігі кезекте МЕСТ 2.301-68- ге сәйкес сызба аланының рамкасын сызу қажет. **Контур** қабатын ағымдағы қылып орнатамыз да, қайта **Кесінді(Отрезок)** түзулерді сызу командасын таңдаймыз. Командалық

жолда шықкан сұранысқа жауап ретінде 20,5 деп енгізіп, *Enter* пернесін басамыз.

Команда:

Команда: _line Первая точка: 20,5

Келесі сұраныста компьютер түзудің екінші нүктесін беруді сұрайды. Оған сызба алаңының рамкасының ені 185 мм деп жазамыз да тағы *Enter* пернесін басамыз. Содан кейін тышқанның көмегімен түзудің бағытын жоғары қарай деп көрсетіп, оған сызба алаңының рамкасының ұзындығын 287 мм енгіземіз де, *Enter* пернесін басамыз. Осы операцияны 8-суреттегідей тік төртбұрыш жасалынғанша қайталаймыз.



8-сурет

Салынған сызбаның сзықтарының қалындықтарын көру үшін



322 1802,59,2339,0,0000 ШАГ СЕТКА ОРТО ОТС ПОЛЯР ПРИВЯЗКА ОТС ОБЪЕКТ ДПСК ДИН ВЕС МОДЕЛЬ

САЛМАК (ВЕС) режимін таңдаймыз. Сонда салынған сызба сзықтарының қалындықтары көрінеді (9-сурет).



9-сурет

Келесі кадамымыз, бұл мәтін жазу. Мәтінді жазбас бұрын оның параметрлерін алдын ала орнатып алудымыз қажет. Ол меню жолынан **ФОРМАТ** бөліміндегі *Мәтіндік стиль*(*Текстовый стиль*) шақыру арқылы ашылатын диалогтық терезеде орындалады (10 - сурет).




10-сурет

Ашылған терезеде келесі түзетулерді енгіземіз:


- 1) Мәтін шрифті(Шрифт) – ISOCPEUR (сызба шрифті);
- 2) Мәтін биіктігі (Высота) – 7 (алғашкы жазылатын сөздеріміздің биіктігі 7 болғандықта 7-ні таңдаңық, бірақ бұл мән мұқаба бет жазуының стандартына сай өзгереді);

- 3) Қиғаштық бұрышы (Угол наклона) – 15;

Сонда нәтижесінде бұл терезеде тәмендегідей болуы кажет:



11-сурет



12-сурет

Барлық мәндерді енгізіп болғаннан кейін **Колдану (Применить)** ба-тырмасын басамыз.

Енді нақтылай мәтінді жазуға кірсеміз. Ол үшін **Салу (Рисование)** аспаптар тақтасынан **Мәтін (Текст)** А пиктограммасын басып жазуға кірсеміз.


Мәтінді жазағанда **Формат текста** деген кішігірім терезе шығады сол терезеде жазылатын мәтінді пішімдеуге болады (оның шрифтін, өлишемін, мәтіннің түсін, қигаштығының бұрышын, әріптердің ара қашықтығын және тағы басқа беруге болады).

Төменде түрлі шрифтермен жазылған мәтіндер көрсетілген (13-сурет):




13-сурет

Нәтижесінде мұқаба бет келесідей болып шығуы керек (14-сурет).




16-сурет

Осы сыйбамызды сақтаймыз. Ол үшін мынадай қадамдарды орындау кажет:



14-сурет

- 1)Мәзір қатарынан **Файл-Сақтай(Сохранить)**.
- 2) Сонда келесідей терезе шығады:



15-сурет

Бұл терезеде (16-сурет) **Файл аты(Имя файла)** деген жерге Мұқаба бет деп жазып(негізінде файлға өзіңіз түсінетіндей кез келген ат бере беруге болады) **Сақтай(Сохранить)** батырмасын басу керек. Сол уақытта файлымыз көрсетілген жerde сакталынады (Біздің мысалда ол **Жұмыс устелінде (Рабочий стол)** сакталынады).


Енді негізгі жазуды орындау үшін мына кадамдарды орындаимыз:

- 1) Жаңа бет ашу: меню қатарынан **Файл-Кұру (Создать)** басамыз.

Сонда шаблондары бар төменгідей терезе шығады, одан **acadiso** шаблонын таңдау, **Ашу (Открыть)** батырмасын басамыз. Нәтижесінде жаңа бет ашылады.


1) Оған мұқаба беттегідей A4 форматын және сызба алаңының рамкасын салыңыз. Барлығын жоғарыда аталып кеткен қадамдар бойынша орындаймыз.

2) A4 форматы мен рамканы салып біткенен кейін *Салу (Рисование)* аспаптар панелінің *Кесінді (Отрезок)* пиктограммасын пайдаланып негізгі жазуды сымамыз.



17-сурет


Сәйкесінше барлық мәтіндерін толтырғаннан кейін негізгі жазу келесі түрде болуы кажет (18-сурет).



18-сурет

3-тәжірибелік жұмыс.

Сызбаны орындауда алдындағы дайындықтың үш кезеңі және түйіндесу элементтері бар жазық фигураның сымбасын орындау.





І кезең. Қажетті Қабаттарды (Слои) күру.

Объекттер қасиеттері (Свойства объектов) аспаптар панелінен **Кабаттар (Слои)** пиктограммасын таңдаңыз. AutoCAD жүйесі **МКабаттар қасиеттерінің менеджері (Менеджер свойств слоя)** атты диалогтық терезені ашады.

Жаңа (Новый) батырмасын басыңыз.

Жаңа қабат пайда болады, AutoCAD жүйесі оны үнсіздік бойынша **Кабат1 (Слой1)** деген атпен сактауды ұсынады.





Жана ат беріңіз:

- Контур және ENTER пернесін басыңыз.

Жаңа (Новый) батырмасын басыңыз.


Жана ат беріңіз: **осытік** және ENTER пернесін басыңыз.

Жаңа (Новый) батырмасын басыңыз. Жаңа ат беріңіз: **өлшемдік** және ENTER пернесін басыңыз.

Қабаттағы түзудің түсін, типін және қалындығын өзгерту үшін курсорды сәйкесінше бағанға апарып тышқанның сол жақ батырмасын бассаңыз, экранда таңдауға сәйкес диалогтық терезе шығады.

OK батырмасын басып, терезені жабыңыз.

2 кезең. Қажетті мәтіндік стильтерді орнату.




Меню жолынан **Формат** бөліміндегі **Мәтіндік стиль** (**Текстовый стиль**) командасын таңдаңыз. Мәтіндік стиль МЕСТ 2.304-81-ге сәйкес орнатылады. Мәтіндерді жазуға келесі шрифтерді колдану ұсынылады: **Simplex.shx** және **ISOCPEUR**. Қарып биіктігі **5 мм**,


Қиғаштығы **15 мм**.

Терезені **Колдану (Применить)** батырмасын басу арқылы жабыңыз.

З кезең. Қажетті өлшем стильдерін құру




Меню жолының **Формат** бөлімінен **Өлшемдік стильдер (Размерные стили)** таңдаңыз. **Түзету (Редактировать)** батырмасын басыңыз. Өлшемдік стильдер МЕСТ 2.307-68 стандартына сәйкес орнатылады.



Сызықтар (Линии), Символдар және бағытшалар (Символы и стрелки) бөлімінде келесілерді орнатыңыз:


Контуранан шегеру (Отступ от контура)(offset from origin) – 0
Бағытшалар ұзындығы (Размер стрелки) – 4



Мәтін (Текст) бөлімінде келесілерді орнатыңыз:

Олшемдік сызыктан шегерім (Отступ от разм.линии) – **1.5** және тerezede - **ISO Standart** дегенді орнатып койыңыз. **OK** батырмасын басып тerezені жабыңыз.

Кабаттардың, олшемдердің және мәтіндік стильтерді орнатып болғанан кейін сыйбаны сызуға кірісеміз.



Объектілер қасиеттері (Свойства объектов) құрал-саймандар тақтасынан **Қабаттар (Слои)** пиктограммасын таңдаңыз. AutoCAD жүйесі **МҚабаттар қасиеттерінің менеджері (Менеджер свойств слоя)** атты диалогтық тerezені ашады.

Жаңа (Новый) батырмасын басыңыз.

Жаңа қабат пайда болады, AutoCAD жүйесі оны үнсіздік бойынша **Қабат1 (Слой1)** деген атпен сактауды ұсынады.



Жаңа ат беріңіз:

- Контур және ENTER пернесін басыңыз.

Жаңа (Новый) батырмасын басыңыз.

Жаңа ат беріңіз:

- Осытік және ENTER пернесін басыңыз.


Жаңа (Новый) батырмасын басыңыз.

Жаңа ат беріңіз:

- **өлшемдік** және ENTER пернесін басыңыз.

Кабаттағы түзудің түсін, типін және калындығын өзгерту үшін мендерді сәйкесінше бағанға апарып тышқанның сол жақ батырмасын бассаныз, экранда таңдауға сәйкес диалогтық терезе шығады.

OK батырмасын басып, терезені жабыңыз.




Меню жолынан **Формат** беліміндегі **Мәтіндік стиль** (**Текстовый стиль**) командасын таңдаңыз. Мәтіндік стиль МЕСТ 2.304-81-ге сәйкес орнатылады. Мәтіндерді жазуға келесі шрифттерді қолдану ұсынылады:

Simplex.shx және **ISOCPEUR**. Қарып биіктігі **5 мм**,

Қиғаштығы **15 мм**.


Терезені **Колдану (Применить)** батырмасын басу арқылы жабыңыз.



Меню жолының **Формат** бөлімінен **Олшемдік стильдер (Размерные стили)** таңдаңыз.

Түзету(Редактировать) батырмасын басыңыз.


Олшемдік стильдер МЕСТ 2.307-68 сәйкес орнатылады.



Сызықтар (Линии), Символдар және бағытшалар (Символы и стрелки) бөлімінде келесілерді орнатыңыз:

Контурдан шегеру (Отступ от контура)(offset from origin) – 0

Бағытшалар ұзындығы (Размер стрелки) – 4



Мәтін (Текст) бөлімінде келесілерді орнатыңыз:

Өлшемдік сзықтан шегерім (Отступ от разм.линии) – 1.5 және тереңдеме - **ISO Standart** дегенді орнатып койыңыз.

OK батырмасын басып терезені жабыңыз.

Қабаттардың, өлшемдердің және мәтіндік стильдерді орнатып болғанан кейін сызбаны сыйзуға кірсеміз.




Осытік қабатын ағымдағы ретінде орнатып аламыз.

Кесінді(Отрезок) командасын шақыру үшін пиктограммасын басыңыз. **Command: _line Specify first point:** сұранысына экранның сол жағындағы кез келген нүктені беріңіз.


OPTO режимін орнатыңыз. Мензерді жоғары апарып, біраз ара қашықтықта кез келген нүктені көрсетіңіз. Мензерді оң жақта бағыттап және командалық жолда келесіні егізіңіз **Specify next point or [Undo]:** 89. Мензерді төменге бағыттап біраз ара қашықтықтан кейін кез келген нүктені көрсетіңіз.



Кесінді (Отрезок) командасын шакыру үшін пиктограммасын басыңыз. Command: _line Specify first point: сұранысына кесінді ортасына деген объектілік байланысу (привязка) арқылы нүктені көрсетіңіз.



Созындылар арқылы осыткі түзулерді созыңыз.



пиктограммасы арқылы **Шеңбер (Круг)** командасын шакырыңыз. Командалық жолда шыққан сұраныска шеңбер центрін беріңіз -

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of


Қылысы арқылы объектілік байланысты (Объектная привязка по пересечению) пайдалану арқылы шеңбердің центрін көрсетіңіз.

Содан кейін жүйе шеңбердің центрін немесе радиусын беруді сұрайды.

Specify radius of circle or [Diameter]: D

Диаметрді беру үшін командалық жолда **D** әрпін енгізіп, **ENTER** пернесін басыңыз, содан кейін 48- ді енгізіңіз. **Specify diameter of circle: 48** содан кейін тағы **ENTER** пернесін басамыз .


(Шеңбер диаметрін контексттік меню арқылы енгізген)




Контур қабатын ағымдағы етіп орнатыңыз. Қылышу обьектілік байланысы арқылы диаметрі 66 мм тен шенбер тұрғызыңыз.

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of


Specify radius of circle or [Diameter]: D Specify diameter of circle: 66



Қылышу обьектілік байланысы арқылы диаметрі 12 мм тен шенбер тұрғызыңыз. **Command:** _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of **Specify radius of circle or [Diameter]: D Specify diameter of circle: 12**



Қылышу обьектілік байланысы арқылы диаметрі 12 мм тен шенбер тұрғызыңыз. **Command:** _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of **Specify radius of circle or [Diameter]: 12**




Жанама, жанама, радиус (Касательная, касательная, радиус) опциясы арқылы радиусы 70 мм төң шенберді салыңыз.

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _ttr

Specify point on object for first tangent of circle:

Specify point on object for second tangent of circle:

Specify radius of circle <12.0000>: 70



Түйіндесу (Сопряжение) командасын шақырыңыз. Түйіндесу командастың меню жолының *Түзету (Редактировать)* бөлімінен таңдауға болады немесе құрал-саймандар тақатасынан сәйкес атты пиктограмманы басу арқылы шақыруға болады. Командалық жолда келесідей хабарлама шығады:

Command: _fillet


Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: командалық жолда мынаны енгізу керек: R. Содан кейін ENTER пернесін басыныз, сонда командалық жолда төмөндегі шығады::

Specify fillet radius <10.0000> (түйіндесу радиусын көрсет): 8 енгізіңіз. Enter пернесін басқаннан кейін түйіндесу нүктелерін көрсетеміз
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:

Select second object:

Екінші түйіндесуді жасау үшін Enter пернесін басамыз, содан кейін алдында орындаған операцияларды қайталаймыз.




Шеңбер командасын шақырыңыз.

Киылышу бойынша объектілік байланысуды пайдаланып диаметрі 10 мм тең шеңбер салыныз. Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of

Specify radius of circle or [Diameter]: D

Specify diameter of circle: 10



Командалық жолда келесідей хабарлама шығады:

Command: _array

Select objects:

Радиусы 10 мм тең шеңберді және вертикальді осытік сызықты көрсетіп, Enter пернесін басу арқылы объектілерді таңдауды аяқтаңыз.

Содан кейін компьютер массив типін сұрайды – тік төртбұрышты немесе шеңберлі:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p

Пернетақтадан р әртін енгізіңіз, ол шеңберлі массив дегенді білдіреді.

Содан кейін массивтің центрлік нүктесін көрсету қажет, элементтер сол центрді бойлай орналасады Specify center point of array: _cen of (шеңбер центрі бойынша объектілік байланысты ⓧ пайдаланып, массивтің центрін көрсетіңіз

Содан кейін массивтагы элементтер санын беру қажет


Enter the number of items in the array: (массивтегі элементтер санын көрсетіңіз) 7

Осыдан кейін компьютер шеңберлі массивті толтырудың бұрышын сұрайды. Үнсіздік бойынша толық шеңберлі массив алғынады, яғни 360° .

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: (толтыру бұрышын көрсетіңіз:) Enter пернесін басыңыз.

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: (Массив элементтерін бұру қажет па? [Иә/Жоқ]<Иә>:) Enter пернесін басыңыз.

Созындылар арқылы вертикальді осьтік тұзуді созу керек.



Командалық жолда келесідей хабарлама шығады:

Command: _array

Select objects:

Радиусы 10 мм тең шеңберді және вертикальді осьтік сызықты көрсетіп, Enter пернесін басу арқылы объектіледі тандауды аяктаныз.

Содан кейін компьютер массив типін сұрайды – тік төртбұрышты немесе шеңберлі:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p

Пернетақтадан р әрпін енгізіңіз, ол шеңберлі массив дегенді білдіреді.

Содан кейін массивтің центрлік нүктесін көрсету қажет, элементтер сол центрді бойлай орналасады **Specify center point of array: _cen of** (шеңбер центрі бойынша объектілік байланысты пайдаланып, массивтің центрін көрсетіңіз

Содан кейін массивтагы элементтер санын беру қажет


Enter the number of items in the array: (массивтегі элементтер санын көрсетіңіз) 7

Осыдан кейін компьютер шеңберлі массивті толтырудың бұрышын сұрайды. Үнсіздік бойынша толық шеңберлі массив алғынады, яғни 360° .

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: (толтыру бұрышын көрсетіңіз:) Enter пернесін басыңыз.

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: (Массив элементтерін бұру қажет па? [Иә/Жоқ]<Иә>:) Enter пернесін басыңыз.

Созындылар арқылы вертикальді осьтік тұзуді созу керек.



Мәзір жолынан **Түзету (Редактировать)** бөлімінен Кесу (Обрезать) командасын шақырыңыз, оны немесе құрал-саймандар тақтасынан сәйкес пиктограмма арқылы шақырсаңыз болады.


Мензер көмегімен кесуші шектерді көрсетіп алышыз.

Enter пернесін басканнан кейін өшіріп тастау керекті шенбердің бөлігін көрсетіңіз.

Команданы орындауды *Enter* пернесін басу арқылы аяқтаңыз.




Сызбаны орындаудың соңғы этапы өлшемдерді орнату Өлшемдерді орнату командасын меню жолының **Өлшем (Размер)** таңдау арқылы немесе сәйкесінше, аспаптар тақтасындағы пиктограммалар арқылы шақыруға болады.




Өлшемдер (Размеры) кабатын ағымдағы етіп орнатыңыз.

Пиктограммасын таңданыз. 89-ға тең ең бірінші өлшемді орнату үшін остық сызықтардың соңын көрсетіңіз. Содан кейін өлшемдік сызықтың орналасатын орнын көрсетіңіз. батырмасын басып, мензер арқылы дуганы көрсетіңіз. Содан кайта өлшемдік сызықтың орнын көрсету қажет. пиктограмманы басып, мензер арқылы шенберді көрсетіңіз. Содан кейін өлшемдік сызықтың орналасатын орнын көрсетіңіз.



Мензер арқылы 66-ға тәң өлшемді белгілеңіз. Тышқанның оң жак батырмасын басып, контексттік менюден **Қасиеттері (Свойства)** таңдаңыз.




Диалогтык терезеде **Мәтін (Текст)** параметрін ашыңыз.

Мәтіндік(Текстовая) жолында пернетектадан келесі мәтінді енгізіңіз (тілді ағылшын тіліне койып алып): %%с 66.


Сызбада мәтін Ø 66 –ға өзгереді. Осындау тәсілмен Ø 10 мәтінін 7 отв. Ø 10 деген мәтінді өзгертіңіз

2-ші тәжірибелік жұмыстан негізгі жазуды көшіріп алып, оны осы сыйзбага орнатыңыз.




4-тәжірибелік жұмыс.

Үш олшемді қатты денелі модельді жасау




Бөлшектің екі көрінісі (басты көрініс және сол жағынан карағандағы) бойынша үшөлшемді қатты денелі модельді тұрғызу.



AutoCAD графикалық жүйесінің жұмыс үстеліне келесі аспаптар панельдерін шығарып қою керек:

1. Вид;
2. Моделирование;
3. Визуальные стили;
4. Орбита.



Көрнекілік пен тұрғызулады орындау колайлығы үшін ағымды көрініс ретінде онтүстік-батыс изометриялық көріністі орнату ұсынылады (Вид аспаптар панеліндегі **ЮЗ (SW)** пиктограммасын басу керек) ☺.

Ящик (**box**) командасын шақыру үшін **Моделирование** аспаптар панеліндегі **Ящик (**box**)** пиктограммасын басыңыз.

Command: _box

Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: (Угол ящика или [Центр] <0,0,0>): сұрауына **Enter** басыңыз, бұл 0,0,0 координаттарын енгізу болып табылады.

Другой угол или [Куб/Длина]: Узындық (Длина) опциясын таңдаңыз, яғни Д.

Содан соң командалық жолда параллелепипедтің ұзындығын, енін және биіктігін енгізіңіз:

Длина: 50

Ширина: 50

Высота или [2Точки]: 25

Келесі параллелепипедті салу үшін **Ящик (box)** командасын шақырыңыз. **Command: _box**

Первый угол или [Центр] <0,0,0>:

Оның бастапқы бұрышы ретінде суретте көрсетілгендей таңдайсыз. Ол үшін кесінді ұшына объектілік байланысуды колданасыз.



Одан соң біртіндеп параллелепипедтің ұзындығын, енін және биіктігін енгізіңіз:

Другой угол или [Куб/Длина]: д

Длина: 50

Ширина: 30

Высота или [2Точки]: 60



Екі катты денелі объектіні біріктіру үшін **Объединение (Union)** командасы қолданылады.


Команда: _union

Выберите объекты: Select objects:

Объектілерді таңдаңыз сұранысына мензермен алдымен бірінші объектіні, содан кейін екінші объектіні көрсетіп, таңдауды аяқтау үшін тінтуырдың он жақ батырмасын басыңыз (немесе Enter).

Выберите объекты: найдено 1

Выберите объекты: найдено 1, всего:2



Келесі параллелепипедті салу үшін **Ящик** (**box**) командасын шақырыңыз.

Команда: **_box**

Бірінші бұрыштың координатын енгізіңіз

Келесі параллелепипедті салу үшін **Ящик** (**box**) командасын шақырыңыз.

Первый угол или [Центр] <15,0,15>:


Содан кейін біртіндеп параллелепипедтің ұзындығын, енін және биіктігін енгізіңіз.

Другой угол или [Куб/Длина]: д

Длина: 20

Ширина: 50

Высота или [2Точки]: 20



Тұрғызылған объектілер кескіндерінің шыныайылығына оларды белгілі бір түске boyu арқылы кол жеткізуге болады. Ол үшін Визуальные стили аспаптар панелінен Концептуальный пиктограммасын басамыз.

Command: **_vscurrent**

Задайте опцию [2dкаркас /3dкаркас /3d скрытый /Реалистичный/ Концептуальный/ Другой]: **_C**

Мендермен тұрғызылған объектілерді белгілейміз, сары түске boyu үшін **Свойства объекта** аспаптар панеліндегі **Цвет** төрлесінде сары түсті таңдаймыз.

Редактирование тела аспаптар панеліндегі **Вычитание** пиктограммасын басамыз.

Команда: **_subtract Выберите тела и области, из которых будет выполнено вычитание..**

Қайсы объектіден алу орындалатынын таңдау керек.

Выберите объекты: найдено:1


Таңдауды аяқтау үшін **Enter** пернесін басыңыз.

Выберите тела и области для вычитания..

Алынатын объекттің таңдау керек.

Выберите объекты: найдено:

Таңдауды аяқтау үшін **Enter** пернесін басыңыз.



Фаска жасау үшін **Фаска** командасы қолданылады. Оның пиктограммасы Редактировать панелінде орналасқан. Осы команданы шақырамыз. Командалық жолда:


Команда: _chamfer

(Режим С ОБРЕЗКОЙ) Параметры фаски: Длина1 = 0.0000, Длина2 = 0.0000

Выберите первый отрезок или [оТменить/полИлиния/Длина/Угол/Обрезка/Метод/Несколько]:

Модельдің фаска орындалатын қырын көрсету керек.

Выбирается базовая поверхность...



Задайте опцию выбора поверхности [Следующая/OK (текущая)] <OK>:

Enter пернесін басыңыз.

Длина фаски для базовой поверхности: 10

Enter пернесін басыңыз.


Длина фаски для другой поверхности 10.0000:

Enter пернесін басыңыз.

Выберите ребро или [Контур]:


Модельдің фаска орындалатын қырын көрсету керек.

Тәжірибелік жұмыстың соңғы сатысы габариттік өлшемдерді қою.



5 - тәжірибелік жұмыс.

Берілген аксонометриясы бойынша бөлшектің үш көріністерін салу.



Жаңа чертеж құрыныз. 4-ші зертханалық жұмыста түрғызылған катты денелі объекттің көшірмесін алып, оны жаңа бетке койыныз.


Сызбамыз дұрыс көрінуі үшін *Корініс (Вид)* құрал-саймандар тектасына *Оңтүстік-Батыс изометриясын (ЮЗ изометрия)* басамыз.

AutoCAD терезесінің төменгі жағында *Парақ1 (Лист1)* таңдаймыз. Сонда парапақ кеңестігіне өтеміз. Одан кейін *Лист1* жазуына мензерді тақап, тышқанның оң батырмасын басып, контексттік мәзірді шакырамыз. Оның ішінде Диспетчер параметров страницы бөлімін таңдаймыз. Сонда келесідей диалогтық терезе шыгады:

Бұл терезеден Редактировать батырмасын басамыз.



Сонда келесідей терезе шығады:




Бұл терезеде біз параптың параметрлерін орнатамыз:

Сызба ориентациясы (Ориентация чертежа) – Кітаптық (Книжная);


Бет форматы (Формат листа) - ISOxExpend A4(210x297)

Содан кейін ОК батырмасын басымыз, одан кейін **Парақтар тобының параметрлерінің диспетчері** (Диспетчер наборов параметров листа) диалогтік терезесін жабамыз.

Содан кейін A4 форматты параграмызыда көріністік экран (видовой экран) құрылады.




Оны белгілеп, Delete пернесін басамыз. Нәтижесінде біздің парагымыз таза болады.




Енді кейінгі жұмыстарымызға қажет болатын командалардың пиктограммаларын шығарып аламыз. Ол үшін құрал-саймандар тақтасынан бос орынға мензердің он жақ батырмасын бассақ, төменгідей контекстік мәзір шығады.

Бұдан *Адаптация* жолын таңдаймыз.

Сонда мынадай терезе шығады, ол терезеден бізге
Моделирование, Параметры, Вид;
Моделирование, Параметры, Построение командалары қажет



Оларды Модельдеу (Моделирование) құрал-саймандар тақтасына апарып коямыз.



Модельдеу күрал-саймандар тақасында мына пиктограмманы басамыз . Нәтижесінде командалық жолда келесідей ақпарат шығады:

Команда: **_viewcen**
Результат: [Без/Суро/Дошалыттың/Сечиене] : **БС**

Задайте опцию [Пск/Орто/...] деген сұраныска Пск деп жазамыз, жүйе тағы төменгідегі сұраныс жасайды:

Задайте опцию [Вид/Вокн//?/Текущий] <Текущий>
Насыпей вид <1>:

Оған *Enter* пернесін басыңыз.

Масштаб вида <1>: деген сұранысқа да *Enter* пернесін басыңыз.


Сонда тағы төменгідегі сұраныс пайда болады:

Центр вида <видовой экран>:
Первый угол видового экрана:

Центр вида <видовой экран>: сұранысына мәндерді параптың төменгі сол жағына апарып тышқанның сол жақ батырмасын басыңыз. Басқан жерде көріністің суреті шығады.

Одан кейін жүйе Көрініс экранының орынын аныктап тапқынша сұрай береді, сондықтан оны сол жақта көрсетілген суреттегідей төртбұрыш ретінде жасау жаңет.

Барлығын жасап біткеннен кейін *Enter* пернесін басыңыз.



Жүйе көріністің атын жазуды сұрайды:

Противоположный угол видового экрана
Мы видим: Вид сверху

Оған Жоғарыдан карағандағы көрініс-Вид сверху деп жазамыз да Enter пернесін басамыз. Нәтижесінде жүйе Вид сверху деген көрініс экраны құрылғандығы туралы хабарлама береді.

Келесі сұраныска



Мы видим: Вид сверху
Задайте опцию [Пск/Orто/...]:


Задайте опцию [Пск/
Orто/...]: деген сұраныска
Orто деп жазамыз. Келесі сұраныска құрылған көрініс экранының төменгі қабырғасының ортасын көрсетеміз.

Одан кейінгі сұраныска жаңа көрініс экранының центрін көрсету қажет. Ол үшін алдыңғы экранна жоғарырақ нүктені таңдал, тышканның сол жақ батырмасын басып, Enter пернесін басыңыз.

Одан кейін жүйе Көрініс экранының орнын аныктап тапканша сұрай береді, сондыктан оны сол жақта көрсетілген суреттегідей төртбұрыш ретінде жасау қажет.


Барлығын жасап біткеннен кейін Enter пернесін басыңыз.





Жүйе көріністің атын жазуды сұрайды:

Оған Негізгі көрініс. Главный вид деп жазамыз да, Enter пернесін басамыз. Нәтижесінде жүйе Главный вид деген көрініс экраны құрылғандығы туралы хабарлама береді.




Содан кейін жүйе тағы мынадай сұраныс жасайды:

Задайте опцию [Пск/ Орто/...] деген сұраныска Орто деп жазамыз.

Осыдан кейінгі сұраныска мензер көмегімен екінші көрініс экранының сол жақ қабырғасының ортасын көрсетіңіз. Одан соң мензер көмегімен біраз оң жаққа қарай созып, жаңа көрініс экранының центрін көрсетеміз де *Enter* пернесін басамыз.

Одан кейін жүйе Көрініс экранының орнын анықтаап тапқанша сұрай береді, сондықтан оны сол жақта көрсетілген суреттегідей төртбұрыш ретінде жасау қажет.

Барлығын жасап біткен кейін *Enter* пернесін басыңыз.



Жүйе көріністің атын жазуды сұрайды:

Противоположный угол видового экрана
Имя вида: вид слева

Оған Сол көрініс-Вид слева деп жазамыз да, Enter пернесін басамыз. Нәтижесінде жүйе Главный вид деген көрініс экраны құрылғандығы туралы хабарлама береді.


Барлық жұмысты аяқтаппапнан кейін *Enter* пернесін басу арқылы **Көрініс (View)** командасынан шығамыз.


Ендігі кезекте **Меню жолына** Формат-Слой таңдаймыз.




Нәтижесінде сол жақта көрсетілгендей **Қабат қасиеттерінің менеджері (Менеджер свойств слоя)** диалогтық терезесі шығады. Ол терезеде келесі түзетулер жасаймыз:

1. Мына қабаттар үшін:
Вид сверху - DIM
Вид слева - DIM
Главный вид - DIM
Сызықтар түрі (Тип линии)-continuous
Сызық түсі (Цвет линии)-көк
Сызық қалыңдығы (Толщина линии)-0.35
2. Мына қатбаттар үшін:
Вид сверху-HID
Вид слева-HID
Главный вид-HID
Сызықтар түрі (Тип линии)-hidden 2
Сызық қалыңдығы (Толщина линии)-0.35






3. Мына қатбаттар үшін:
Вид сверху-VIS
Вид слева-VIS
Главный вид-VIS
Сызыктар типі (Тип линии) - continuous
Сызық қалыңдығы (Толщина линии)-0.8



Модельдеу күрал-саймандар тақтасынан 
Тұргызу (Построение) пиктограммасын басамыз. Сол уақытта командалық жолда пайда болған сұранысқа жауап ретінде өзіміз алдында күрған көрініс экрандарын бірінен соң бірін белгілеп шығып пайда болады.


Enter пернесін басамыз.



Одан кейін Қабаттар (Слои) күрал-саймандар тақтасынан VPORTS қабатын сөндіреміз, ол үшін жаңып тұрған шамшырақты (лампочка) тышқанның сол жақ батырмасын бассаңыз ол сөніп калады. Бұл операцияны орындағаннан кейін экранда көрініс экрандары күшіп калады. Сол жақтағы суретте көрсетілген.

Главный вид- DIM қабатын ағымдағы ретінде орнатып, барлық өлшемдерді жасап шығыңыз. Өлшемдерді әдеттегі Өлшем (Размер) күрал-саймандар тақтасын пайдаланып жасайсыздар.



Осыдан кейін Зертханалық жұмыс №2-де жасаған негізгі жазуды
көшіріп алып, осы сыйзбаға орнатамыз.
Нәтижесінде сыйзба баспаға дайын.




Тәжірибелік жұмыс № 6

Айналу денесін түрғызу.

Берілген сызба бойынша 3 өлшемді қатты денелі объект түрғызының.



Суретте берілген өлшемдер бойынша бастапқы объекттің түрғызының. Ол бізге кейінрек айналу денесін түрғызу үшін қажет болады.



AutoCAD графикалық жүйесінің жұмыс алаңына келесі аспаптар тақтасын шығарып аламыз:


1. Сызу
2. Түзету (Редактировать)
3. Объектлік байланысу (Объектная привязка)
4. Модельдеу (Моделирование)
5. Денелерді түзету (Редактирование тела)
6. Көрініс (Вид)
7. ПКЖ (Пайдаланушының координаттар жүйесі (ПСК))
8. 3D бағыттау (3D навигация)
9. Визуалды стильдер (Визуальные стили)

Осы аспаптар тақтасын өздерінізге ыңғайлы етіп, жұмыс алаңының периметрі бойынша орналастырыңыз.



МЕСТ 2.304-68 және МЕСТ 2.307-68 сәйкес өлшемдік және мәтіндік стильдерді күрініз, сонымен қатар қажетті қабаттарды күрініз.


Контур қабатына сұр (металдан тұсі) түсті берген жөн.



Айналу деңесін күрүшін қажетті бастапқы объект *Кесінді* (*Отрезок*) / және *Түйіндесу* (*Сопряжение*) / командалары арқылы тұрғызылады. Контурдың тұйық болуын қадағалаңыздар.



Размерные қабатын өшіре турыңыз.



Контур қабатын ағымдағы етіп қойыңыз.



Сызу (Рисование) күрал-саймандар тектасынан **Облыс (Область)** командасын таңдаңыз.

Сол уақытта командалық жолдан келесідей ақпарат шыгады:


Command: _region

Select objects (Объекттерді таңда) сұранысы шыкканнан кейін рамкамен бастапқы объекттің белгілейміз.

Егер облыс сәтті құрылса, онда командалық жолда келесідей хабарлама шыгады:

1 loop extracted.

1 Region created.



Модельдеу құрал-саймандар тақтасынан **Айналдыру (Вращаты)** командасын таңдаймыз. Командалық жолда келесідей хабарлама шығады.

Command: _revolve

Выберите объекты для вращения сұранысына құрған облыстың кез келген жерін мензермен көрсетіп, Enter пернесін басыңыз.

Одан кейін келесідей сұраныс шығады:


Начальная точка оси вращения или [Объект/X (ось)/Y (ось)]

Specify start point for axis of revolution or define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]:


Объект деп жазыңыз. Яғни бұл Сіз Объект опциясын таңдағанынызды білдіреді.

Одан кейінгі сұранысқа **Выберите объекты:** облыстың төменгі жағында орналасқан осыткі түзуді көрсетіңіз.

Келесі сұранысқа **Угол вращения <360>**(Specify angle of revolution <360>): жай Enter пернесін басыңыз.





Визуалды стильдер (Визуальные стили) құрал-саймандар тақтасынан **Визуальный стиль «Реалистичный»** стилін басыңыз. Сол кезде күрылған деталь шынайыға үқсас болып көрінеді.



3D багыттай (3D навигация) аспаптар тақтасынан **Шектеулі орбита (Ограниченнaя орбита)** командасын таңдаңыз.


Мензердің көмегімен обьектін суретте көрсетілгендей етіп бұрасыз. Бұрганда Шектеулі орбитаны басқанға кейін шықкан орбита көмегімен жүзеге асырасыз.



ПКЖ(ПСК) аспаптар тақтасынан *Басы (Начало)* пиктограммасын басыңыз.


Сұраныстан кейін координаттар жүйесінің жаңа басын көрсету кажет:

Specify new origin point <0,0,0>; ол үшін, шенбер центріне деген обьектілік байланысуды пайдаланып, ПКЖ-нің басын шенбер центріне алып барамыз.



Координаттар жүйесін бұры үшін, Y осі бойынша бұры пиктограммасын таңдаңыз.

Осыдан кейін командалық жолда шықкан сұраныска тек ENTER пернесін басасыз.




Модельдеу аспаптар тақтасынан Цилиндр командасын басыңыз.

Командалық жолға шықкан сұранысқа цилиндрдің центрінің координаттарын береміз 66,0 және **Enter** пернесін басамыз.

Содан кейін жүйе цилиндрдің диаметрін сұрайды, оған 15 деп жазу керек. **Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 15**

Осыдан кейін жүйе цилиндр биктігін сұрайды оған 100 деп береміз. **Specify height of cylinder or [Center of other end]: 100**



Редакторлау аспап тақтасынан **Массив** командасын шақырамыз.

Содан кейін төмөнгідей параметрлерді орнатамыз:


Массив типі – шенберлі массив (круговой массив);

Центр - батырманы басып, сол арқылы шенбердің центрін көрсетесіз.

Массив элементтерінің саны – 6;


Объекттің таңдау – тағы осы батырманы басамыз да сол арқылы салған цилиндрімізді көрсетеміз.

Толтыру бұрыши – 360.



Жоғарыдағы айтылғандардың барлығын жасап біткеннен кейін **Массив** командасының диалогтық терезесіндегі **ОК** батырмасын басыңыз.

Сонда экранда үш өлшемді шенберлі массивті көреміз.



Денені редакторлау аспаптар тақтасынан **Алып тастау** (**Вычитание**) пиктограммасын басыңыз.

Командалық жолда шыққан сұраныска тұрғызылған айналу денесін көрсетіп Enter перенсін басыңыз. Одан кейінгі сұраныска бірінен сон бірін шенберлі массивтегі алты цилиндрді мензер арқылы белгілеп, Enter перенсін басыңыз.




Редакторлау аспаптар тақтасынан **Фаска** пиктограммасын басамыз.

Командалық жолда шыққан сұраныска Длина деп жазып, Enter пернесін басамыз.


Одан кейінгі сұраныска (фасканың бірінші ұзындығы) 2 деп жазып Enter пернесін басамыз. Келесі сұраныс (фасканың екінші ұзындығы) 2 деп жазып, Enter пернесін басамыз.

Одан кейін командалық жолда



Выберите первый отрезок или [Отменить/Полилиния/Длина...] деген сұранысына Фаска жасалынатын кырды мензэр арқылы көрсетеміз де ОК таңдаپ, екі рет Enter пернесін басамыз.

Командалық жолда *Выберите ребро или [контуру]* сұранысына Фаска жасалынатын кырды көрсетеміз де Enter пернесін басамыз. Сонда Фаска жасалынып шығады. Осы операцияны басқа да қырларға жасап шығу кажет. Жалпы 4 қыр.



ПКЖ аспаптар тақтасынан **БКЖ (Бүкіләлемдік Координаттар Жүйесі (МСК))** пиктограммасын басамыз. Бұл координаттар жүйесін бастапқы қалыпқа келтіру үшін кажет.





3D багыттау аспаптар тақтасынан **Үздіксіз орбита (Непрерывная орбита)** пиктограммасын басыңыз.



Бұл режим арқылы түрғызылған объекттін мультимедиалық режимде көрге мүмкіндік береді. Яғни объект пайдаланушы орнатқан жылдамдық бойынша, пайдаланушы орнатқан белгілі бір жазықтық арқылы айналатын болады.

7 - зертханалық жұмыс.

Кеңістіктегі катты денені созу әдісімен алу және 3 өлшемді объектінің $\frac{1}{4}$ бөлігін тілу.



«Фланец» деталінің берілген негізгі көріністеріне сүйене отырып 3D модель тұрғызып және 3 өлшемді объектінің $\frac{1}{4}$ бөлігін тілу кажет.




AutoCAD графикалық жүйесінің жұмыс алаңына келесі аспаптар тақтасын шығарып аламыз:

1. Сызу(Рисование)
2. Түзету (Редактировать)
3. Объектілік байланысу (Объектная привязка)
4. Модельдеу (Моделирование)
5. Денелерді түзету (Редактирование тела)
6. Көрініс (Вид)
7. ПКЖ(Пайдаланушының координаттар жүйесі (ПСК))
8. 3D бағыттау (3D навигация)
9. Визуалды стильдер (Визуальные стили)

Осы құрал-саймандар тақтасын өздеріңзге ынғайлы етіп, жұмыс алаңының периметрі бойынша орналастырыңыз.

МЕСТ 2.304-68 және МЕСТ 2.307-68 сәйкес өлшемдік және мәтіндік стильдерді құрыныз, сонымен катар қажетті қабаттарды құрыңыз.

Контур қабатына сұр (металдың түсі) түсті берген жөн



Содан кейін *Осьевые* қабатын ағымдағы етіп орнатамыз.



Сызу (Рисование) аспаптар тақтасынан *Кесінді (Отрезок)* пиктограммасын басамыз. Комнадалық жолда шыккан сұранысқа экранның кез келген жерінен бір нүктені көрсетеміз. *Орто* режимін орнатып қоямыз. Мензерді жоғарыға бағыттап біраз кашыктықтағы нүктені көрсетіңіз. Одан кейін мензерді оң жакқа бағыттап кесінді ұзындығын 80 деп енгізіп, *Enter* пернесін басамыз.


Содан кейін мензерді төменге бағыттап біраз кашыктықтағы нүктені көрсетеміз де *Enter* пернесін басамыз.




Объектінің ортасына байланысты пайдалану аркылы 80 мм болатын кесіндінің ортасын апарып төртінші кесіндіні салыңыз.




Кесінділерді суреттегідей созу қажет.




Контур қабатын ағымдағы етіп орынданыз.




Қылышу бойынша обьектілік байланысды басып, диаметрі 50 мм тең шеңбер және радиустары 13 мм тең екі шеңбер салыныз.




Жанама бойынша обьектілік байланысу арқылы 4 кесінді салыныз.



Кесу (Обрезать) командасының pictограммасын басыңыз. Содан кейін (суретте көрсетілген) кесуші шектерді (4-еу) белгілеп, Enter пернесін басыңыз. Enter пернесін басканнан кейін кесілеттің шеңбер бөліктерін көрсеттеміз.



Сызу (Рисование) күрал-саймандар тақтасынан **Облыс (Область)** pictограммасын басыңыз да командалық жолда шыккан сұраныска жауп ретінде мензер көмегімен контур жасаушы барлық сызықтарды белгілеп (барлығы 8), Enter перенесін басыңыз. Нәтижесінде командалық жолда 1 Облыс күрылғандығы жөнінде аппарат шығады.




Модельдеу (Моделирование) күрал-саймандар тақтасынан **Дене...** (Тело выдавливания) пиктограммасын басыңыз. Командалық жолда шыққан сұранысқа жарап ретінде күрылған облыстың кез келген жерін белгілеп, Enter пернесін басыңыз.

Нәтижесінде командалық жолда 1 объект табылғандығы жөнінде ақпарат шығады. Содан кейін сол объекттің **выдавить** биіктігін 15 деп енгізіп, Enter пернесін басамыз.

Тұргызылған объекттімізді дұрыс көру үшін **Об изометрия (ЮЗ изометрия)** көрінісін басамыз. Оны әдеттеңідей **Корініс (Вид)** күрал-саймандар тақтасынан таңдаймыз:



Модельдеу (Моделирование) күрал-саймандар тақтасынан **Цилиндр** командасын таңдаймыз.




Командалық жолда цилиндр центрін көрсет деген сұраныс шығады. Оны қылышу бойынша объекттілік байланысуды пайдалану арқылы, объекттің орнасында орналасқан осыткіс сызықтар қылышын көрсетеміз.

Центрді көрсеткеннен кейін жүйе цилиндрдің радиусын сұрайды. Оған 20 деп жазамыз:

```
Радиус основания или [Диаметр] <20.0000>: 20
Расстояние [2 точки/Холмическая точка оси] <45.0000>
```


Одан кейін жүйе цилиндр биіктігін сұрайды, оған 45 деп жазамыз. Нәтижесінде сол жақта көрсетілгендей цилиндр шығады.



Денені түзету (Редактирование тела) аспаптар тақтасынан **Біріктіру (Объединение)** командасын таңдаймыз.

Командалық жолда шыккан сұранысқа мензер көмегімен түрғызған объектімізді және цилиндрді көрсетіп, *Enter* пернесін басамыз.

Сонда командалық жолда барлығы екі объект табылды деген жазу шығады, содан кейін тағы *Enter* пернесін басамыз. Нәтижесінде екі объектіміз бірігіп, бір объекттіге айналады.



Модельдеу (Моделирование) аспаптар тақтасынан **Цилиндр** командасын таңдаймыз.

Командалық жолда цилиндр центрін көрсет деген сұраныс шығады. Оны киылсызу бойынша объектілік байланысуды пайдалану арқылы, объектінің ортасында орналасқан осьтік сызықтар киылсысын көрсетеміз.

Центрді көрсеткеннен кейін жүйе цилиндрдің радиусын сұрайды. Оған 13 деп жазамыз:

```
Радиус основания или [Диаметр] <13.0000>: 13
Высота или [2 точки/Возможноя точка оси] <>45.0000>:
```

Одан кейін жүйе цилиндр биіктігін сұрайды, оған 45 деп жазамыз. Нәтижесінде сол жақта көрсетілгендей цилиндр шығады. Осындай тәсілмен диаметрі 14 мм және биіктігі 15 болатын екі цилиндр жасаңыз.



Денени түзету (Редактирование тела) құрал-саймандар тақтасынан *Алып тастау (Вычитание)* командасын таңдаймыз.


Командалық жолда шыққан сұраныска мензер көмегімен тұрғызыған объекттімізді және цилиндрді көрсетіп, *Enter* пернесін басамыз.

Командалық жолда шыққан сұраныска жауп ретінде мензер көмегімен құрылған **вропрр** денесін белгілеп, *Enter* пернесін басамыз.

Келесі сұраныска мензер көмегімен соңғы құрылған үш цилиндрді белгілеп, *Enter* пернесін басамыз.



Визуалды стильдер (Визуальные стили) аспаптар тақтасынан *Визуалды стиль «Концептуальный» (Визуальный стиль «Концептуальный»)* таңдасақ, тұрғызылыған деталіміз шынай болып көрінеді.



Сұраптар мен тапсырмалар.

1. Командаларды шақыру тәсілдерін атаңыз.
2. AutoCAD интерфейсінің базалық компоненттерін атаңыз.
3. Курсорды таңдау және оның маңызы туралы айтып беріңіз.
4. Контекстік меню командаларының құрамы қандай факторларға байланысты.
5. Командалық жолдың қызметі қандай?
6. Кесіндінің қандай команданың көмегімен орындаиды?
7. Кесіндінің үштариын қандай тәсілдермен көрсетуге болады?
8. Шенберді қандай тәсілдермен сыйзуға болады?
9. Тік төртбұрышты қандай тәсілдермен сыйзуға болады?
10. Объектінің қандай команданың көмегімен керекті жерге дейін ұзартуға болады?
11. Объектінің бөлігін жою командасын атаңыз.
12. Сызбадағы объектінің масштабын қалай өзгертуге болады?
13. Түйіндесуді қандай команданың көмегімен орындауға болады?
14. Объектінің редакциялау үшін қалай таңдайды?
15. Объектінің көшірмесін қандай команданың көмегімен орындаиды?
16. Қандай команда объектінің жояды?
17. AutoCAD жүйесінде қандай қатты денелі объектілерді салуға болады?
18. Сығу арқылы денелерді жасау жолдарын айтыңыз.
19. Айналу денелерін жасау жолдарын айтыңыз.
20. AutoCAD жүйесіндегі үшөлшемді беттерді атаңыз.
21. Айналу бетін қалай жасауға болады?
22. AutoCAD графикалық жүйесінің басты терезесінің негізгі элементтерін атаңыз.
23. Мәтіндік терезе мен командалық жолдың қызметін айтып беріңіз.
24. Курсорды таңдау және оның маңызы туралы айтып беріңіз.
25. Командаларды шақыру тәсілдерін атаңыз.
26. Бір жолдың мәтінді қандай команданың көмегімен орындаиды?
27. Мәтіннің меншікті стилін қалай жасауға болады?

28. Модель кеңістігінен бет кеңістігіне қалай өтуге болады?
29. Объектінің керекті жерге қандай команданың көмегімен жылжытуға болады?
30. Объектінің қандай команданың көмегімен бұруға болады?
31. Массивтің қандай түрлерін салуға болады және ол қандай команданың көмегімен орындалады?
32. Қөпбұрышты қандай команданың көмегімен сыйзуға болады?
33. Мәтінге қалай өзгеріс енгізуға болады?
34. Сызықшалауды орындау тәсілдерін атаңыз?
35. Блокты қалай жасауға болады?
36. Қандай команда блокты қоюға мүмкіндік береді?
37. Қандай команда блокты бөлуге мүмкіндік береді?
38. Айналу денесін қалай жасауға болады?
39. Сығу арқылы денені қалай жасауға болады?
40. Денелерді біріктіру қандай команданың көмегімен орындалады?
41. Қабықшаны қандай команданың көмегімен орындаиды?
42. Қаттыденелі объектінің қимасын қалай орындаиды?
43. Бұйымдағы фаска мен түйіндесуді қалай жасауға болады?
44. Қаттыденелі объектілерден тұратын дөңгелек массивті қалай жасауға болады?
45. Принтер немесе плоттерді қалай тағайындаиды?
46. Баспа масштабы мен қағаз пішімін (форматын) қалай таңдайды?
47. Объектінің үшөлшемді моделі негізінде ортогональ көріністерін қандай команданың көмегімен жасауға болады?
48. Қандай команда денелердің жазық проекцияларын алуға мүмкіндік береді?
49. Қөпбұрышты салудың негізгі параметрлерін атаңыз.
50. Полисызық дегеніміз не?
51. Редакциялау үшін объектіні қалай таңдайды?
52. Қандай команда объектіні жояды?
53. Массив түрлерін атаңыз.
54. Сыртқы түйіндесуді қандай команданың көмегімен орындаиды?
55. Объектінің бірнеше көшірмесін қалай жасауға болады?

Өздік бақылау үшін тест тапсырмалары

1. Мензерді жақындағанда экранда пайда болатын AutoCAD жүйесінің мәзірін атаңыз.
 - A) Кнопкалы
 - B) Жылжымалы
 - C) Құлама
 - D) Экрандық
 - E) Командалық
2. AutoCAD графикалық жүйесінің программау тілі қалай аталады?
 - A) AutoLISP
 - B) FORTRAN
 - C) BASIC
 - D) ПАСКАЛЬ
 - E) DELPHI
3. Графикалық ақпаратты басып шығарудың қандай негізгі күрылғылары бар?
 - A) Процессор
 - B) Ксерокс
 - C) Монитор
 - D) Плоттер
 - E) Сканер
4. Қандай примитивтің көмегімен бірөлшемді түзу сыйуға болады?
 - A) Кесінді (Отрезок)
 - B) Полисызық (Полилиния)
 - C) Доға (Дуга)
 - D) Фаска
 - E) Көпбұрыш (Многоугольник)
5. Қандай примитивтің көмегімен екі және үшөлшемді сыйық сыйуға болады?
 - A) Түзу (Прямая)
 - B) Жанама (Касательная)
 - C) Полисызық (Полилиния)
 - D) Кесінді (Отрезок)
 - E) Доға (Дуга)

6. Ненің көмегімен фаска мен түйіндесу орындалады?

- A) примитивтің
- B) редакциялау командасының
- C) сзызу режимінің
- D) байлаудың
- E) доға командасымен

7. Кескіннің айналы көшірмесін салуға болады ма?

- A) иә, болады
- B) болмайды
- C) болады, тек плоттерде
- D) болады, тек принтерде
- E) болады, тек сканерде

8. Қандай команданың көмегімен графикалық объектілердің бірнешеуін бөліп көрсетуге болады?

- A) байла (привяжи)
- B) масштаб
- C) көшір (копирай)
- D) рамка
- E) жылжыт (перенеси).

9. Қандай команда объектінің орнын ауыстырады?

- A) жылжыт (перенеси)
- B) қасиеттер (свойства)
- C) түйіндестір (сопряги)
- D) көшір (копирай)
- E) рамка

10. Примитивтердің қасиетін (мысалы, түсін, сзықтың түрін және т.б.) өзгертуге болады ма?

- A) Жоқ, болмайды
- B) ЗАГРУЗИ командасының көмегімен
- C) Редакциялау командасының көмегімен
- D) Болады, сзызу құралдарының көмегімен
- E) Болады, егер бөлшек симметриялы болса

11. Тізбекті өлшем қою үшін AutoCAD жүйесінде қандай опция қолданылады?

- A) Базалық өлшем (Базовый размер)
- B) Жалғасқан (Продолженный)

- C) Тігінен (Вертикальный)
- D) Көлденен (Горизонтальный)
- E) Параллель (Параллельный)

12. Өлшем және шығарма сзықтардың қасиетін өзгертуге болады ма?

- A) Болады, редакциялау командаларының көмегімен
- B) Болмайды
- C) Болады, масштабты өзгерту опциясының көмегімен
- D) Өлшемдер (РАЗМЕРЫ) мәзірінде сәйкес опцияны қолдану арқылы
- E) Болады, базалық өлшемдерді қойған кезде

13. Өлшем мәтінін редакциялауға болады ма?

- A) Болады, Өлшемдер (РАЗМЕРЫ) опциясының көмегімен
- B) Болмайды
- C) Болады, ДТЕКСТ опциясының көмегімен
- D) Болады, ТЕКСТ опциясының көмегімен
- E) Болады, Редакциялау (РЕДАКТИРОВАНИЕ) опциясының көмегімен

14. Сызбада мәтінді орындау үшін қандай қарып қолдану керек?

- A) Архитектуралық
- B) Топографиялық
- C) Стандарттық
- D) Техникалық
- E) Times New Roman

15. Объектілік байланысты іске асыру үшін қай панельді пайдаланады?

- A) РИСОВАНИЕ
- B) ОБЪЕКТНАЯ ПРИВЯЗКА
- C) РЕДАКТИРОВАНИЕ
- D) ТЕЛА
- E) ВИДЫ

16. Қандай команда қажетсіз артық белгілерден тазартып, негізгі сыйбаны калдырады?

- A) Сотри
- B) Перенеси

- C) Копирий
- D) Регенерировать
- E) Масштаб

17. Стандарттық сзызықшалуа (штриховка) қандай бұрышпен орындалады?

- A) 45°
- B) 75°
- C) 25°
- D) 15°
- E) 35°

18. Қандай клавиша көмекші торды (Сетка) орнату қызметін атқарады?

- A) ENTER
- B) SHIFT
- C) Print Screen
- D) F8
- E) F7

19. Қандай перне мензер адымын орнатады?

- A) ENTER
- B) Print Screen
- C) Backspace
- D) Insert
- E) F9

20. AutoCAD-тың әр түрлі нұсқаларының арасында қолдау бар ма?

- A) Бар, AutoCAD-тың қандай нұсқасы болса да
- B) Жоқ
- C) Бар, кейінгі нұсқалары алдыңғы нұсқаларда жасалған сыйбаларды оқи береді
- D) Бар, алдыңғы нұсқалар кейінгі нұсқаларда жасалған сыйбаларды оқи береді
- E) Жоқ, егер AutoCAD-тың кейінгі нұсқалары қолданылса?

21. Қандай команда тікбұрышты және дөнгелек массивтерді жасау үшін қолданылады?

- A) ARRAY (массив)
- B) MIRROR (зеркало)

- C) OFFSET (подобие)
- D) COPY (копирай)
- E) ALIGN (выравнивай)

22. Контекстік мәзірді қалай шақырады?

- A) тышқанның оң батырмасын басу арқылы
- B) тышқанның сол батырмасын басу арқылы
- C) ESC пернесін басу арқылы
- D) F 5 пернесін басу арқылы
- E) ENTER пернесін басу арқылы

23. SCALE (Масштаб) командасы қандау құлама мәзірде орналасқан

- A) DRAW (рисование)
- B) MODIFY (редактирование)
- C) OFFSET (подобие)
- D) PIMENSION (размеры)
- E) OBJECT SNAP (объектная привязка)

24. Жағдай жолындағы қандай батырма объектілік байланысты қосып, ажыратады?

- A) ORTHO
- B) POLAR
- C) OSNAP
- D) LWT
- E) SNAP

25. Қалып-күй қатарындағы қандай батырманың көмегімен сзызықтың салмағын (жуандығын) көрсетеді

- A) ORTHO
- B) POLAR
- C) OSNAP
- D) LWT
- E) SNAP

26. Қалып-күй қатарындағы қандай кнопканиң көмегімен көмекші торды (сетка) орнатуға болады?

- A) ORTHO
- B) GRID
- C) OSNAP

D) LWT

E) SNAP

27. Көлбеу өлшемді қою үшін қандай опция қолданылады

A) Линейные (сызықтық)

B) Угловые (бұрыштық)

C) Параллельный (параллель)

D) Диаметр

E) Радиус

28. Шеңбер центріне байлау үшін қандай опция қолданылады?

A) Объектінің ортасына байлау

B) Доғаның ортасына байлау

C) Шеңбердің центріне байлау

D) Ең жақын нүктеге байлау

E) Объектіге жанама байлау

29. Объектіге перпендикуляр болатындай нүктеге байлау үшін қандай опция қолданылады?

A) Объектінің ортасына байлау

B) Доғаның ортасына байлау

C) Объектіге перпендикулярдың бойындағы нүктеге байлау

D) Ең жақын нүктеге байлау

E) Объектіге жанама байлау

30. Қандай команданың көмегімен берілген сыйыққа дейін объектіні кесуге болады?

A) Поворот (Бұру)

B) Растворить (Созу)

C) Удлинить (Ұзарту)

D) Обрезать (Кесу)

E) Отрезок (Кесінді)

Тест тапсырмаларының дұрыс жауаптары:

1.	C
2.	A
3.	D
4.	A
5.	C

6.	B
7.	A
8.	D
9.	A
10.	C
11.	B
12.	D
13.	E
14.	C
15.	B
16.	D
17.	A
18.	E
19.	E
20.	C
21.	A
22.	A
23.	B
24.	C
25.	D
26.	B
27.	C
28.	C
29.	C
30	D

Глоссарий

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - Америкалық стандарттық сандық код, компьютерлердің арасында алмасу кезінде қолданылады.

DWF (Drawing Web format) - AutoCAD-та сыйылған суреттен жасалған тығыздалған файл форматы. DWF форматындағы файл AutoCAD суреттерін Internet желісінде көрсету үшін керек.

DWG - AutoCAD суреттерінің векторлық графикасын сақтайдын файлдар үшін стандарттық формат.

Абсолют координаталар (absolute coordinates) - Ағымдық қолданбалы координаталар жүйесіндегі нүктенің орны.

Ассоциативтік сзықшалай (штриховка) (associative hatching) - Тұйық ауданды, сыртқы контуры өзгергенде бірге өзгертін сзықшалай.

Базалық сзық (baseline) - Мәтін символдары орналасатын ойша жүргізілген сзық. Символдардың қейбір төменгі элементтері базалық сзықтан төмен орналасуы мүмкін.

Базовая точка (base point). – базалық нүкте.

Базовый размер (baseline dimension). – базалық өлшем

Блок (block) – блок, AutoCAD командалары бір объект ретінде қабылдайтын бір немесе бірнеше объектілердің тобы.

Вектор (vector) – Бағыты мен ұзындығы бар, бірақ кеңістікте орны белгісіз математикалық объект.

Вес линии (linewidth) – сзықтың салмағы, TrueType қарыптары мен растрлық кескіндерден басқа барлық графикалық объектілердің жуандық мәні.

Вид (view) – Көрініс, кеңістікте берілген бір нүктеден екіншінен суреттің немесе үшіншінен модельдің көрінісі.

Видовой экран (viewport) – Сурет моделі кеңістігінің бір бөлігі кескінделетін экранның шектеулі облысы.

Границы рисунка (drawing extents) – сурет шекарасы, суреттің (сзыбаның) барлық объектілерін қамтитын шартты ең кіші тік төртбұрыш. Барлық объектілер кіретін көріністердің экрандағы ең улкен болып табылады.

Единицы измерения (dimension units)- өлшем бірліктері

Зумирование (zoom) – экрандағы графикалық кескінді,

объектілердің нақты өлшемдерін өзгертпей ұлкейту немесе кішірету.

Командная* строка (command line) – командалық жол.

Курсор (cursor) – монитор экранындағы нұсқауыш. Оны тышқанның көмегімен басқарады. **Лимиты рисунка** (drawing limits) – сурет шекарасы, қолданушымен берілген сурет облысының өлшемдері. Тік бұрышты координаттармен беріледі. Егер СЕТКА (тор) режимін қосса, тек қана осы облыс торланады.

Линейные размеры (linear dimension) – сызықтық өлшемдер.

Маркеры (blip marks) – экрандағы уақытша белгілер, нүктелерді көрсеткенде немесе объектілерді таңдағанда пайда болады. Экранда zoom немесе рап командалары орындалғанда, сонымен қатар ОСВЕЖИТЬ немесе РЕГЕНЕРИРОВАТЬ командалары орындалғанда өздері жойылып кетеді.

Массив (array) – бірдей объектілердің жиыны.

Мировая система координат, МСК (world coordinate system, WCS) - әлемдік координаттар жүйесі, барлық объектілерді салудың және басқа қолданбалы координаттар жүйелері үшін негіз болып табылады.

Мировые координаты (world coordinates) - әлемдік координаттар жүйесінде берілген координаттар.

Мультилиния (multiline) – мультисызық, бірнеше параллель сызықтардан (1-16) тұратын AutoCAD объектісі. Бұл объекттің әрбір элементінің (сызығының) өзінің түсі мен түрі болуы мүмкін.

Область (region)- облыс, инерциялық қасиеттерін AutoCAD есептей алатын түйік екі өлшемді объект.

Объект (object) – суреттің (сызбаның) бір немесе бірнеше элементті (мәтін, өлшем, кесінділер, шенберлер және т.б.), олар жасалғанда, өзгергілгенде бірбүтін болып есептеледі.

Объектная привязка (object snap mode) – объектілік байлау, белгілі бір нүктелерді дәл табу механизмі.

Относительные координаты (relative coordinates) – салыстырмалы координаттар, координаттар жүйесінің басына қатысты емес, алдында берілген координаттарға қатысты анықталатын координаттар.

Панель (toolbar) – командаларды шақыруды жөнілдететін AutoCAD интерфейсінің элементі. Онда AutoCAD командалары-

ның керектісін шақыруға болатын сәйкес пиктограммалар орнастылған.

Панорамирование (pan)- панорамалау, суретті экранда үлкейтпей, кішірептей орнын ауыстыру.

Пиктограмма (image button) – экран интерфейсінің графикалық элементі, командаларды шақыру үшін қолданылады.

Полилиния (polyline) – полисызық, AutoCAD-тың құрама объектісі болып табылады. Ұштарымен байланысқан тікбұрышты және доғалық сегменттердің жиыны, бүтін объект ретінде қабылданады.

Пользовательская система координат (user coordinate system) – қолданбалы координаттар жүйесі, X, Y и Z осьтерінің үш өлшемді кеңістікте орнын анықтайтын жүйе. ПСК саны сызуда шектелмейді.

Полярная привязка – Салулардың дәлдігін қамтамасыз ететін құрал. Бастапқы нүктеден шығатын полярлық сәулелерді бойлай белгілі бір интервалмен орналасқан нүктелерге байлануға мүмкіндік береді.

Полярное отслеживание - Салулардың дәлдігін қамтамасыз ететін құрал. Қолданушыға берілген бұрышпен өтетін уақытша сыйықтарды көрсетеді.

ПОСЛОЮ (BYLAYER) – қабат бойынша. Объектінің арнағы қасиеті. Бұл қасиетке ие объектінің өзі орналасқан қабатқа тән түсі, сыйықтың түрі және салмағы болады.

Размер шага (snap resolution) – адым өлшемі, адымдық байлау торы нүктелерінің арасындағы интерва.

Размерный стиль (dimension style) - өлшем стилі.

Размерный текст (dimension text) - өлшем мәтіні.

Растровый формат (bitmap) – растрлық формат, кескінді санмен өрнектеу, ондағы әрбір пикселге биттердің белгілі бір саны сәйкес болады.

Расчленение (explode) – бөліктеу, күрделі объектілерді (блоктарды, денелерді, полисызықтарды) карапайым объектілерге бөлу.

Регенерация (regenerate) – монитор экранындағы кескінді жаңалату процесі. Ол автоматты турде немесе РЕГЕН команда-сының көмегімен жасалады.

Режим (mode) – режим, бағдарламаның ағымдық жұмыс істеу күйі, жағдайы.

Ручки (grips) – тұтқалар, объектілірді редакциялау үшін таңдағанда пайда болатын түсті кішкентай квадраттар. Қодарды қолдану арқылы объектілерді жылжытып өзгертуге болады.

Сетка (grid) – топ. Экранның графикалық бөлігінде бірдей интервалдермен берілген нүктелерден тұратын қолданушыдың орнататын облысы. Баспаға тордың нүктелері шығарылмайды. Тордың көрінетіндігін басқаруға болады.

Слой (layer) – қабат.

Стиль печати (plot style) баспа стилі.

Текстовый стиль (text style) – аталынған мәтін стилі. Мәтін символдарының сзызылуын, созылу дәрежесін, көлбеулігін, бағытын анықтайды.

Текстовый экран (text area) – енгізілетін командалар мен жүйенің оларға реакциясын көрсететін экран. Экранның графикалық алаңының бетіне F2 пернесінің көмегімен шығарылады және одан алынады.

Әдебиеттер

Негізгі

1. Чуприн А.И. AutoCAD 2006. Лекции и упражнения. СПб.:2001.
2. Чуприн А.И. AutoCAD 2002. Трехмерное проектирование. СПб.:2002.
3. Чекмарев А.А. Инженерная графика. М; 2000.
4. Полещук Н. Самоучитель AutoCAD 2002. Санкт-Петербург, СПб.: БХВ, 2002.
5. Финкельштейн Э. AutoCAD 2002. Библия пользователя. СПб.:2002.
6. Государственные стандарты «Единой системы конструкторской документации».
7. Левицкий В.С. Курс машиностроительного черчения. М; 1987.

Қосымша

9. Годик Е.Н., Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению. М.,1974.
10. Федоренко В.А.,Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. Ленинград 1981.
11. Власов М.П. «Инженерная графика» М.,1979г.
12. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика. К., 1980.
13. Рахметова Ш.Т., Абылдабекова Д.Д. Компьютерная графика. М/указ к лабораторно-практическим занятиям. КазНТУ, 2000.
14. Жаңабаев Ж. Инженерлік және компьютерлік графика. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2005. – 304 бет, суретті.

МАЗМУНЫ

KІРІСПЕ	3
1. Инженерлік компьютерлік графиканың базалық негіздері.....	12
1.1 AutoCAD графикалық жүйесі, оның ерекшеліктері мен артықшылықтары. Графикалық редактордың сипаттамасы.	12
1.2 Анықтамалық ақпараттарды алу.....	14
1.3 Сызбаларды сактау.....	15
1.4 Әлемдік және қолданбалы координаталар жүйесі.....	15
1.5 AutoCAD жүйесінде үш өлшемді координаталардың түрлері:.....	18
1.6 Командаларды шақыру тәсілдері.....	20
1.7 Нұктелерді енгізу тәсілдері	21
1.7.1 Нұктелерді координаталары арқылы енгізу	21
1.7.2. Динамикалық енгізу	21
1.7.3 Объектілік байланыс функциялары.....	22
1.8 Объектілердің қасиеттері	24
1.9 Қабаттар	29
2 графикалық примитивтер	33
2.1 Жәй примитивтер	34
2.1.1 Нұкте (Точка - Point).	34
2.1.2 Кесінді (Отрезок - Line).....	36
2.1.3 Тік төртбұрыш (Прямоугольник - Rectang)	37
2.1.4 Көпбұрыш (Многоугольник - Polygon)	38
2.1.5 Шенбер (Круг - Circle)	40
2.1.6 Доға (Дуга - Arc).....	42
2.1.7 Тұзу (Прямая - XLINE)	43
2.1.8 Сәуле (Луч - Ray).....	45
2.1.9 Эллипс (ellipce).....	45
2.1.10 Сплайн (spline).....	47
2.1.11 Мәтін примитиві.....	49
2.2 Қурделі примитивтер. Жазық примитивтер	53
2.2.1 Полисызық (Полилиния - PLINE).....	53
2.2.2 Мультисызық (МЛИНИЯ - MLINE)	57
2.2.3 Сызықпен түрлеу (Штриховка - Hatch).....	58
2.2.4 Растрлық кескіндер	59
2.3. Өлшемдер	61
2.3.1. Сызықтық және параллель өлшемдер	63
2.3.2 Доғаның ұзындығы	65
2.3.3 Ординаталық өлшем	66
2.3.5 Диаметр	68
2.3.6 Бұрыштық өлшем	68

2.3.7 Лездік өлшем	69
2.3.8 Базалық өлшем	70
2.3.9 Өлшемдік тізбек	71
2.4 Кеңістік примитивтері	72
2.4.1 Көрініс экрандары	72
2.4.2 Үшөлшемді полисызықтар	74
2.4.3 Блоктар	74
3 Редакциялау командалары	77
3.1 Объектілерді өшіру (кетіру)	78
3.2 Объектілерді тұтқалары арқылы редакциялау	78
3.3 Объектілердің орнын ауыстыру	80
3.4 Объектілердің көшірмесін жасау	81
3.5 Объектілердің айналы кескіні	82
3.6 Массив жасау	82
3.6 Үксас объектілерді жасау	85
3.7 Объектілерді бұзу	86
3.8 Фаскаларды орындау	87
3.9 Түйіндесулерді орындау	89
3.10 Объектілерді ұзарту	91
3.11 Объектілерді кесу	92
3.12 Объектіні ұзу	93
3.13 Объектіні бөлшектеу	94
3.14 Объектіні бөліктөу	95
3.15 Объектілерді «қасиеттер» терезесінде редакциялау	99
3.16 Объектілерді масштабтау	101
4 Үш өлшемді объектілерді салу және оларды редакциялау	102
4.1 Үш өлшемді объектілерді салу құралдары	102
4.1.1 Параллелепипед	103
4.1.2 Шар	105
4.1.3 Цилиндр (Cylinder)	106
4.1.4 Конус (Cone)	107
4.1.5 Клин (Wedge)	109
4.1.6 Пирамида (Pyramid)	110
4.1.7 Айналу денелері	112
4.1.8 Сығу денелері	113
4.1.9 Тор	115
4.1.10 Ыбыстыру (Сдвиг - Sweep)	116
4.1.11 Қималары бойынша (По сечениям - Loft)	116
4.2 Үшөлшемді объектілерді редакциялау	117
4.2.1 Денелерді біріктіру	118

4.2.2 Денелерді алу	118
4.2.3 Массив	119
4.2.4 Фаска салу	120
4.2.5 Түйіндесу	121
4.3 Визуализация	122
5 Компьютерлік графикадан орындауға арналған тәжірибелік жұмыстар	126
1-тәжірибелік жұмыс.	
Графикалық жүйемен танысу. AutoCAD интерфейсі	126
2-тәжірибелік жұмыс. Мұқаба бетті жасау.	130
3-тәжірибелік жұмыс. Сызбаны орындау алдындағы дайындықтың үш кезеңі және түйіндесу элементтері бар жазық фигураның сызбасын орындау	139
4-тәжірибелік жұмыс. Үш өлшемді қатты денелі модельді жасау	154
5-тәжірибелік жұмыс. Берілген аксонометриясы бойынша бөлшектің үш көріністерін салу.....	158
Тәжірибелік жұмыс № 6. Айналу денесін түргышу	168
7-тәжірибелік жұмыс. Кеңістіктегі қатты денені созу әдісімен алу және 3 өлшемді объектінің $\frac{1}{4}$ бөлігін тілу.	176
Сұрақтар мен тапсырмалар	182
Өздік бакылау үшін тест тапсырмалары	184
Тест тапсырмаларының дұрыс жауаптары	189
Глоссарий	191
Әдебиеттер тізімі	195

**Б. Нұрмаханов, Д. Д. Әбілдабекова
У. Т. Қарымсақов**

КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА

Оқулык

Басуға 27.09.11. кол койылды. Қағазы оффсеттік.
Қаріп түрі “Таймс” Пішімі 60x90/16. Баспа табағы 11.5.
Таралымы 2200 дана. Тапсырыс 1338.

Тапсырыс берушінің дайын файлдарынан басылып шыкты.



ЖШС РПБК «Дәуір», 050009,
Алматы қаласы, Гагарин д-лы, 93а.
E-mail: rpik-dauir81@mail.ru

